



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ELEKTRICNA KOSACICA ZA TRAVU

AGM 1000

SIGURNOSNO UPUTSTVO

Prilikom koriscenja električnih kosilica, za zaštitu od strujnog udara i izbegavanja povreda važna su sledeća sigurnosna uputstva:

- Procitati uputstva za upotrebu i pridržavati ih se.
- Uputstva za upotrebu sacuvati za kasnije koriscenje ili za druge korisnike.
- Pridržavati se sigurnosnih uputstava i upozorenja.

Korisnici

- Deca kao i osobe mlađe od 16 godina, kojima način koriscenja sprave nije potpuno jasan, ne smeju koristiti spravu. Minimalna starosna granica korisnika ove sprave, može biti zavisna od propisa u pojedinim područjima.
- Nositi duge pantalone uz telo i čvrstu obuću koja se ne kliza.

Područje upotrebe

- Teren na kome će se sprava koristiti, potrebno je temeljno prekontrolisati. Potrebno je odstraniti sva strana tela, kao npr. kamenje, žice, kosti itd.
- Ako se u području upotrebe nalaze osobe (paznja: deca) ili životinje, ne sme se kositi uređaj.

Vreme upotrebe

- Obratiti paznju na vreme dozvoljeno za upotrebu ove sprave, u zavisnosti od odredbi u pojedinim državama (zaštita od buke). Pogledajte uputstvo za upotrebu.
- Kositi samo pri dnevnom svetlu ili kod dobrog osvetljenja.

Zaštita od strujnog udara

- Nepouzđano je koristiti kosacice koje su priključene na utičnicu koja nema zaštitnu sklopku. Maksimalna dopuštena struja koja izaziva reakciju sklopke: 30 mA.
- Priključni vodovi moraju imati sledeću specifikaciju: Minimalni promer: 3x1,5 mm², ne lakše nego lagani vodovi gumenih cevi (HO7 RN-F po DIN u 57282 dio 1/VDE 0282 dio 1) ili jedan, za kosilicu odgovarajući priključak za struju.
- Utikači i uticnice moraju biti od gume, PVC-a ili drugog termoplastičnoga materijala sa

istom mehaničkom tvrdocom ili moraju biti prevučeni istim materijalom.

- Utičnica i utikač moraju biti zaštićeni od vode.
- Oštećeni, slomljeni, neispravni priključci i vodovi su nepouzđani.
- Električna sigurnost kosilice u slučaju oštećenja specijalnih vijaka koji učvršćuju rezni alat, nije osigurana.
 - Održavati priključne vodove sprave.

Pogon

-
- Pre upotrebe sprave, stalno treba vršiti kontrolu sigurnosti.
 - Oštećeni i pohabani delovi moraju se odmah zameniti.
 - Spravu koristiti samo u tehničkom stanju propisanom od strane proizvođača.
 - Korisnik sprave je odgovoran za eventualne nezgode izazvane drugim osobama ili njihovoj imovini.
 - Isključiti motor ako se dođe do površine koja nije za košenje.
 - Ne paliti motor, ako stojite pored kanala za izbacivanje (kosilica sa izbacivanjem sa strane).
 - Kosilicu koristiti samo za košenje trave.
 - Sigurnosne i zaštitne mere stalno imati u vidu.
 - Za startovanje kosilice režući alat mora biti potpuno slobodan.
 - Ako se kosilica za startovanje mora podići, režući alat treba okrenuti u pravcu suprotnom od strane korisnika.
 - Ruke i stopala ne stavljati u blizinu režućeg alata.
 - Korišćenje kosilice je dopušteno samo uz rastojanje koje nastaje korišćenjem ručke kojom se kosilica vodi.
 - Paziti na sigurno stanje kosilice.
 - Kosilicu nikada ne podizati ili nositi za vreme rada motora. Sačekati zaustavljanje rada režućeg alata i izvući utikač iz utičnice.
 - Stalno kositi poprečno u odnosu na kosinu. Kosilicu ne koristiti niz ili uz kosinu, kao i na kosini većoj od 15°.

- Budite oprezni pri menjanju pravca voženja kosilice ili pri košenju unazad.
- Kosilicu voziti samo laganim tempom.
- Kosilicu ne ostavljati bez nadzora.
- Proreze za hladjenje iznad motora osloboditi od listova, trave ili ostataka od košenja.
- Isključiti motor i izvući utikač iz utičnice, u slučaju da kosilica počne neobično snažno da vibrira.
Nakon toga je neophodna stručna provera.

Održavanje i lagerovanje

Pre **svih** radova na kosilici:

- Isključiti motor, sačekati da se noževi zaustave i izvući utikač iz utičnice.
- Prilikom rada na noževima uvek nositi zaštitne rukavice.
- Kosilicu nikada ne prskati vodom.
- Popravke na kosilici mogu vršiti samo za to ovlašćeni servisi.

Rezervni delovi i pribor

- Koristiti isključivo originalne rezervne delove i originalni pribor.
- Prava na konstrukcijske promene i promene u izvedbi su zadržana.

Sigurnosni mehanizmi

Sigurnosna ručica

Sigurnosnu ručicu u slučaju opasnosti otpustiti, u tom slučaju se motor i režući alat zaustavljaju. Funkcionalnost sigurnosne ručice ne sme se ni u kojem slučaju staviti van upotrebe.

Zaštitni mehanizmi

Poklopac

Zaštitni mehanizmi štite osobu koja kosi od povreda koje mogu biti izazvane izbacivanjem delova, režućim alatom.

Kosilica za travu se ne sme koristiti bez zaštite.



Pročitajte uputstva za upotrebu!



Neka se osobe, koje stoje u blizini, ne približavaju kosacici!



Pažnja – oštri noževi – pre početka radova održavanja ili pri oštećenom kablju smesta izvucite utikač iz utičnice!



Neka bude priključni kabal uvek u bezbednoj razdaljini od noževa!



Opasnost!

Prilikom ne pridržavanja navedenih uputstava preći opasnost od povreda.

Primena u skladu sa uputstvima

Ova kosilica je prikladna samo za košenje trave, primena za druge svrhe nije dopuštena.

Podesna je samo za privatno korišćenje oko kuće i u basti. Kosilice pogodne za privatne kuće i hobby vrt nisu pogodne za negu trave i površina za košenje na javnim površinama, parkovima, sportskim terenima kao i u poljoprivredi.

Osobe kojima nije dozvoljena upotreba sprave:

Osobe koje u potpunosti nisu upoznate sa načinom korišćenja, deca, mladi ispod 16 godina starosti, kao i osobe pod uticajem alkohola, droga ili nekih medikamenata ne smu koristiti ovu spravu.

Vreme dozvoljenog rada električne kosilice

Vreme kad je dozvoljeno korišćenje kosilice za travu, različito je u različitim državama.

Nedeljom i praznicima rad nije dozvoljen!

Zaštita okoline!



RL 2002/96 EG

Havarisani uređaji ne smeju se bacati u smeće!

Uređaj i oprema su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati i potrebno ih je na odgovarajući način zbrinuti.

Stavljanje u pogon

Spravu pustiti u pogon tek nakon što je montaža izvedena u potpunosti.



Priključni kabal za struju, pre svake upotrebe mora se proveriti da bi se utvrdila eventualna oštećenja. On se sme koristiti samo ako je u potpunosti ispravan.



Oštećeni kablovi za struju uzrokuju opasnost po život!

Priključak za struju

Struja koja se koristi za pokretanje kosilice mora biti usklađena sa naznačenom strujom na kosilici (230 V).

Osiguranje mreže: min. 10 A.

- 1** Utikač staviti u sklopka-utikač kombinaciju.
- 2** Osigurati amortizacijom zatezanja kabla. Deo kabla od amortizatora do utikača mora biti dovoljno dug, da amortizator zatezanja može kliziti s jednog kraja na drugi.

Uključivanje motora

Motor ne uključivati ako je trava previsoka.

- 3** Pritisnuti dugme za uključivanje sklopka-utikač kombinacije. Dugme držati pritisnuto.
- 4** Sigurnosnu ručicu pritisnuti i držati čvrsto-sigurnosna ručica neće kliknuti. Dugme za uključivanje pustiti.

Priključni kabal kosilice za vreme košenja držati na sigurnom na već pokošenoj površini.

Isključivanje motora

Sigurnosnu ručicu pustiti.

Sigurnosna ručica automatski ide u nulti položaj.



Režuci noževi se vrte još nekoliko sekundi nakon isključivanja-stoga nemojte odmah nakon isključivanja hvatati ispod kosilice!

Uključivanje pogona tocka

(vazi samo za samohodne kosacice sa pogonom)

- 5** Ručica za uključivanje pogona pritisnuti i čvrsto držati - ručica neće kliknuti.
Brzina voženja: oko 3,3 km/sat (samo za samohodne kosacice)

Isključivanje pogona točka

Pustiti ručicu za uključivanje pogona(samo za samohodne kosacice)

Podešavanje visine reza

Pogledati uputstvo za montažu

Svi točkovi moraju biti na istoj visini!

Nega i održavanje



Pre svih radova vezanih za negu i održavanje, isključiti utikač iz utičnice!

Kosilicu ne prskati vodom. Voda može uništiti sklopka-utikač kombinaciju kao i elektromotor.

Kosilicu očistiti nekom krpom, ručnom metlicom itd.

Potrebna je provera od strane stručne osobe:

- Nakon nailaska na neku prepreku
- Kod trenutnog zaustavljanja rada motora
- Prilikom krivljenja noževa (nemojte ispravljati!)
- Prilikom nepravilnog rada motora (nemojte ispravljati!)
- Prilikom nastanka kratkog spoja
- Prilikom oštećenja na pogonu
- Prilikom oštećenja klinastog remena

Zamena i oštrenje noževa

Noževe za košenje uvek na kraju sezone košenja naoštrite ili ako je potrebno zamenite ga novim. Oštrenje treba uraditi u specijalizovanoj radnji.



Nereparirani noževi izazivaju snažne vibracije kosilice - opasnost od povrede!

Nakon radova na održavanju izolacionih delova (npr. radovi na noževima za košenje), mora se izvršiti provera sigurnosti radova, što treba uraditi u specijalizovanim servisima.

Lagerovanje sprave

Nakon korišćenja kosilicu je potrebno temeljno očistiti.

Sprava se mora lagerovati na suvom mestu - prethodno ohladiti motor.

Da bi se uštedeo prostor prilikom lagerovanja, može se skinuti rukohvat.

Potrebno je odviti matice

Paznja: Elektro kabal prilikom skidanja rukohvata nemojte pritisnuti.

Garancija

Greške u materijalu ili greške u proizvodnji na kosilici, resavamo u toku trajanja garancije. Mi ćemo odlučiti da li će se raditi reparatura ili zamena proizvoda.

Garancija zavisi i od zakona pojedinih država, u kojima se prodaje ovaj proizvod.

Naša garancija vazi u sledećim slučajevima:

- Korišćenje kosilice u skladu sa propisima proizvođača.
- Uvažavanje uputstva za upotrebu.
- Korišćenje originalnih rezervnih delova.

Garancija ne važi u sedećim slučajevima:

- Pokušaji popravke na kosilici.
- Tehničke promene na kosilici.
- Upotreba koja nije u skladu preporučenoj (npr.profesionalna upotreba)

Od garancije su izuzeti:

- Štete na laku koje su rezultat normalnog trošenja materijala.
- kod motora važe posebne odredbe koje propisuju proizvođači motora.

U slučaju kada ste ispunili garantne uslove, obratite se sa garantnim listom i računom Vašem trgovcu ili najbližem ovlašćenom serviseru.

Ispunjenjem garantnih uslova ostvaruje se Vaše prava na reparaturu ili zamenu proizvoda.

Pomoć u slučaju smetnji



Pre svih radova na održavanju i čišćenju izvuci utikač iz utičnice i sačekati da se režući alat zaustavi.

Smetnja	Otklanjanje
Motor ne radi	Preispitati priključni kabal kao i zaštitnu sklopku Startovati na niskoj travi ili na već pokošenoj površini Kanal za izbacivanje / unutrašnjost kućišta očistiti - noževi za rezanje moraju se slobodno okretati. Korigovati visinu reza
Učinak motora slabi	Korigovati visinu reza Kanal za izbacivanje / kućište očistiti Noževe za rezanje naoštрити ili zameniti ➡ ovlašćeni servis
Nečisto rezanje	Noževe za rezanje naoštрити ili zameniti ➡ ovlašćeni servis Korigovati visinu reza
Korpa za sakupljanje trave ne puni dovoljno	Korigovati visinu reza Sačekati da se trava osuši Noževe za rezanje naoštрити ili zameniti ➡ ovlašćeni servis Rešetke korpe za travu očistiti Kanal za izbacivanje / kućište očistiti
Räder drehen bei eingeschaltetem Getriebe nicht	Radschrauben nachziehen Radnabe defekt ➡ neues Rad Keilriemen defekt ➡ Kundendienst-Werkstatt
Smetnje koje ni uz pomoć ove tabele ne budu otklonjene, mogu se otklanjati samo od strane ovlašćenog servisera.	

SPECIFIKACIJA :

- ELEKTRICNA KOSACICA AGM 1000
- SNAGA 1000 W
- SIRINA KOSENJA 33 CM

