

AGREGAT ZA STRUJU
VLN 950

TEHNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJA :

Model : VLN 950

Max.out.(kw) : 0.7 KW

Frekvencija : 50Hz

Nominalan napon : 230 V

Vrsta zaštite : IP23

Motor : dvotaktni-vazdusno hladjeni

Snaga : 2Ks

Kapacitet rezervoara : 4.2L

Neprekidan rad(max) : 6 sati

Tezina : 18.5kg

UPOZORENJE ZA KORISNIKE

Pre upotrebe :

1. PROVERITE SVAKI DEO, KAO STO JE POKLOPAC REZERVOARA ZA GORIVO, SVECICU, KAKO BI STE SE UVERILI DA JE SVE PRAVILNO POSTAVLJENO.
2. UVERITE SE DA VAZDUH ZA HLADJENJE MOZE SLOBODNO DA CIRKULISE. ZAPUSENI OTVORI ZA HLADJENJE MOGU DOVESTI DO PREGREVANJA MOTORA.
3. PROVERITE FILTER ZA VAZDUH.
4. SIPAJTE ULJE SAE30 KAKO NE BI DOSLO DO OSTECENJA MOTORA.
5. ULJE JE BITAN FAKTOR U ODRZAVANJU MOTORA. NE SME SE SIPATI ZAPRLJANO ULJE.

OPSTE SIGURNOSNE NAPOMENE :

- Na agregatu za struju ne smeju se preduzimati bilo kakve izmene.
- Za održavanje I pribor mogu se koristiti samo originalni rezervni delovi.
- Paznja ! Opasno je udisati izduvne gasove !
- Decu držite dalje od agregata.
- Ukoliko se agregat koristi u zatvorenim prostorijama, moraju se koristiti odvodna creva ,koja izduvne gasove sprovode van zatvorene prostorije.
- Opasnost od eksplozije : Nikada ne koristite agregat u prostorijama u kojima se nalaze lako zapaljive materije.
- Ne sme se menjati broj obrtaja koji je fabrički podesen.
- Agregat postaviti na minimalnoj udaljenosti od 1m od objekata ili priključnih uređaja.
- Za agregat odaberite sigurno i ravno mesto.

GORIVO :

KORISTITE MESAVINU BEZOLOVNOG BENZINA I ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE U ODNOSU 40:1 ODNOSNO 2.5%.

Dolivanje goriva dok motor radi može izazvati požar.

Nikada ne dolivajte gorivo dok motor radi.

Nikako nemojte pusiti ili ložiti vatru u blizini goriva.

ZAUSTAVLJANJE RADA MOTORA :

Kako bi zaustavili rad motora postavite prekidač u položaj OFF.

Zaustavljanje rada motora pri visokom stepenu obrtaja može izazvati izvesne probleme : upravo zbog toga izbegavajte ovakav način zaustavljanja motora, osim u opasnim situacijama. Pre zaustavljanja obavezno smanjiti broj obrtaja motora

ODRZAVANJE :

U zavisnosti od načina održavanja, zavisi i radni vek uređaja.

Posle upotrebe uklonite prljavstinu i prasinu sa celog uređaja.

Proverite da li curi gorivo.

Proverite zategnutost svakog dela uređaja.

SKLADISTENJE :

1. Isusite rezervoar za gorivo.
2. Skladistite uređaj na suvom i čistom mestu.