

ELEKTRICNI VAZDUSNI KOMPRESOR Villager - 24L , 50L

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

napon 230 V/50 Hz



UPOZNAVANJE:

VAZDUSNI KOMPRESOR BM – 24 : 2 HP, 230 V, 50 HZ, 24 L, 8 BAR
NET.TEZ. 23 KG

VAZDUSNI KOMPRESOR BM – 50 : 2 HP, 230 V, 50 HZ, 50 L, 8 BAR
NET.TEZ.32 KG

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i održavanje uređaja. Posebnu paznju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbeđuju korektnu i ekonomičnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do oštećenja samog uređaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite isključivo originalne rezervne delove, koji će obezbediti duži i sigurniji radni vek vaseg uređaja.

UPOZORENJE

- Ne radite nista na kompresoru ako je prikljucen u struju
- Ne koristite el.kabal duzi od 5 m
- Optimalna temperature za rad je od 0 do 35C
- Kompresor drzite dalje od zapaljivih tecnosti i drugih materija
- Ne koristite kompresor napolju kada pada kisa ili na vlaznoj povrsvini
- Kada kompresor ne radi prekidac za pritisak ili prekidac jedinice napajanja postavite u polozej "OFF"
- Ne okrecite mlaz vazduha u ljude ili zivotinje
- Nikada ne transportujte kompresor kada je rezervoar pod pritiskom
- Decu i zivotinje drzite dalje od mesta na kome radi kompresor
- Ukoliko radite sa bojama :

Ne radite u zatvorenim prostorijama

Proverite da li prostorija u kojoj radite ima dobro provetravanje

Koristite obavezno masku za zastitu nosa i usta

- Kada zavrсите sa radom obavezno iskljucite kompresor iz struje
- Opasno je dodirivati provodnike dok kompresor radi
- Nikada ne odvijajte neki od povezujucih delova kompresora kada je rezervoar pod pritiskom

PRIPREMA I STARTOVANJE

- Proverite da li napon odgovara, dozvoljena tolerancija je +- 5%
- Skinite poklopac, a zatim stavite usisni ventil i vazdusni filter pre pustanja u rad
- Ukljucite kompresor u struju
- Mesto na kome se kompresor nalazi mora biti suvo , cisto i provetreno
- Nivo ulja drzite u crvenom opsegu
- Ulje koje preporucuje proizvođjac : SAE 30 ili L-DAB 100, pri temporeturama preko 10 C , kao i SAE 10 ili L-DAB68 pri temperature ispod 10 C
- Otvorite izlazni ventil, postavite dugme za pritisak u polozej "ON"
- Kompresor je kontrolisan prekidacem za pritisak pri normalnom radu.Moze biti zaustavljen automatski kada pritisak poraste do maksimuma i ponovo startovan kada pritisak padne ispod minimuma.Nakon sto se motor iskljuci kompresovan vazduh iz ispusne cevi bi trebalo ispustiti kroz ispusni ventil ispod prekidaca.Ovo je neophodno uraditi pre ponovnog startovanja, da ne bi doslo do ostecenja motora
- Da bi obezbedili adekvatnu ventilacijui dovoljno hladjenje motora ,

Villager

zadnja strana kompresora mora biti najmanje 1 m udaljena od zida

- Izlazni pritisak vazdusnog kompresora moze biti regulisan podesavajucim ventilom

- Kada kompresor koji radi mora biti zaustavljen, pritisnite dugme u polozej "off"

ODRZAVANJE

- Zameniti ulje nakon prvih deset sati rada

- Proveriti , periodično zaprljanost filtera za vazduh

- Periodično ispustite kondezati iz rezervoara nakon upotrebe

- Zastitite creva za vazduh i el.kabal od ostecenja. Proverite njihovu ispravost jednom nedeljno