
C120

Korisničko uputstvo



- Elegantan i ergonomičan dizajn. Lagan i jednostavan za držanje i uoptrebu.
- Radi glatko sa naprednim žiroskopom i profesionalnom algoritmom protiv podrhtavanja.
- 2.4G SpectrumSpread™ bežična tehnologija neprimetno se povezuje na razdaljini do 10m od uređaja.

Uvod

Ovaj proizvod je daljinski upravljač sa funkcijom vazdušnog miša, bežične tastature i multimedijalnim Android upravljačem.

Obezbeđuje ljudima jedinstvenu i moćnu alatku za upravljenje njihovim PC-jem, pametnim TV-om, Android TV kutijom, Set Top Box-om. Široko je uopotrebljavan za:

- upravljenje prezentacijama, predavanja na velikim ekranima ili uz pomoć projektoru sa udaljenosti do 10m,
- svako ko želi da upravlja svojim kompjuterom iz udobnosti svoje fotelje,
- kompletna QWERTY tastatura omogućava pogodno kucanje sa istog uređaja.

Sa USB 2.0 prijemnikom, možete biti sigurni da je uređaj kompatibilan sa svim vašim uređajima uključujući Windows, Mac, Android i Linux.

Specifikacija

Senzor ubrzanja	3 osni žiroskop
Komunikacija	2.4 Ghz
Radna udaljenost	10 m
Frekvencija	2.400-2.483Ghz
Struja potrošnje	< <20mA
Standby struja	< <20uA
Baterija	Punjiva litijumska baterija
Indikator	1 LED indikator
Veličina proizvoda	151*45*14mm (D*Š*V)
Veličina prijemnika	18.58*14.59*6.7mm (D*Š*V) mini prijemnik
Težina	65g
USB	USB2.0
Sistem	Kompatibilno sa Windows, Mac OS, Linux, Android

Napomena: Radna udaljenost će zavisiti od zaklanjajućih predmeta kao što su zidovi.

Uputstvo za upotrebu

Korak 1: Izvadite USB nano prijemnik iz pakovanja. Ubacite USB nano prijemnik u USB ulaz.

Sistem će automatski instalirati drajver i vazdušni miš će biti spreman za upotrebu.

Korak 2: Kontrolišite kursor miša na uređaju pomerajući miša po vazduhu. Precizno pomeranje

miša kontroliše pravac strelice.

Napomena: Možete isključiti strelicu miša pritiskanjem dugmeta 11. Pritisnite opet ukoliko želite da nastavite sa korišćenjem žiro funkcije.

Funkcije

Nakon 20 sekundi daljinski će preći u režim spavanja. Da ponovo uključite uređaj, pritisnite bilo koje dugme. Ukoliko se, dok koristite daljinski upravljač, upali zeleni indikator, to znači da je baterija pri kraju, molimo dopunite bateriju za dalju upotrebu.

Broj	Funkcija
1	Uključivanje ON/OFF
2	Jačina zvuka -
3	Jačina zvuka +
4	Gore
5	Dole
6	Levo
7	Desno
8	Miš_L
9	Miš_R, Nazad (Android Sistem)
10	Kuća
11	Isključivanje miša

Detekcija kvarova

1. Ukoliko kursor ponekad "pluta" (ili se vuče), pritisnite dugme 9 i dugme 10 istovremeno 3 sekunde da bi se ponovo sinhronizovao upravljač. Indikator će početi brzo da treperi. Ostavite daljinski upravljač i postarajte se da je apsolutno nepokretan dok se ne uskladi sa USB prijemnikom. Kada indikator počne brzo da trepće, daljinski upravljač je ponovo sinhronizovan.

2. Ukoliko daljinski upravljač ne radi, a zeleni indikator počne da trepće dok je USB prijemnik ispravno priključen, problem se može rešiti ponovnim uparivanjem uređaja. Držite daljinski upravljač i prijemnik na udaljenosti ne većoj od 1m. Pritisnite dugme 2 i dugme 11 istovremeno 2 sekunde, isključiće se crveni indikator i zeleni indikator će početi brzo da trepće. Postavite daljinski upravljač na ravnu površinu. Kada zeleni indikator prestane da trepće I uključi se, uparivanje je završeno.