

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Uputstvo za upotrebu

CD-14 i CD-18

Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Sastavni delovi uređaja

- 1.Brzostezni futer
- 2.Rukohvat
- 3.Prekidač ON/OFF
- 4.Prekidač smera okretanja
- 5.Prsten izbora obrtnog momenta
- 6.Baterija
- 7.Indikator
- 8.Baza punjača
- 9.Priključak
- 10.Kabal
- 11.Punjač

Tehničke karakteristike CD14

- Broj obrtaja 550 o/min
- Napon 14.4 V
- Prihvat burgije 1.5-10 mm
- Vreme punjenja 3-5 h

Tehničke karakteristike CD18

- Broj obrtaja 550 o/min
- Napon 18 V
- Prihvat burgije 1.5-10 mm
- Vreme punjenja 3-5 h

Mere bezbednosti

- držite radni prostor čistim
- obratite pažnju na spoljne uticaje. Nikada ne izlažite uređaj kiši ili vlažnim uslovima
- držite uređaj dalje od dece

- odlažite uređaj na sigurno mesto daleko od dece
- nemojte preopteretiti uređaj
- koristite ispravan alat i dodatke
- nemojte nositi široku odeću ili nakit
- koristite stegu za učvršćivanje radnog komada i da bi ste mogli da radite sa obe ruke
- održavajte uređaj
- pre odlaganja proverite da li ste uklonili alate i dodatke sa uređaja
- izbegnite slučajno uključivanje uređaja. Skinite prst sa prekidača kada nosite uređaj
- ne koristite alat ukoliko vam je loša koncentracija

UPOZORENJE

- **ukoliko curi elektrolit iz baterije bitno je da izbegnete kontakt sa kožom. Ukoliko do kontakta ipak dođe isperite sa vodom, a ukoliko je to kontakt sa očima posavetujte se sa lekarom.**

Punjenje baterije

- pažljivo stavite bateriju u punjač
- ubacite priključite kabal u punjač
- uključite kabal u struju
- kada se indikator upali i pokaže crveno baterija je napunjena
- kod normalnog punjenja ovaj proces traje 3-5 sati

VAŽNO. Baterija svoj puni kapacitet postiže nakon nekoliko punjenja. Ne puniti bateriju posle kratkotrajnog korišćenja.

Postavljanje burgije

- ubacite burgiju u futer
- držite zadnji deo futera i okrećite njegov prednji deo. Na taj način izvršićete stezanje burgije

Poluga smera okretanja

Bušilica je dvosmerna i može se koristiti za bušenje, zavijanje ili odvijanje vijaka. Izbor smera obrtanja vrši se pomoću poluge smera okretanja. Ovu polugu nije moguće koristiti kada bušilica radi i ona je u tom slučaju blokirana.

Kada dugotrajno bušite na najmanjoj brzini može doći do pregrevanja bušilice.

Izbor brzine bušilice

Jednostavnim pritiskom na prekidač ON/OFF kontrolisaće te brzinu bušilice, kako stiskate brzina će rasti. Kada otpustite prekidač brzina će se smanjivati.

Podešavanje obrtnog momenta

Nivo obrtnog momenta zavisi od posla koji obavljate.

- 1,2-mali vijci
- 3,4-mekani materijali ili plastika
- 5,6,7-mekše drvo
- 11,12,13,14-srednje tvrdo i tvrdo drvo
- 15,16 metal

ODŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Pre bilo kakvog rad na uređaju uklonite bateriju. Očistite uređaj sa malo podmazanom krpom. Ne koristite sredstva koja mogu oštetiti plastiku. Uvek držite uređaj čistim.