

Grejalica sa ventilatorom

FH-A01

Pažljivo pročitajte, ovo uputstvo sadrži bitne podatke u vezi korišćenja, održavanja i čuvanja ovog uređaja. U toku upotrebe pridržavajte se sigurnosnih mera.

OSOBIKE:

1. ZADNJA STRANA
2. PREDNJA STRANA
3. ROTACIONI PREKIDAČ
4. INDIKACIONA LAMPA
5. TERMOSTAT
6. DRŠKA



VAŽNE NAPOMENE I ODRŽAVANJE:

- 1.** Postavljajte grejalicu samo na ravnu površinu, ne postavljajte je na nestabilnu podlogu.
 - 2.** Pri postavljanju obratite pažnju da u blizini ne budu zapaljive materije i materijali.
 - 3.** Neophodno je proveriti sledeće:
 - Pre uključenja u struju proverite da li je prekidač u isključenom položaju.
 - Pri oštećenju kabela za napajanje, isključite uređaj iz mreže i pozovite stručno lice.
 - Ako primetite bilo kakvu nepravilnost pri radu, uređaj odmah isključite iz mreže!
 - Obratiti pažnju da preko otvora uređaja ne dospe neka tečnost, ili neki predmet.
- Koristiti samo u suvim uslovima.
- Zabranjeno je koristiti uređaj u prisustvu dece bez nadzora, starijih lica, ili teže pokretnih osoba.
 - Nikad ne pokušavajte rastavljati uređaj. Za sva oštećenja obratite se stručnom licu.
 - Uređaj štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplote. Čišćenje se vrši mekanom krpom, ne koristiti agresivna sredstva.

UPUTSTVO

1. Napajanje: 230 V~/50 Hz
2. Grejalica je opremljena sa obrtnim prekidačem na 4 pozicije

SIMBOL FUNKCIJA

0	ISKLUČENI POLOŽAJ
*	VENTILATOR
I	PRVI STEPEN
II	DRUGI STEPEN

3. Podesite obrtni prekidač na drugi stepen za brzo zagrevanje prostorije. Kada se postigne željena temperatura, prebacite na prvi stepen kako bi smanjili potrošnju električne energije i da bi održavali trenutnu temperature.
4. Podesite termostat na maksimum i odaberite željeni stepen zagrevanja. Kada je temperatura prostorije optimalana, rotirajte prekidač za termostat obrnuto od kazaljke na satu, dok se grejalica ne isključi. Termostat će od tada održavati temperaturu, tako što će isključivati i uključivati grejalicu po potrebi. U naročito hladnim uslovima, prvi stepen zagrevanja verovatno neće biti dovoljan za punu funkcionalnost termostata. U tom slučaju odaberite drugi stepen.
5. Pre kompletnog isključenja uređaja, u period od 5 – 10 sekundi prebaciti na ventilator funkciju, radi održavanja uređaja.

Da bi izbegli štetu i opasnost od pregrevanja, grejalica je opremljena sa specijalnom zaštitom koja isključuje grejalicu u slučaju pregrevanja, sve dok temperature ne dođe ispod određenog nivoa. Blago zagrevanje kućišta grejalice je normalna pojava.

SPECIFIKACIJE

Napajanje:	230V~50Hz
Snaga:	1000/2000W
Dimenzije:	265 x 210 x 110 mm
Za površine:	15-20 m ²
Nivo buke:	52 dB

