



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
UNIŠTAVAČ
SB-35C



Molimo Vas pročitajte ova uputstva pre upotrebe

fellowes.com



THE WORLD'S TOUGHEST SHREDDERS™

Postavljanje

Iz sigurnosnih razloga uništivač će funkcionisati isključivo ukoliko je glava uništivača postavljena ispravno na svoje mesto, na svoju originalnu kantu.

Testiranje SafeSense™ tehnologije

Uključite uništivač pritiskom na dugme [1 / 0] (izaberite položaj 1).

Približite ruku ulazu za papir, ne dotičući ga.

Indikacijska lampica pored ulaza se pali, a rad motora staje.



Tehničke karakteristike

Uništava: Papir, kreditne (plastične) kartice, municiju heftalica.

Ne uništava: Povezane listove papira u neprekidnu traku; krute, čvrste, deblje samolepljive nalepnice, PVC korice, novine, karton, velike papirne spajalice, plastificirane priloge, papir, kartone, odnosno plastiku.

Veličina strana koju uništavač prihvata:

Konfeti rez: 4 x 40 mm



Veličina kreditnih kartica /CD-a:

Trakasti rez: 5/16" (8mm)



Kapacitet:

Listova u istom prolazu: 6 (A4-70 gr papir, 220-2240 V, 50Hz, MS-450Cs-1,7 Amp. *)

Kartica /CD-a u 1 prolazu: 1

Širina papira: 222mm

Širina kartice /CD-a: 5" / 125mm

Neprekidan rad: 3 min

** Teži (i/ili vlažan) papir, vlažan vazduh, voltaža mimo specificirane, lako mogu smanjiti kapacitet. Optimirano za dnevni prolaz od najviše 10-20 listova papira; 25 plastičnih kartica; 10 CD-a.*

Važna sigurnosna uputstva – pročitajte pre upotrebe:



UPOZORENJE

Mašinu držite podalje od dece i kućnih ljubimaca.

Uvek mašinu skinite s električne mreže (sa izvora električnog napajanja).

Držite strane objekte podalje od ulaza uništivača (rukavice, nakit, odeću, kravatu, kosu).

Ukoliko strani objekti ukliznu u otvor uništivača, pritisnite dugme za povrat (reverse).

Nikad ne koristite zapaljivi sprej, odnosno rasprskivač na bazi naftinih derivata, niti zapaljivi vazuh pod pritiskom. Ne koristite mašinu ukoliko je oštećena ili pokvarena.

Ne otvarajte kućište motora uništivača. Ne postavljajte mašinu u blizini toplotnog izvora, ali ni vode.

Maksimalno uništavajte 5 listova odjednom, da bi ste izbegli zaglavljivanje.





OPREZ

Izbegavajte doticanje oštrica noževa uništivača sa konfeti rezom.
Koristite isključivo naznačeni ulaz za kartice. Držite prst podalje od otvora za ulaz. Uzemljena utičnica bi trebala da je postavljena u blizini opreme i lako dostupna.
Papir i kartice se ne mogu uništavati istovremeno.

Upotreba

Neprekidno funkcionisanje: 3 minuta najviše

Napomena: Noževi uništivača će nastaviti hod, nakon svakog ciklusa uništavanja, na kratko, dok se ulaz potpuno ne pročisti. Neprekidan rad duži od 3 minuta, biće prekinut oko pola sata, dok se motor mašine ne rashladi.

Isključenu mašinu priključiti na električnu mrežu (prekidač je u položaju [0]).
Uključiti mašinu na prekidaču (položaj prekidača [1]).

Prinesite papir namenjen uništavanju i pustite ga da uklizne u otvor uništavača.
Ukoliko želite da uništite CD /karticu: Pažljivo prinesite CD /karticu uključenoj mašini, držeći je s kraja i pustite da uklizne u naznačen ulaz za kartice, odnosno CD-e, potom ih pustite.

Naposletku, mašinu ugasisite na prekidaču (položaj prekidača [0], pa otpojite sa stalnog izvora napajanja (električne mreže).

Probojna **SafeSense™ tehnologija** – prekida uništavanje kad su ruke preblizu ulazu uništavača.
Upotreba **prekidača sa boka** uništivača potrebna je samo ukoliko se uništavač sam ne prebaci iz preventivno zaustavljenog u uobičajeno funkcionišući način rada.

Upozorenje: Kad je prekidač s boka u položaju premošćavanja rada, SafeSense™ indikatorska lampica blješti, a SafeSense™ funkcija je isključena.

Otklanjanje problema

Zaglavljivanje papira: isključiti uništivač (prekidač u položaju [1]), ispraznite kantu za otpad i vratite je na njeno mesto, a potom sledite sve ili neke od narednih saveta:

Pritisnite i držite dugme Reverse 2-3 sec.
Naizmenično smenjujte, lagano, hod noževa unapred i unazad.
Isključite mašinu i skinite sa stalnog izvora električne energije.
Pažljivo povucite neuništen, zaglavljivi papir iz ulaza, prema napolje.
Uključite uništivač, pritisnite i držite dugme za hod noževa unazad (Reverse).

Uništavač se ne pokreće:

Proverite da je uništivač na stalnom izvoru napajanja i uključen na prekidaču on /off (1 /0).
Proverite da je sigurnosni prekidač u položaju koji dozvoljava upotrebu uništivača.
Proverite da je glava uništivača potpuno na svom mestu na, na originaloj proizvođačevoj kanti.
Proverite da li postoji zaglavljivi papir i isključivo sledite uputstvo, navedeno gore.
Sačekajte 30 minuta da se motor ohladi.

Napomena: ukoliko je indikatorska lampica za SafeSense™ upaljena, moraćete da upotrebite prekidač na boku za premošćavanje, da biste mogli da sprovedete gore navedene radnje.

Održavanje

Uobičajeno, pustite 1 minut hod noževa unazad (in Reverse).

Nauljite pošto se kanta napuni ili odmah ukoliko je povećan broj uništenih listova, odnosno ukoliko motor zvuči drugačije ili uništavač prestane sa radom.

Proceduru nauljivanja ponoviti dva puta:

Nanesite ulje oko ulaza.

Pritisnite dugme za hod noževa unapred.

Uništite 1 list.

Pritisnite i držite dugme za hod unazad 2-3 sekunde.



OPREZ

* Upotrebljavajte isključivo biljno ulje, u bočici sa kapaljkom, nikako u spreju, pod pritiskom.

Preporuka proizvođača je najadekvatnije, Fellowes ulje za održavanje uništavača, šifra proizvoda 35250.

Garancija

Proizvođač garantuje da će se oštrice noževa uništavača pokazati u radu bez kvara i greške u izradi u toku 3 godina, od dana kupovine, a na sve ostale delove uništavača proizvođač po istom osnovu daje garanciju od 1 godine, od dana kupovine. Ukoliko se ma koji deo pokaže neispravan tokom tog perioda vremena, jedinstveno pravo kupca je popravka ili zamena dela o trošku proizvođača.

Ova garancija ne važi u slučajevima zloupotrebe, neispravnog rukovanja suprotno navedenom u uputstvu, odnosno ukoliko je mašina otvarana van autorizovanog servisa.

Proizvođač ne uvažava indirektnu štetu na mašini izazvanu štetom zbog više sile, elementarnih nepogoda ili sl.

Važenje ove garancije ograničavaju, eventualno i jedino važeći lokalni zakoni u zemlji prodaje.

Za više informacija kontaktirajte najbližeg ovlašćenog distributera ili ovlašćeni servis.

Ovaj proizvod je klasifikovan u grupu proizvoda: Električni proizvodi i elektronska oprema. Ukoliko se dogodi da ovaj proizvod treba da se baci, postarajte se da ispunite lokalne zakone izvedene iz evropskih standarda za odlaganje električnih proizvoda i elektronske opreme. Za više informacija o direktivi za odlaganje (bacanje) električnih i elektronskih uređaja i sklopova proverite www.fellowesinternational.com/WEEE internet stranice.

GARANCIJA KVALITETA



Testiramo uništivače u sklopu proizvodnog procesa.

Trunke papira koje su mogle ostati u Vašem uništivaču rezultat su testiranja svakog pojedinog proizvoda, pa i Vašeg, u cilju osiguranja trajnog zadovoljstva korisnika.

**OVLAŠĆENI SERVIS: Fellowes Leonardi ogranak Beograd, Vladimira Popovića 38-40,
11 090 Beograd**

Tel: +381 (0)11 715-6-888, Fax: +381 (0)11 715 9-000