



Digitalni vremenski prekidač

TM02



Pažljivo pročitajte, ovo uputstvo sadrži bitne podatke u vezi korišćenja, održavanja i čuvanja ovog uređaja. U toku upotrebe pridržavajte se sigurnosnih mera.

OPIS:

Pomoću vremenskog prekidača dobija se mogućnost uključivanja/isključivanja električnih aparata po unapred zadatim programima (ili nasumično) štedeći vaše vreme i novac. Uređaj ima veoma široku primenu u domaćinstvu za upravljanje TV, PC, klima uređaja, bojlera, šporeta, grejanja, sistema za osvetljenje...itd. S jedne strane može vam uštedeti električnu energiju, s druge strane može produžiti radni vek električnih aparata.

PRVO UKLJUČIVANJE:

Najpre otvorite pakovanje. Povežite električni uređaj sa vremenskim prekidačem, zatim stavite vremenski prekidač u električnu utičnicu. Ukoliko se na displeju ne pojavi nikakav sadržaj po uključanju u utičnicu, pritisnite "RESET" taster na vremenskom prekidaču dok je u utičnici. Vremenski prekidač je spreman za rad. LCD ekran će prikazati ceo sadržaj u trajanju od oko 1 sekund, zatim ulazi u normalan režim rada. Napomena! ukoliko se vremenski prekidač ne uključi odmah, ostavite ga priključenog na strujnu utičnicu nekoliko minuta dok se ne uključi. Uređaj sadrži u sebi internu bateriju koja povremeno treba da se napuni (uređaj neće raditi ukoliko ona nije puna)



PRIKAZIVANJE SATA:

SATI, MINUTI, SEKUNDE, DAN U NEDELJI, 24/12 prikaz. Pritisnite „CLOCK“ + „PROG“ tastere da birate između 12/ 24 časovnog prikaza.

PODEŠAVANJE SATA:

Držite pritisnut taster „CLOCK“ 3 sekunde, dok „HOURSE, MINUTES, WEEKS“ na displeju ne počnu da svetle. Sada je uređaj u stanju podešavanja sata.

Pritisnite „SET“ taster. Trougao ispred SATA („HOUR“) će početi da trepće. Tada pritisnite „UP“ taster da bi podesili SATE.

Pritisnite „SET“ taster ponovo. Trougao ispred MINUTA („MINUTES“) će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da podesite MINUTE.

Pritisnite „SET“ taster. Trougao ispred NEDELJA („WEEKS“) će početi da trepće. Tada pritisnite „UP“ taster da bi podesili DAN u nedelji. MO – ponedeljak, TU – utorak, WE – sreda, TH – četvrtak, FR – petak, SA – subota, SU – nedelja.

Ukoliko ste sigurni da je sve tačno podešeno pritisnite taster „OK“ da bi završili podešavanje.

Pritiskom „CLOCK“ I „SET“ tastera možete jednim potezom preći sa zimskog na letnje računanje vremena, ili obrnuto.

PREGLED I PROGRAMIRANJE VREMENA (UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE):

Za prikazivanje memorisanih vremena pritisnite taster „PROG“, na ekranu će zasvetleti „PROGRAM“ kao i „HOURS, MINUTES, WEEKS“ sa vremenom uključivanja („ON“) prvog programa. Ponovnim pritiskom tastera „PROG“ na ekranu će se videti vreme isključivanja („OFF“) prvog programa. Na ovaj način možete da izaberete 16 programa.

Za podešavanje izabranog programa pritisnite taster „SET“. Trougao ispred sata će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da podesite sate.

Pritisnite taster „SET“. Trougao ispred minuta će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da podesite minute.

Pritisnite taster „SET“. Trougao ispred nedelja će početi da trepće. Pritisnite taster „UP“ da podesite dane u nedelji. Možete da ih podesite po sledećim šablonima:

→TU→WE→TH→FR→SA→SU→MO TU WE TH FR→SA SU→MO TU WE TH FR SA→MO WE FR→TU TH SA→MO TU WE→TH FR SA→MO TU WE TH FR SA SU

Za podešavanje „OFF“ vremena za gore izabrani program treba pritisnuti taster „PROG“ ponovo. Nameštanje se vrši na isti način kao podešavanje „ON“ vremena.

Nakon završetka nameštanja pritisnite „OK“ taster da bi završili i istovremeno memorisali program.

Za brisanje izabranog programa treba pritisnuti taster „PROG“ i nakon toga „CLEAR“ dugme.

TASTER "SET":

Pritisnom "SET" tastera se menja režim rada po sledećem: ON (UKLJUČENO) → AUTO (AUTOMATSKO) → OFF (ISKLJUČENO) → AUTO (AUTOMATSKO)

NASUMIČNO UKLJUČIVANJE:

Pritisnite "SET" i "UP" u isto vreme. Otkazivanje nasumičnog uključivanja se vrši na isti način, pritisnite "SET" i "UP" istovremeno.

LETNJE RAČUNANJE VREMENA:

Pritisnite „CLOCK“ i „SET“ taster da predete na letnje računanje vremena. Uređaj će automatski dodati jedan sat i „SUMMER“ oznaka će se pojaviti na ekranu.

ODBROJAVANJE:

Pritisnite „UP“ i „PROG“ taster da podesite odbrojavanje (prvo morate isključiti nasumično uključivanje da bi koristili ovu funkciju). Minimalno odbrojavanje vremena je 1 minut a maksimalno odbrojavanje je 24 sata.

Pritisnite „SET“ taster, trougao ispred sata će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da bi podesili sate.

Pritisnite „SET“ taster, trougao ispred minuta će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da bi podesili minute.

Kada ste završili podešavanje, pritisnite „OK“ taster.

Nakon što ste podesili vreme odbrojavanja ekran će se vratiti u početno stanje i prikazivaće odbrojavanje.

Ukoliko želite da prekinete odbrojavanje pritisnite tastere „UP“ i „PROG“ u isto vreme, prikaz odbrojavanja će nestati i na ekranu će se pojaviti redovno vreme.

BEZBEDNOSNE NAPOMENE:

Vremenski prekidač koristite u sobnim uslovima pri prosečnim temperaturama i vlažnosti vazduha. U suprotnom može da dođe do kvara na uređaju.

Budite pažljivi da se uređaj ne slomi. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.

Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva.

Prilikom korišćenja vremenskog prekidača pridržavajte se ustaljenih pravila pri radu sa električnim uređajima.

U utičnici su ugrađeni zaštitni poklopci. Pri priključenju potrošača vodite računa da kontakti paralelno ulaze u ležište.

U slučaju blokiranja uređaja pritisnite "RESET" taster.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Napajanje: 230V~ 50 Hz

Maksimalno opterećenje:

16A / 3680W (omski potrošač)

2A / 480W (induktivni potrošač)

Temperatura skladištenja: -20-70°C

Vremenski raspon: 1 min. -168 sati (7 dana)

Vremenski segmenti: Svaki dan ili svaka

nedelja ima 16 segmenata

Odbrojavanje: 99 sati i 59 minuta

Greška u računanju vremena: ≤ 1 minut/mesec

Ugrađen NiMh punjivi akumulator

USLOVI RADA:

Radni napon : 175V AC ~ 276V AC

Frekvencija: 45 ~ 65 Hz

Struja: ≤ 16A

Radna temperatura : 0~50°C

Oznaka: TM02

Proizvođač: Ningbo Huading

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.