

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA PNEUMATSKE MAKAZE VAT 1505



UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i odrzavanje uredjaja. Posebnu paznju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbedjuju korektnu i economicnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do ostecenja samog uredjaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite iskljucivo originalne rezervne delove, koji ce obezbediti duzi i sigurniji radni vek vaseg uredjaja.

NAMENA :

Ovaj uredjaj **nije** namenjen za kontinuirani, neprekidan rad. Povremeno treba praviti pauze.

Uredjaj je namenjen za kucnu upotrebu.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi vazdusnog alata treba postovati sledece nacerne mere radi zastite od povreda . Procitajte i uvazite ova uputstva pre upotrebe uredjaja.

- Odrzavajte red na mestu rada. Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.
- Uzmite u obzir uticaj okoline.
- Pneumatska uredjaj je deo sistema koji sa nalazi pod visokim pritiskom.
- Iskljucite alat od kompresora kada menjate alat.
- Uvek nosite zastitne naocari i stitnike za usi dok radite sa alatom.
- Proverite sve veze i spojke
- Obavezno koristite originalne delove

- Cuvajte decu dalje od alata !
- Cuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .
- Nemojte preopteretiti svoj alat. Sigurnije je raditi u datom opsegu snage.
- Nemojte upotrebljavati preslabe uredjaje, alatke ili prikljucne naprave za teske radove .Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namenjen.
- Nosite prikladnu radnu odecu.Ne nosite siroku odecu ili nakit .
- Ako imate dugu kosu, nosite kapu u koju cete smestiti kosu.
- Stavite zastitne naocare. Prilikom radova gde nastaje prasina nosite masku za disanje.
- Pricvrstite obradjivani predmet.Koristite stezne naprave ili stegu za pricvrscivanje predmeta koji obradjujete.
- Obezbedite stabilan polozej tela. Izbegnite neprirodan polozej tela.
- Pazljivo odrzavajte svoj alat. Odrzavajte alat cistim, suvim da bi ste mogli da radite sigurno.
- Onemogucite slucajno ukljucenje uredjaja.
- Koristite adekvatne nastavke za uredjaj.
- Uvek budite pazljivi !
- Kontrolisite svoj alat zbog mogucih ostecenja.
- Popravke vrsi samo ovlasцени servis.

PRE STARTOVANJA :

- Pre startovanja proverite mesto rada i radno okruzenje.

NAPOMENA :

Pneumatska uredjaj zahteva podmazivanje pre prve upotrebe kao i nakon svake naredne.

Podmazivanje pokretackog mehanizma :

- Iskljucite alat od sistema za snabdevanja vazduhom.
- Stisnite prekidac na rucici.
- Okrenite alat na dole.
- Sipajte jednu cajnu kasicicu ulja u ispust za vazduh na alatu.
- Zatim ponovo povežite alat sa sistemom za vazduh.
- Ukljucite alat da radi oko 20 sekundi, tako da se ulje ravnomerno rasporedi.

Pre upotrebe, ispustite vodu iz kompresora kao i kondenzat iz sistema.

Zatim izvršite podmazivanje alata, povezivanje sa sistemom za vazduh.

Snabdevanje vazduhom :

- Snabdevanje vazduhom mora biti veće od kapaciteta samog alata.
- Preporučeni vazdušni kompresor je 2-4 ks za sopstvene – hobi potrebe.

Crevo za vazduh :

- Dužina od 3 m do 7.5 m
- Odgovarajućim crevom za vazduh postizete i maksimalan učinak alata.
- Čuvajte crevo za vazduh od toplote, ostrih ivica, ulja. Ukoliko je crevo oštećeno zamenite ga .

ODLAGANJE ALATA :

- Alat mora biti podmazan pre odlaganja. Sledite gore navedena instrukcije za podmazivanje alata, sa razlikom da razrada alata nakon podmazivanja, ne traje 20 sekundi već samo 3, kako bi više ulja ostalo u alatu.

Tehničke karakteristike:

Kapacitet sečenja..... $\Phi 20$ mm

Potrošnja vazduha..... $6\text{m}^3 @ 6\text{bar}$

Ulaz vazduha..... $1/4''$

Masa.....0,8 Kg