

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA PNEUMATSKI CEKIC

UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i održavanje uređaja. Posebnu pažnju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbeđuju korektnu i ekonomičnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do oštećenja samog uređaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite isključivo originalne rezervne delove, koji će obezbediti duži i sigurniji radni vek vaseg uređaja.

NAMENA :

Ovaj uređaj **nije** namenjena za kontinuirani, neprekidan rad. Povremeno treba praviti pauze.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi vazdušnog alata treba postovati sledeće nacerne mere radi zaštite od povreda . Procitajte i uvažite ova uputstva pre upotrebe uređaja.

- Odzavajte red na mestu rada. Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.
- Uzmite u obzir uticaj okoline.
- Pneumatska uređaj je deo sistema koji sa nalazi pod visokim pritiskom.
- Isključite alat od kompresora kada menjate alat.
- Uvek nosite zaštitne naocari i stitnike za usi dok radite sa alatom.
- Proverite sve veze i spojke
- Obavezno koristite originalne delove
- Cuvajte decu dalje od alata !
- Cuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .
- Nemojte preopteretiti svoj alat. Sigurnije je raditi u datom opsegu snage.
- Nemojte upotrebljavati preslabe uređaje, alatke ili prikljčne naprave za teske radove .Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namenjen.
- Nosite prikladnu radnu odecu.Ne nosite široku odecu ili nakit .
- Ako imate dugu kosu, nosite kapu u koju cete smestiti kosu.
- Stavite zaštitne naocare. Prilikom radova gde nastaje prasina nosite

masku za disanje.

- Pricvrstite obradivani predmet. Koristite stezne naprave ili stegu za pricvrscivanje predmeta koji obradjujete.
- Obezbedite stabilan polozej tela. Izbgnite neprirodan polozej tela.
- Pazljivo odrzavajte svoj alat. Odrzavajte alat cistim, suvim da bi ste mogli da radite sigurno.
- Onemogucite slucajno ukljucenje uredjaja.
- Koristite adekvatne nastavke za uredjaj.
- Uvek budite pazljivi !
- Kontrolisite svoj alat zbog mogucih ostecenja.
- Popravke vrsi samo ovlasцени servis.

PRE STARTOVANJA :

- Pre startovanja proverite mesto rada i radno okruzenje.

NAPOMENA :

Pneumatska uredjaj zahteva podmazivanje pre prve upotrebe kao i nakon svake naredne.

Podmazivanje pokretackog mehanizma :

- Iskljucite alat od sistema za snabdevanja vazduhom.
- Stisnite prekidac na rucici.
- Okrenite alat na dole.
- Sipajte jednu cajnu kasicicu ulja u ispust za vazduh na alatu.
- Zatim ponovo povežite alat sa sistemom za vazduh.
- Ukljucite alat da radi oko 20 sekundi, tako da se ulje ravnomerno rasporedi.

Pre upotrebe, ispustite vodu iz kompresora kao i kondenzat iz sistema.

Zatim izvršite podmazivanje alata, povezivanje sa sistemom za vazduh.

Snabdevanje vazduhom :

- Snabdevanje vazduhom mora biti vece od kapaciteta samog alata.
- Preporuceni vazdusni kompresor je 2-4 ks za sopstvene – hobi potrebe.

Crevo za vazduh :

- Duzina od 3 m do 7.5 m
- Odgovarajucim crevom za vazduh postizete i maksimalan ucinak alata.
- Cuvajte crevo za vazduh od toplote, ostrih ivica, ulja. Ukoliko je crevo osteceno zamenite ga .

ODLAGANJE ALATA :

- Alat mora biti podmazan pre odlaganja. Sledite gore navedena instrukcije za podmazivanje alata, sa razlikom da razrada alata nakon podmazivanja, ne traje 20 sekundi vec samo 3, kako bi vise ulja ostalo u alatu.