

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA PISTOLJ PNEUMATSKI



UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i održavanje uređaja. Posebnu pažnju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbeđuju korektnu i ekonomičnu upotrebu. Poglavlje

UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do oštećenja samog uređaja kao i do povredjivanja.

Savetujemo vam da koristite isključivo originalne rezervne delove, koji će obezbediti duži i sigurniji radni vek vašeg uređaja.

NAMENA :

Ovaj uređaj **nije** namenjena za kontinuirani, neprekidan rad. Povremeno treba praviti pauze.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi vazdušnog alata treba postovati sledeće načelne mere radi zaštite od povreda . Pročitajte i uvažite ova uputstva pre upotrebe uređaja.

- Odzavajte red na mestu rada. Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.
- Uzmite u obzir uticaj okoline.
- Pneumatska uredjaj je deo sistema koji sa nalazi pod visokim pritiskom.
- Isključite alat od kompresora kada menjate alat.
- Uvek nosite zastitne naocari i stitnike za usi dok radite sa alatom.
- Proverite sve veze i spojke
- Obavezno koristite originalne delove
- Cuvajte decu dalje od alata !
- Cuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .
- Nemojte preopteretiti svoj alat. Sigurnije je raditi u datom opsegu snage.
- Nemojte upotrebljavati preslabe uredjaje, alatke ili prikljucne naprave za teske radove .Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namenjen.
- Nosite prikladnu radnu odecu.Ne nosite siroku odecu ili nakit .
- Ako imate dugu kosu, nosite kapu u koju cete smestiti kosu.
- Stavite zastitne naocare. Prilikom radova gde nastaje prasina nosite masku za disanje.
- Pricvrstite obradjivani predmet.Koristite stezne naprave ili stegu za pricvrscivanje predmeta koji obradjujete.
- Obezbedite stabilan polozej tela. Izbgnite neprirodan polozej tela.
- Pazljivo odrzavajte svoj alat. Odrzavajte alat cistim, suvim da bi ste mogli da radite sigurno.
- Onemogucite slucajno ukljucenje uredjaja.
- Koristite adekvatne nastavke za uredjaj.
- Uvek budite pazljivi !
- Kontrolisite svoj alat zbog mogucih ostecenja.
- Popravke vrši samo ovlaseni servis.

PRE STARTOVANJA :

- Pre startovanja proverite mesto rada i radno okruzenje.

NAPOMENA :

Pneumatska uredjaj zahteva podmazivanje pre prve upotrebe kao i nakon svake naredne.

Podmazivanje pokretackog mehanizma :

- Isključite alat od sistema za snabdevanja vazduhom.
- Stisnite prekidac na rucici.
- Okrenite alat na dole.
- Sipajte jednu cajnu kasicicu ulja u ispust za vazduh na alatu.

- Zatim ponovo povežite alat sa sistemom za vazduh.

- Uključite alat da radi oko 20 sekundi, tako da se ulje ravnomerno rasporedi.

Pre upotrebe, ispustite vodu iz kompresora kao i kondenzat iz sistema.

Zatim izvršite podmazivanje alata, povezivanje sa sistemom za vazduh.

Najbolje je koristiti predgrupu za pneumatski alat koja ima zadatak podmazivanja i sakupljanja kondenzata iz sistema. Preporuka – koristiti Villager predgrupu MF 10

Snabdevanje vazduhom :

- Snabdevanje vazduhom mora biti veće od kapaciteta samog alata.

- Preporučeni vazdusni kompresor je 2-4 ks za sopstvene – hobi potrebe.

Crevo za vazduh :

- Dužina od 3 m do 7.5 m

- Odgovarajućim crevom za vazduh postizete i maksimalan učinak alata.

- Čuvajte crevo za vazduh od toplote, ostrih ivica, ulja. Ukoliko je crevo oštećeno zamenite ga .

ODLAGANJE ALATA :

- Alat mora biti podmazan pre odlaganja. Sledite gore navedena instrukcije za podmazivanje alata, sa razlikom da razrada alata nakon podmazivanja, ne traje 20 sekundi već samo 3, kako bi više ulja ostalo u alatu.