

Vibraciona brusilica VLN 300 UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Pre korišćenja brusilice preporučuje se da pažljivo pročitate ovo uputstvo.

Mere bezbednosti

- Nemojte nositi široku odeću, nakit i druge odevne predmete koji mogu doći u dodir sa pokretnim delovima alata
- Nosite zaštitne naočare pogotovo kada radite u nivou glave. Kada radite napolju nosite gumenu obuću.
- Nosite zaštitnu masku kada radite u uslovima velike prašine.
- Održavajte radni prostor čistim. Držite decu i šposmatrača na sigurnoj udaljenosti.
- Nikada ne koristite brusilicu u vlažnim uslovima.

Upotreba brusilice

- Kada menjate brusni papir uvek pratite sledeće uputstvo:
- Kada brusite postavite radni komad u stegu,
- Pre nego što uključite uređaj u struju uverite se da je prekidač u poziciji OFF

Villager

- Vodite računa da ne preopterete uređaj
- Kada isključite brusilicu sačekajte da ona zaustavi svoje pomeranje, pre nego što je odložite

Čuvanje I odlaganje uređaja

- Nikada ne nosite brusilicu držeći je za kabal
- Nikada ne držite prst na prekidaču kada nosite brusilicu
 - Čuvajte brusilicu na suvom mestu.
- Odlazite brusilicu na mestu daleko od dometa dece

Kabal za struju

- Ne vucite kabal da bi ste ga isključili iz utičnice
- Držite kabal daleko od toplote, ulja I oštih ivica
- Isključite uređaj kada nije u upotrebi I kada menjate brusni papir

Mere bezbednosti u radu sa električnim uređajima

Uverite se da napon mreže odgovara naponu sa pločice proizvođača. Kabal na uređaju je dvožilni.

Tehničke karakteristike

Napon / Frekvencija: 230V/50Hz
Snaga : 300W

Broj pomaka bez opterećenja: 12000 rpm
Brusni papir: 115x230mm

Završno brušenje

Radna ploča brusilice pomera se vibrirajući u vrlo malim pomacima. Kako su pokreti cirkularni nije naročito važno kako držite I pomerate brusilicu.

Villager

Radite sa finim brusnim papirima I rezultat će biti fino obrađena površina. Ipak ne radite na poliranim površinama jer se može izgubiti politura.

Veoma retko će biti potrebno da vršite dodatni pritisak na brusilicu. Pratite kvalitet obrađene površine i u skladu sa tim vršite izbor i zamenu brusnih papira.

Pre nego što uklonite boju ili lak sa površina, uverite se da li je postojeća politura u dobrom stanju ili ne. Postoje površine sa kojih boju možete ukloniti samo žičanom četkom. Ukoliko to nije slučaj upotrebite brusilicu. Počnite brušenje površine sa brusnim papirima veće granulacije a zatim pređite na papire sa većom granulacijom. Kada ste se uverili da ste uklonili staru boju I sva oštećenja sa površine, pažljivo oduvajte ostatke bruženja sa površine. Na taj način površina je spremna za ponovno farbanje.

Čišćenje

Koristite blage sapune I mekane tkanine da bi ste očistili brusilicu. Sredstva za čišćenje koja se koriste u domaćinstvima sadrže hemikalije koje mogu ozbiljno oštetiti plastične delove uređaja. Ne koristite benzin I slične proizvode. Ne dozvolite da vam tečnost uđe unutar uređaja I ne potapajte delove brusilice u vodu.

Sastavni delovi

Slika 1.



1 ON/OFF prekidač

2 Zadnji rukohvat

3 Nosač papira

4 Radna ploča

5 Prednja ručica

6 Adapter za prašinu

Postavljanje brusnog papira, slike 2 i 3.

-Izaberite brusni papir sa odgovarajućom granulacijom u skladu sa poslom koji će te da radite. Da bi ste postigli maksimalni učinak rada veoma je važno da brusni papir bude ispravno postavljen. Ispravno postavljen papir duže će trajati.

-Isključite brusilicu

-Podignite brusilicu i otpustite držače . Potom postavite papir, zategnite ga I vratite držače u prvobitni položaj. Ponovite ovu radnju da bi ste zategli papir na drugom kraju brusilice. Kada radite sa perforiranim brusnim papirima vodite računa o tome da se perforacija na papiru poklapa sa otvorima na radnoj ploči I da je otvor za ventilaciju slobodan.

slika2.



Slika 3.

