

Baterije

Villager 18V/1.5Ah, 18V/2Ah, 18V/4Ah

Originalno uputstvo za upotrebu



BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

Upozorenje! Kada koristite električne alate, morate se uvek pridržavati osnovnih mera predostrožnosti - da bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara i ličnog povredjivanja, uključujući i sledeće: Pročitajte sve ove instrukcije pre početka rada sa ovim proizvodom i sačuvajte ove instrukcije.

Za bezbedno rukovanje:

1. Održavajte radni prostor u čistom stanju

- Neuredni prostori i radni stolovi mogu izazvati nesrećan slučaj.

2. Uzmite u obzir radni prostor i okruženje

- Nemojte izlagati električne alate kiši. Nemojte koristiti električne alate po vlažnim i mokrim lokacijama. Održavajte radni prostor u dobro osvetljenom stanju.

Nemojte koristiti električne alate u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.

3. Zaštitite od električnog udara

- Sprečite kontakt tela sa uzemljenim površinama (npr. cevi, radijatori, šporeti, frižideri).

4. Držite decu na bezbednoj udaljenosti

- Nemojte dopustiti posmatračima da dodirnu uredjaj ili produžni kabal. Sve posmatrače treba držati na bezbednoj udaljenosti od radnog prostora.

5. Skladištite uredjaje koji ne rade

- Kada nisu u upotrebi, uredjaje treba skladištiti na suvom, visokom ili zaključanom mestu - van domašaja dece.

6. Nemojte forsirati uredjaj

- On će posao obaviti bolje i bezbednije kada se koristi u opsegu za koji je namenjen.

7. Koristite odgovarajući alat

- Nemojte forsirati male alate ili dodatke (opremu) – za obavljanje poslova za koje je potreban veliki i snažan uredjaj. Nemojte koristiti uredjaje za svhe za koje nisu namenjeni. Na primer, nemojte koristiti cirkularnu testeru za sečenje grana drveta ili debala.

8. Obucite se propisno

- Nemojte nositi labavu (široku) odeću niti nakit. Oni mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima uredjaja. Gumene rukavice i neklizajuća obuća se preporučuju kada radite napolju.

Nosite zaštitnu pokrivku za kosu da bi sakupili dugačku kosu u nju.

9. Koristite zaštitne naočare

- Takođe koristite masku za lice ili masku za zaštitu od prašine - ukoliko prilikom operacije rezanja ima prašine.

10. Nemojte grubo postupati sa kablom

- Nikada nemojte prenositi uredjaj držeći ga za kabal i nemojte trzati ili cimati kabal da bi isključili iz utičnice. Držite kabal podalje od toplote, ulja i oštih ivica.

11. Obezbedite radni komad

- Koristite stege da drže radni komad. To je bezbednije - nego da koristite Vaše ruke, a i potrebno je da koristite obe ruke prilikom upotrebe alata.

12. Nemojte se istezati

- Održavajte propisan stav nogu i stabilnu ravnotežu sve vreme.

13. Pažljivo održavajte alate

- Održavajte uredjaj u čistom stanju - da bi imao bolje i bezbednije karakteristike. Pridržavajte se instrukcija za podmazivanje i zamenu dodataka. Povremeno pregledajte kablove uredjaja i ukoliko je došlo do oštećenja - odnesite ih na popravku u ovlašćenu servisnu radionicu. Povremeno pregledajte i produžne kablove i ukoliko je došlo do njihovog oštećenja – zamenite ih. Rukohvate održavajte u suvom i čistom stanju i bez prisustva ulja i masti na njima.

14. Isključite uredjaj sa mreže (izvucite utikač)/izvadite i otkachite bateriju

- Kada se ne koriste, pre čišćenja, pre servisiranja i kada zamenjujete opremu kao što su noževi, sekači i nastavci.

15. Uklonite podešavajuće ključeve i ostali alat

- Formirajte naviku da proveravate da li su ključevi i ostali alat uklonjeni sa uredjaja – pre njegovog uključivanja.

16. Izbegnite slučajno pokretanje

- Nemojte prenositi uredjaj koji je priključen na električnu mrežu (uključen mu je utikač u utičnicu) – sa prstom na prekidaču. Uverite se da je prekidač off, kada je uredjaj priključen na mrežu.

17. Napolju koristite produžne kablove namenjene za upotrebu napolju

Kada se uredjaj koristi napolju, koristite samo produžne kablove namenjene za upotrebu napolju i tako obeležene.

18. Ostanite oprezni i koncentrisani

- Pratite šta radite. Koristite zdrav razum. Nemojte rukovati uredjajem kada ste umorni.

19. Proverite oštećene delove

- Pre dalje upotrebe uredjaja, štitnik ili neki drugi deo uredjaja koji je oštećen - treba pažljivo da bude pregledan, da bi se proverilo da li će funkcionisati propisno i da li će obavljati namenjenu mu funkciju. Proverite poravnanje pokretnih delova, zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova, montažu i svako drugo stanje koje može imati uticaja na rukovanje. Štitnik ili drugi deo koji je oštećen - treba da bude popravljen ili zamenjen u ovlašćenoj servisnoj radionici, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ovom uputstvu za upotrebu. Defektne prekidače treba zameniti u ovlašćenoj servisnoj radionici. Nemojte koristiti uredjaj ukoliko prekidač ne uključuje ili ne isključuje.

20. Upozorenje

- Upotreba neke druge opreme ili dodataka koji nisu preporučeni u ovom uputstvu za upotrebu – može predstavljati opasnost od ličnog povredjivanja.

21. Neka Vaš uređaj popravlja stručno kvalifikovano lice u ovlašćenoj servisnoj radionici.

- Ovaj električni uređaj je u skladu sa važećim bezbednosnim propisima. Popravke smeju izvoditi samo kvalifikovane osobe u ovlašćenim servisnim centrima – jer u suprotnom - može se izazvati veliko oštećenje i opasnost po korisnika.

BEZBEDNOSNE KARAKTERISTIKE BATERIJE**ZAŠTITA OD PREPUNJAVANJA**

Zaštita od prepunjavanja će osigurati da baterija nikada ne bude prepunjena. Kada baterija dostigne pun kapacitet napunjenosti, punjač će se automatski isključiti - tako štiteći unutrašnje komponente baterije od oštećenja.

ZAŠTITA OD PREKOMERNOG PRAŽNENJA

Postoji unutrašnja komponenta baterijskog kompleta koja štiti od prekomernog pražnjenja. Ova karakteristika će zaustaviti pražnjenje baterije ispod preporučenog najnižeg bezbednog napona.

ZAŠTITA OD PREKOMERNOG ZAGREVANJA

Baterija poseduje unutrašnji termistorski isključni senzor - koji će prekinuti ciklus punjenja - ukoliko se baterija zagreje za vreme procesa punjenja. Ovaj termistorski senzor će takodje zaustaviti rad baterije ukoliko se baterija zagreje previše za vreme rada u uređaju. To se može dogoditi kada je uređaj preopterećen ili se koristio preveliki period vremena. Do 30 minuta vremena hladjenja je potrebno u zavisnosti od okolne temperature i vrste rada koji se obavlja.

ZAŠTITA OD PREKOMERNE STRUJE

Ukoliko se baterija prepunila i prevazidje se maksimalna struja koja se vuče, baterija će privremeno zaustaviti rad - da bi zaštitila unutrašnje komponente.

Baterija će se vratiti na normalan rad kada se prevelika struja koja se vuče – vrati na normalan bezbedan nivo. Za to treba nekoliko sekundi.

ZAŠTITA OD KRATKOG SPOJA

Ukoliko dodje do kratkog spoja baterijskog kompleta, štitnik od kratkog spoja će odmah zaustaviti baterijski komplet od rada.

Ovo će obezbediti da nijedna druga unutrašnja komponenta baterije ili uređaja – ne bude oštećena.

Pažnja: Nikada nemojte pokušavati da otvorite baterijski komplet iz bilo kog razloga. Ukoliko je plastično kućište baterijskog kompleta polomljeno ili napuklo, odnesite ga u ovlašćenu servisnu radionicu - radi odlaganja i recikliranja.

Upozorenje! Da bi ohladili baterijski komplet nakon upotrebe, izbegnite smeštanje punjača u toplo okruženje kao što je ispod metalne nadsterešnice ili garaže ili u neizolovane prikolice.

PUNJENJE BATERIJE

UPOZORENJE: Punjač i baterijski komplet su specijalno dizajnirani da rade zajedno i nemojte pokušavati da koristite neko drugo sredstvo. Nikada nemojte ubacivati metalne predmete u Vaš punjač ili u baterijski komplet - jer će doći do električnog kvara i pojave opasnosti.

Vaš baterijski komplet je NENAPUNJEN i morate ga napuniti pre upotrebe. Punjač je dizajniran da koristi standardnu kućnu električnu mrežu od 230 V i 50 Hz.

1. Priključite punjač baterija na odgovarajuću utičnicu mreže. Svetli crveno LED svetlo.

2. Poravnajte slotove (vodjice) baterije sa slotovima na punjaču i čvrsto gurnite bateriju - dok ne škljocne na svom mestu. Baterija je tako oblikovana da može samo na jedan način da se smesti u punjač. Na taj način se pozitivni (+) i negativni (-) priključci propisno povezuju. Kada se baterija stavi u punjač, zelena LED se pali i počinje da trepće. To pokazuje da se baterija puni. U isto vreme crvena LED na punjaču počinje brzo da trepće - dok ne postane stalno crvena.

3. Baterija je potpuno napunjena kada zelena LED prestane da trepće i postane konstantno zelena. Crvena LED će se tada isključiti.

4. Status baterije se može proveriti za vreme punjenja pritiskanjem crnog četvrtastog dugmeta na kratkoj strani baterije. Jedna, dve, tri ili četiri LED sijalice će svetleti pored dugmeta - da bi pokazale nivo napunjenosti. Četiri LED sijalice označavaju da je baterija potpuno napunjena.



ODRŽAVANJE

Vašem uređaju nije neophodno dodatno podmazivanje niti održavanje. Nema delova u ovom električnom alatu koje korisnik sam treba da održava. Nikada nemojte koristiti vodu niti hemijska sredstva za čišćenje - da bi čistili Vaš uređaj.

Obrišite suvom krpom. Uvek skladištite Vaš uređaj na suvom mestu. Održavajte otvore za ventilaciju motora u čistom stanju. Sve komande održavajte bez prašine i prljavštine na njima.

Povremeno možete uočiti varnice kroz ventilacione otvore. To je normalno i neće oštetiti Vaš električni uređaj.

Izbegnite upotrebu rastvora kada čistite plastične delove. Većina plastika je osetljiva na različite tipove trgovačkih rastvora. Koristite čistu krpu da bi uklonili prljavštinu, pršinu, ulja, masti, itd.

UPOZORENJE! Da bi izbegli ozbiljno lično povredjivanje, uvek otkaçite i izvadite baterijski komplet pre poslova čišćenja ili održavanja.

UPOZORENJE! Prilikom servisiranja se moraju koristiti samo originalni delovi koje je odobrio proizvođač. Upotreba drugačijih delova - može izazvati opasnost ili oštećenje uređaja. Da bi osigurali bezbednost i pouzdanost – sve popravke treba obaviti u ovlašćenim servisnim centrima.

SIMBOLI

	Pročitajte instrukcije za rad pažljivo - pre upotrebe. Sačuvajte ih radi kasnije upotrebe.
	Samo za unutrašnju upotrebu.
	Uređaj je usklađen sa važećim evropskim direktivama i propisima

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	18 V / 1.65 A	18 V / 2.4 A
18 V / 1.5 Ah	60 min	30 min
18 V / 2 Ah	90 min	45 min
18 V / 4 Ah	150 min	90 min

Odstranjivanje i zaštita životne sredine

Izvadite bateriju iz uređaja i odnesite bateriju, uređaj opremu i pakovanja – na lokacije na kojima će biti tretirani i reciklirani u duhu zaštite životne sredine. Naprave ne pripadaju otpadu iz domaćinstva.



Nemojte odstranjivati baterije zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva i nemojte ih bacati u vatru (opasnost od eksplozije) ili vodu. Baterije mogu naneti štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi - ukoliko otrovna isparenja ili tečnosti iscuru.