

Nazidna električna grejalica

FKF3500

OSOBBINE

- PTC grejalica
- funkcije: grejanje / ventilator funkcija
- podesiva snaga (1000 W/2000 W)
- maksimalna snaga: 2000 W
- podesiva oscilacija
- sve funkcije na daljinskom upravljaču
- podesiva temperatura
- LCD displej
- ugrađeni tajmer
- zaštita od pregrevanja



TEHNIČKI PODACI

- napajanje: 230V~/ 50 Hz
- snaga: 1000 W / 2000 W
- podešavanje temperature: 10 - 49° C
- nivo buka: 45 dB
- dimenzije: 52 x 19,5 x 13,2 cm

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude strujne utičnice i da se ne sme montirati u sami čošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20 - 25cm! Uređaj se isključivo sme montirati na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da zadrži uređaj! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbušite rupe za tiple na zidu na minimalnoj visini 1,8 m. Postavite tiple u rupe i uvrnite priložene šarafe. Okačite grejalicu na šarafe i fiksirajte je. Uverite se da li je grejalica stabilno montirana na zid!

Ne prekrivajte otvore za ventilaciju, obratite pažnju da ni prilikom montaže uređaj ne montirate tako da otvori budu prekriveni, otvore treba čistiti mekanom krpom ili četkom, ventilacioni otvori su bitni radi stabilnog rada uređaja!

Uključite mrežni kabel u struju i uređaj je spreman za rad.

Uređajem se upravlja preko daljinskog upravljača ili preko kontrolnog panela na uređaju.

Prilikom prvog uključivanja uređaja, ili dužeg period nekorišćenja, grejalica će možda puštati neprijatan miris, koji će ubrzo nestati, ovo je normalna pojava.

Pritiskanjem  dugmeta na kontrolnoj ploči, dostupne su sledeće funkcije:

1. pritisak: ventilator funkcija
2. pritisak: grejanje „I“ (1000 W)
3. pritisak: grejanje „II“ (2000 W)
4. pritisak: swing (oscilacija)
5. pritisak: isključivanje uređaja.

U uključenom stanju moguće je podesiti tajmer za automatsko isključivanje uređaja. Podešavanje se radi tasterom TIMER u koracima od 60 minuta (od 60 - 480 minuta).

Nakon isključivanja ventilator i dalje radi oko 30 sek. Dok se grejna površina ne ohladi. Nemojte je isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzokuje kvarove uređaja!

Preko daljinskog upravljača možete kontrolisati sve funkcije:

1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. MODE taster: Uključivanje i isključivanje grejanja - biranje I / II stepena
3. Taster za swing (oscilacija) funkciju
4. TIMER – taster za tajmer: jedan korak 30 min.. (60 – 480 minuta)
5. + / - taster – podešavanje temperature
6. CANCEL – brisanje podešene temperature



PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Nakon uključjenja moguće je podesiti željenu temperaturu prostorije. Podešavanje se vrši tasterima + i -. Nakon podešavanja, na displeju se jednu sekundu prikazuje nameštena temperatura, a nakon toga realna temperatura prostorije. U zavisnosti od razlike u temperaturi uređaj automatski podešava snagu (stepen) grejanja potrebnu za zagrevanje prostorije. Kada se dostigne nameštena temperatura grejanje se gasi, ako se prostorija ohladi više od 4° C od maksimalne, grejanje će se automatski uključiti. CANCEL tasterom možete brisati podešenu temperaturu i ostaje aktivna zadnje podešena funkcija.

NAPOMENE

- Uređaj se isključivo sme montirati na vertikalnu površinu!
- Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da zadrži uređaj!
- Ovo grejno telo se montira u visinu minimalno 1,8m od poda!
- Pre prvog uključjenja uverite se dali je uređaj stabilno fiksiran za zid!
- Uređaj ne montirati u sam čošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20-25cm!
- ZABRANJENA upotreba dodatnog tajmera!
- Lopatice otvora ne usmeravajte direktno na zapaljive materijale kao što su zavese, itd.
- Nakon isključjenja nemojte je isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzokuje kvarove uređaja!
- Ne postavljajte je blizu zapaljivih materijala!
- Nikada ne prekrivajte uređaj!
- ZABRANJENA upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Uređaj predviđen za rad u suvim zatvorenim prostorijama, čuvajte je od pare i vlage (kupatilo, sauna)!
- Uređaj je ZABRANJENO montirati u blizinu kade za kupanje, sudopere, tuša, bazena ili sauna!
- Ako duže vreme ne koristite uređaj, izvucite iz mreže!
- Pre pomeranja uređaja isključite je iz mreže!
- Ukoliko dođe do oštećenja priključnog kabela odmah izvucite iz mreže i obratite se stručnom licu!
- Nikada ne rastavljajte uređaj!
- ZABRANJENO montiranje direktno iznad strujne utičnice!
- Ukoliko uočite neku nepravilnost pri radu odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
- Pazite da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj!
- Uređaj štiti od prašine, pare, sunca i direktne toplote!
- Za čišćenje koristite mekane krpe, ne koristite agresivna sredstva!
- Pre čišćenja uređaj izvucite iz mreže!

