

APARAT ZA VARENJE VWM MAG-150 R

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPOZNAVANJE :

NAPON : 230V - 50Hz

ELEKTRICNA IZOLACIJA : H

PRIKLJUCNA SNAGA : 6,5 KVA

MEHANICKA ZASTITA : 21 IP

NAPON PRAZNOG HODA : 42 V

PREČNIK ZICE ZA ZAVARIVANJE : 0.6-1.0MM

STRUJNO PODRUČJE : 50-140Amp

TEZINA UREDJAJA: 34KG

Villager

PRIMENA :

Uredjaj se može koristiti za poluautomatsko zavarivanje, postupcima MIG/MAG. Kao zaštitni plin koriste se CO₂, Ar/CO₂ ili plinske mesavine namenjene za MIG/MAG zavarivanje. Sa uređajem se mogu zavarivati sve vrste celika. Dodatni materijal u obliku zice određujemo prema vrsti materijala koji zavarujemo.

PRIKLJUCENJE I PRIPREMA UREDJAJA :

Kabal za priključenje na mrežu se nalazi na uređaju .

Nameštanje koluta sa zicom za zavarivanje :

Otvorite bočni poklopac uređaja, zaokrenemo poklopac na koccnici koluta tako da su oznake na poklopcu pod pravim uglom u odnosu na oznaku na poklopcu. Kolut sa zicom za zavarivanje natakemo na kocnicu tako da je slobodan kraj zice desno prema pogonu. Slobodan kraj zice uvedemo kroz uvodnicu u pogon zice.

Rucicu sa pritisknim tockom odmaknemo te uvedemo zicu preko ulaza na pogonskom tocku u gorionik. Pogonski tocak na pogonu zice mora odgovarati promeru zice. Rucicu sa pritisknim tockom postavimo nazad i sa regulacijskim vijkom pritismo na zicu. Masa kabla je prikljucena na uređaj. Kontakt kljesta priključujemo na predmet zavarivanja.

UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i održavanje uređaja. Posebnu pažnju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbeđuju korektnu i ekonomičnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno ,

mogu dovesti do oštećenja samog uređaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite isključivo originalne rezervne delove, koji će obezbediti duži i sigurniji radni vek vašeg uređaja.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi aparata za varenje treba postovati sledeće načelne mere radi zaštite od električnog udara, opasnost od ozleda i požara. Procitajte i uvažite ova uputstva pre upotrebe uređaja.

- Održavajte red na mestu rada. Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.
- Uzmite u obzir uticaj okoline. Pazite da alat ne pokisne. Ne koristite el. alat u mokroj ili vlažnoj sredini. Osigurajte dobro osvetljenje. Ne koristite električni uređaj u blizini zapaljivih tekućina i plinova.
- Čuvajte se od električnog udara.
- U slučaju bilo kakve nezgode, isključite uređaj iz struje.
- Masu dobro pričvrstite uz predmet zavarivanja. Nije dozvoljeno korišćenje cevi ili nekih drugih delova kao vodica za masu, već samo kljesta za masu !
- Zavarivački strujni krug ne sme ni u kom slučaju biti povezan sa mrežnim strujnim krugom.
- Predmet zavarivanja mora biti odvojen od potencijala zemlje odnosno od nule vodica.
- Čuvajte decu dalje od uređaja !
- Čuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .
- Nosite prikladnu radnu odeću, koja je od tesko gorivih vlakana. Ako imate dugu kosu, nosite mrežicu za kosu.
- Stavite zaštitne naocare.
- Zavarivač bi trebalo da nosi visoke zatvorene cipele, rukavice i kapu, takodje treba da nosi i kožnu kečelju.
- Zaštitna stakla na maski trebaju biti br. 11
- Ne gledajte direktno u električni luk bez zaštitne maske ili naocara.
- Čuvajte kabal od vrućine i oštih ivica.
- Pričvrstite obrađivani predmet. Koristite stezne naprave ili stegu za pričvršćivanje predmeta koji obrađujete.
- Pazljivo održavajte svoj alat. Održavajte alat čistim, suvim da bi ste mogli da radite sigurno. Proverite kabal i uticnicu povremeno, oštećene zamenite.

Villager

- Izvadite utikac iz uticnice, dok ne koristite alat , pre održavanja i prilikom zamene alata .
- Koristite adekvatne produžne kablove na otvorenom prostoru.
- Uvek budite pažljivi !
- Kontrolisite svoj alat zbog mogućih oštećenja.
- Oštećene delove gorionika, masa kablova, i mernog priključka, odmah zameniti.
- Nije dozvoljeno obavljanje gorionika oko ruke ili tela. Kod dužih prekida zavarivanja treba isključiti uređaj.
- Popravke vrši samo ovlašćeni servis.

POSEBNO UPOZORENJE :

- U prostorima sa zapaljivim ili eksplozivnim materijama nije dozvoljeno zavarivanje.
- Nije dozvoljeno zavarivanje na posudama u kome su bili plinovi, tečnosti, ulja ili boje.
- Zahtevnija zavarivanja (posude sa pritiskom, noseće konstrukcije ...) mogu zavarivati zavarivaci sa atestom.
- Osobe sa ugrađenim pace makerom se obavezno moraju konsultovati sa svojim lekarom.
- Glavnu opasnost predstavljaju plinovi, dim i zračenje.

OPASNOST OD POZARA :

- Odstranite zapaljive materije u krugu od 5m od mesta zavarivanja.
- Ako to nije moguće, onda ih pokrijte sa podesnim pokrivacem ili sa metalnim delovima.
- Sredstva za gasenje požara moraju biti na dohvat ruke.
- Nikada ne zavarujte na mestima gde se nalaze ili gde su bile zapaljive tečnosti.

OPASNOST OD KRATKOG SPOJA :

Proverite da li je strujna mreža zaštićena od kratkog spoja i da li je predviđeno odgovarajuće uzemljenje.

Villager

Proverite da li napon u mrezi odgovara predviđenom naponu za aparat. Odstranite sve oštećene kablove i zamenite ih sa propisanim ispravnim kablovima.

ODRZAVANJE :

1. Izbegavajte preopterećenje aparata za varenje.
2. Preopterećen aparat može lako da pregori.
3. Isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.
4. Održavajte voltazu stabilnom, koliko je to moguće.
5. Pršina može smanjiti performanse aparata, zato ga povremeno očistite kompresovanim vazduhom, kako bi očistili sve delove aparata.
6. Dotegnite sve matice na uređaju.

Ovaj alat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i kao takvog ga treba koristiti.

Uvoznik : Agromarket d.o.o.
Kraljevačkog bataljona 235/2
34000 Kragujevac
Artikal : Aparat za varenje
Proizvođač : Z.J.Industry Co.Ltd
Zemlja porekla : N.R.K.
Godina uvoza : 2012.