

Korisničko uputstvo

VOZILO NA BATERIJE

Predviđeno za uzrast preko 3 god. Starosti

Obavezno je nošenje zaštitne kacige prilikom vožnje

Montiranje i sastavljanje vozila isključivo vrši odrasla osoba

Punjenje baterije isključivo vrši odrasla osoba

Ova igračka sadrži delove poput kablova, motora, baterije i druge komponente za čije je održavanje i stalno proveravanje isključivo zadužena odrasla osoba

Molimo vas da uputstvo do kraja pročitate i da se detaljno pridržavate istog u cilju bezbedne i sigurne vožnje

Predviđeno je za igru i razonodu dece starije od 36 meseci

Korišćenje igračke dozvoljeno isključivo u pratnji odrasle osobe

Pre vožnje

Postarajte se da vozilo uvek pre vožnje bude pregledano, da bi se izbegle eventualne nezgode.

Proverite da li je vozilo kompletno namontirano.

Proverite šrafove.

Proverite sediste.pogledajte da li je dobro podešeno i bezbedno.

Naučite vaše dete kako da pravilno upravlja. Sa tim bi trebalo da budu upoznata sva deca koja žele da voze, deca iz susedstva i sl.

Bezbednost

Vi ste dužni obezbediti detetu vožnju u sigurnom okruženju

Voznja se odvija uz obavezno prisustvo odrasle osobe

Ne dozvolite deci kontakt sa punjacom i baterijom

Pobrinite se da dete ne dodiruje točkove i da druga deca nisu u blizini dok se vozilo kreće

Dok dete vozi obavezno nosi zaštitnu kacigu

Ukoliko model poseduje podesiv pojas, naučite dete kako da ga koristi, jer na taj način povećavate bezbednost.

Dete sedi uvek na sedištu i obuveno je

Ne dozvolite da dete vozi bosonogo

Nikada ne voze dvoje ili više dece u vozilu koje je predviđeno za jedno dete

Imajte uvek i prvenstveno na umu detetovu bezbednost

Dete vozi samo u bezbednim oblastima

Nikada ne voziti u blizini javnih puteva, blizu stepeništa, bazena ili vode, tamo gde se vozilo može nakvasiti.

Za vožnju se koriste suvi, tvrdi, betonirani, asfaltirani tereni, bezbedna dečja igralista i sl.

Ne preporučuje se vožnja po peskovitom, blatnjavom i mekanom tlu

Ne voziti po mokrom terenu ili terenu koji je pod nagibom

Ne voziti po kisovitom, vlažnom i maglovitom vremenu

Zapamtite – ovo je decija igračka – namenjena za igru i razonodu dece starije od 36 mes. I sa ograničenjem težine (manje od 30 kg.). Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa sposobnošću vašeg deteta da rukuje igračkom , rukovodite se licnim stavom , imajući u vidu da se motoricke sposobnosti kod dece iz meseca u mesec razvijaju.takodje dužni ste obezbediti detetu sigurnu vožnju u bezbednom okruženju.

Održavanje

Vozilo održavajte suvom krpom

Strogo je zabranjeno prepravljati vozilo ili mu dodavati delove po svom nađenju

Periodicno proveravajte kablove, spojnice i sve veze na vozilu

Bateriju puni isključivo odrasla osoba

Ukoliko se vozilo naglo zaustavi ili uopšte neće da krene, proverite prvo da nije pregoreo osigurač.

Osigurac od 15A se nalazi ispod sedišta.

Punjenje je postavljeno ispod sedišta.proverite s vremena na vreme sve žice i kontakte

Obavezno zaustaviti vozilo pre nego se promeni smer napred-nazad, nikako u toku vožnje, to

ostecuje vozilo

Pridržavajte se uputstva o maksimalnom opterećenju vozila

Pridržavajte se uputstva o starosnoj granici deteta

Obavezno isključite vozilo (off) kada se prestane sa vožnjom

Rukovanje vozilom:

Uključite glavni prekidač, pritisnite prekidač napred-nazad, za kretanje pritisnite nožnu pedal, vozilo ide u željenom smeru

Kada se noga podigne sa nožne pedale vozio se automatski zaustavlja

Za kretanje unazad: uključite glavni prekidač, prekidač napred-nazad stavite u poziciju nazad, vozilo ide unazad

Dugmad na sredini volana su za zvuk

Objasnite detetu da vozilo ide dok se daje gas, a zaustavlja se tako što dete treba da podigne nogu sa papucice. Takođe ga naučite da nikada u toku vožnje ne pritiska prekidač napred-nazad, jer na taj način ostecuje vozilo.

Zabranite detetu da se u toku vožnje dok je auto u pokretu, igra prekidačem napred-nazad koji određuje smer kretanja. Za promenu smera, auto mora da bude u fazi mirovanja.

Punjenje baterije

Baterija se nalazi ispod sedišta.

Baterija je prazna ili vrlo malo napunjena.

Pre prvog korišćenja, bateriju morate puniti 8-10 sati. Nikada nemojte bateriju puniti više od 20 sati neprekidno jer može doći do ostećenja.

Kada vozilo počne da ide sporije dopunite bateriju.

Posle prvog pražnjenja baterije svaki sledeći put se puni 8-12 sati, a nikada duže od 20 sati.

Na slikama je prikazan proces povezivanja i uključivanja punjača u el.izvor napajanja. Punjenje baterije obavlja odrasla osoba. Nikada nemojte dozvoliti detetu da puni bateriju ili da vam pomaže. Izbegnite svaki mogući kontakt deteta sa vozilom čija se baterija puni.

