




STONA BRUSILICA

BG-125

Uputstvo





MERE BEZBEDNOSTI

1. RADNI PROSTOR

- a) Održavajte radni prostor čistim.
- b) Držite decu i posmatrače dalje od sebe dok radite sa uređajem.

2.BEZBEDONOSNA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRIČNIH UREĐAJA

- a) Napon mreže mora odgovarati naponu uređaja. Ne koristite adaptere.
- b) Ne izlažite uređaj kiši i vlažnim uslovima jer to povećava rizik od električnog udara.
- c) Nikada ne nosite uređaj držeći ga za kabal i ne povlačite kabal kako bi ste ga isključili iz struje. Držite kabal dalje od izvora toplote i oštih ivica.
- d) Kada radite napolju koristite odgovarajući produžni kabal.

3. LIČNA BEZBEDNOST

- a) Budite pribrani i koncentrisani kada radite sa električnim alatom. Ne koristite alat kada ste umorni ili kada ste pod dejstvom lekova, alkohola ili droge.
- b) Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne rukavice. Zaštitna oprema kao što su naočare, zaštitna obuša, kape i štitnici za uši koriste se u odgovarajućim uslovima i smanjuju rizik od povrede.
- c) Izbegnite slučajno pokretanje uređaja. Uverite se da je prekidač u OFF poziciji pre nego što uključite uređaj u struju.
- d) Obucite se adekvatno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova uređaja.
- e) Ne primičite se preterano uređaju. To će sprečiti neke neočekivane situacije.

4.KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA

- a) Koristite adekvatan uređaj u skladu sa operacijom koju vršite.
- b) Ne koristite uređaj ukoliko prekidač ON/OFF ne radi.

c) Isključite uređaj iz struje pre nego što započnete bilo kakva podešavanja, promenu alata ili odlaganje uređaja.

d) Odložite uređaj što dalje od dece i ne dozvolite drugima da koriste uređaj bez ovih instrukcija.

e) Održavajte električni uređaj. Proverite sve delove vizuelno, da li ima eventualnih oštećenja i ako ih ima popravite ih. U suprotnom može doći do povreda.

f) Koristite električni uređaj, dodatke i alate u skladu sa ovim uputstvom i namenom uređaja.

DELOVI UREĐAJA

1. Motor
2. Štitnik-poklopac tocila
3. Tocilo
4. Prekidač
5. Kabal za struju
6. Kondenzator

UPOZORENJA PRI KORIŠĆENJU STONE BRUSILICE

1. Isključite kabal kada menjate tocilo ili štitnike
2. Ukoliko su tocila oštećene odmah ih zamenite
3. Uvek koristite zaštitne naočare
4. Uverite se da su alat i štitnici ispravno podešeni
5. Koristite tocila koja odgovaraju brzini brusilice
6. Uverite se da se tocilo normalno okreće pre nego što uključite brusilicu
7. Kada je brusilica uključena nikada nemojte stajati u prevcu tocila
8. Kada promenite tocilo pustite ga da radi par minuta na prazno
9. Ne radite sa brusilicom kada je skinut štitnik
10. Ne koristite ovaj uređaj za sečenje materijala
11. Nemojte da preopterete brusilicu

UPOTREBA

1. Nakon što uključite brusilicu dozvolite joj da dostigne punu brzinu pre nego što počnete sa radom
2. Štitnici moraju biti podešeni tako da operater ima punu kontrolu nad radom brusilice
3. Ispravno podešavanje oslonca će omogućiti maksimalni učinak uređaja. Obzirom da se prečnik tocila brušenjem smanjuje biće neophodno da oslonac ponovo podesite nakon nekog vremena, tako da njega i ivice tocila bude manja od 1.6 mm.

ZAMENA TOCILA

Da bi ste zamenili tocilo pratite sledeća uputstva:

1. Isključite uređaj iz struje
2. Pomerite spoljašnji poklopac, levi i desni

3. Držite točilo čvrsto, odvijte maticu I skinite točilo sa pogonskog vratila a potom stavite novo I učvrstite ga.

4. Vratite spoljašnji poklopac 1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon	V	230
Frekvencija	Hz	50
Izlazna snaga	W	150
Broj obrtaja	Min-1	2950
Debljina točila	mm	16
Prečnik točila	mm	125
Otvor točila	mm	12.7