







FDPO 200711-E

English.....	5–16
--------------	------





Električna ubodna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili ovu električnu ubodnu testeru. Pre nego što počnete da je koristite, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvate ga za eventualnu kasniju upotrebu.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI	7
3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI	8
4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	9
5. PRE POKRETANJA OPREME	12
6. OPERATIVNI	13
7. TEHNIČKI PODACI	14
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14
9. ODLAGANJE	15

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Pakovanje

Proizvod je upakovan u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidba ili slanje na servisiranje).

Napomena:

Ukoliko ustupate mašinu na korišćenje drugim osobama, priložite i uputstvo. Postupanje prema instrukcijama iz priloženog uputstva za upotrebu je preduslov za pravilno korišćenje ovog uređaja. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa
važećim standardima i
propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za
upotrebu pre korišćenja.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši

3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
2. Dugme za zaključavanje
3. Zaključavanje brzine
4. List testere
5. Površina
6. Držač sečiva
8. Poluga za podešavanje površine
9. LED radno svetlo

Delovi koji se isporučuju

Izvadite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, i da su prisutni artikli navedeni u tekstu koji sledi.

- ✿ Ubodna testera
- ✿ 2 oštrice testere
- ✿ Garantni list
- ✿ EZ deklaracija
- Uputstvo za upotrebu

Ukoliko neka od komponentata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva, zapamtite ih i čuvajte na sigurnom mestu.

PAŽNJA!

Tokom korišćenja električnih mašina i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva iz razloga zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i rizika od požara. Termin "električni alati" koji se koriste u daljem uputstvu se odnosi na električne alate koji se priključuju na napajanje (kablom za napajanje), kao i alate koji rade na bateriju (bez kabla). Čuvati sva upozorenja i uputstva radi dalje upotrebe.

Radno okruženje

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Neurednost i neosvetljena mesta rada obično bivaju uzroci nesreća. Skladištite alate koji se ne koriste.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate u okruženju gde postoji rizik od požara ili eksplozije; to se odnosi na mesta gde ima zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Na komutatoru električnog alata stvaraju se varnice, što može prouzrokovati paljenje prašine ili dim.
- ✿ Prilikom korišćenja električnih alata neovlašćenim licima, a naročito deci, treba zabraniti ulazak na mesto rada! U slučaju da ste prekinuti u toku rada, možete izgubiti kontrolu nad trenutnom aktivnošću. U svakom slučaju, ne ostavljajte električni alat bez nadzora. Sprečite da životinje prilaze opremi.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ni na koji način nemojte menjati. Ako utikač alata ima sigurnosni klin, nikada ne koristite adapter bilo koje vrste. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice sprečavaju rizik od povrede usled strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može dobiti od ovlašćenog servisnog centra ili uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim predmetima, npr. cevovodima, radiatorima, kuhinjskim uređajima i frižiderima. Rizik od povrede usled strujnog udara je veći ako je vaše telo povezano sa zemljom.
- ✿ Nemojte izlagati električni alat kiši, vodi niti vlazi. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat tekućom vodom i nikada ga ne potapajte u vodu.
- ✿ Nemojte koristiti kabl za napajanje u bilo koju drugu svrhu osim u one koje su prvobitno predviđene. Nikada nemojte nositi ili povlačiti električni alat za električni kabl. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Izbegavajte mehanička oštećenja kabla za napajanje ostrim ili vrućim predmetima.
- ✿ Električni alati su proizvedeni isključivo za napajanje naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li električni napon odgovara podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata.
- ✿ Nikada ne rukujte alatom koji ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ili koji je pao na zemlju i oštećen je na bilo koji način.
- ✿ U slučaju korišćenja produžnog kabla, uvek proverite da li njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu u spoljašnjem prostoru. Kada koristite kotur produžnog kabla, kabl mora biti odmotan da bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ako se električni alat koristi na vlažnim mestima ili na otvorenom, dozvoljeno ga je koristiti samo ako je priključen na električno kolo sa zaštitnim uređajem ≤ 30 mA. Korišćenje kola sa zaštitnim uređajem smanjuje rizik od povrede izazvane strujnim udarom.

- ✿ Držite ručni električni alat na izolovanim mestima predviđenim za hvatanje jer tokom rada možete doći u kontakt sa priborom za sečenje ili bušenje sa skrivenim provodnikom ili kablom za napajanje.

Lična bezbednost

- ✿ Kada koristite električni alat, budite oprezni i pažljivi, obratite posebnu pažnju na aktivnost koju obavljate. Koncentrišite se na svoj rad. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prilikom korišćenja električnih alata, čak i trenutni nedostatak pažnje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda. Nemojte jesti, piti niti pušiti dok radite sa električnim alatom.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su respiratori, zaštitna bezbednosna obuća sa zaštitom od klizanja, zaštita za glavu ili zaštita za uši, koji se koriste u skladu sa radnim uslovima, smanjuju rizik od ličnih povreda.
- ✿ Izbegavajte nenamerno rukovanje alatima. Nemojte nositi alate koji su priključeni na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili okidaču. Pre nego što spojite alat na napajanje, proverite da li su prekidač ili okidač u položaju "ugašeno" (OFF). Ukoliko nosite alat držeći prst na prekidaču ili priključujete alat na utičnicu pri čemu je prekidač u položaju "uključeno" (ON), to može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Pre uključivanja alata, uklonite sve ključeve za podešavanje i alatke. Ključ za podešavanje ili alat koji ostane povezan sa rotirajućim delom električnog alata može izazvati lične povrede.
- ✿ Uvek stojte čvrsto i održavajte ravnotežu. Radite samo na mestima do kojih možete bezbedno da dosegnete. Nikada ne precenjujte sopstvenu snagu. Ne koristite električni alat ako ste umorni.
- ✿ Oblačite se na odgovarajući način. Koristite radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Vodite računa da vam se kosa, odeća, rukavice ili drugi delovi tela ne približavaju rotirajućim ili zagrejanim delovima električnog alata. Povežite opremu sa sistemom za izduvavanje prašine.
- ✿ Ako alat nudi mogućnost povezivanja opreme za hvatanje prašine ili usisavanje prašine, obratite pažnju bude pravilno povezan i da se koristi. Korišćenjem takve opreme može se umanjiti opasnost nastala usled prašine.
- ✿ Čvrsto fiksirajte predmet sa kojim radite. Koristite stolarsku stezaljku ili stegu da biste fiksirali komad koji ćete seći.
- ✿ Ne koristite električni alat ako ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili drugih narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena za upotrebu od strane lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju opremom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat iz električne mreže ako postoje problemi tokom rada, pre svakog čišćenja ili održavanja, tokom svake smene i nakon završetka rada! Nikada nemojte koristiti električni alat ako je on na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ako alat počne da emituje abnormalne zvukove ili mirise, odmah prestanite sa radom.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi pri brzinama za koje je predviđen. Koristite ispravne alate koji su predviđeni za datu aktivnost. Adekvatan alat funkcionise bolje i bezbednije.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu bezbedno uključiti i ne mogu se uključivati i isključivati pomoću kontrolnog prekidača. Korišćenje ovakvih alata je opasno. Neispravni prekidači moraju se dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Pre nego što počnete sa podešavanjem, menjanjem priključaka ili održavanjem, isključite alat iz električnog napajanja. Ova mera će sprečiti rizik od slučajnog pokretanja.

- ✿ Skladištiti električni alat koji se ne koristi tako da bude van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu.
- ✿ Održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovno proveravajte podešavanja pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Proverite da li su zaštitni poklopac ili drugi delovi koji mogu da ugroze bezbedan rad električnog alata eventualno oštećeni. Ukoliko je alat oštećen, pobrinite se da bude adekvatno popravljen pre naredne upotrebe. Do mnogih nezgoda dođe usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Pravilno održavani i naoštreni alati olakšavaju rad, ograničavaju rizik od povrede i rad sa njima se može mnogo lakše kontrolisati. Korišćenje drugih priključaka koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja alata i povreda.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alatke i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je opisan za određeni električni alat i u odnosu na date uslove rada i vrstu posla. Korišćenje alata u druge svrhe koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Ne menjajte delove alata, ne vršite popravke sami i ne vršite intervencije u smislu konstrukcije alata ni na koji način. Prepustite popravke alata kvalifikovanim licima.
- ✿ Svaka popravka ili modifikacija proizvoda izvršena bez dozvole naše kompanije je neprihvatljiva (može prouzrokovati povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek ostavite alat koji treba dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će osigurati vašu bezbednost i bezbednost vašeg alata.

5. PRE POKRETANJA OPREME

Pre nego što povežete uređaj na izvor napajanja, proverite da li podaci na pločici sa tehničkim podacima na uređaju odgovaraju karakteristikama napajanja.

Uvek izvucite kabl iz napajanja pre podešavanja uređaja.

Zamena lista testere (B2)

- ✿ Uvek isključite i isključite iz struje ubodnu testeru pre rukovanja uređajem ili zamene lista testere.
- ✿ Okrenite prsten na držaču sečiva (6) kao što je prikazano na slici 2 dok se sečivo ne uvuče u prerez držača sečiva (6).
- ✿ Kada ponovo otpustite prsten, prsten bi trebalo da se vrati u svoj početni položaj. Ako se to ne desi, pokušajte da ručno okrenete prsten u početni položaj.
- ✿ Povucite sečivo da biste proverili da li je stabilno leglo u držač.

Podešavanje površine (B2)

- ✿ Otpustite ručicu (8), povucite ili gurnite površinu u
- ✿ željeni položaj. Vratite ručicu (8).
- ✿ Proverite da li je površina obezbeđena.

Elektronska kontrola brzine (B3)

- ✿ Povećavanjem pritiska na prekidač za uključivanje/ isključivanje (ON/OFF) (1), povećava se brzina.
- ✿ Biranjem brzine (3) u prekidaču za uključivanje / isključivanje (1), može se izabrati željena brzina.

Okrenite prema +: veća brzina

Okrenite prema -: niža brzina

6. RUKOVANJE

prekidač za uključivanje / isključivanje (ON/OFF) (B3)

Za uključivanje:

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (1)

Za isključivanje:

Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (1)

Dugme za zaključavanje (B3)

Možete zaključati prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomoću dugmeta za zaključavanje (2) kada oprema radi. Da biste ga zaključali, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF). Da biste isključili opremu, kratko zadržite dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF).

Upotreba kao testera (B5)

Postavite ubodnu testeru na materijal koji se seče kao što je prikazano na slici 5. Uključite ubodnu testeru i gurnite je duž materijala koji se seče. Prilagodite brzinu sečenja materijalu.

LED lampa

LED svetlo (9) omogućava osvetljenje u uslovima nedovoljne osvetljenosti. LED svetlo (9) se automatski pali čim stavite utikač u utičnicu.

Zamena kabla za napajanje

Ukoliko je kabl za napajanje ove opreme oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov servisni centar ili slično obučeno osoblje kako bi se izbegla opasnost.

7. TEHNIČKI PODACI

Napon mreže	AC 230-240V, 50/60Hz
Snaga	710 W
Brzina	0–2800 min ⁻¹
Dubina sečenja, drvo	115 mm
Dubina sečenja, gvožđe	5 mm
Dubina sečenja, metalna cev	60 mm
Nivo zvučnog pritiska	$L_{pA} = 82.1 \text{ dB (A)}$, $K_{pA} = 5 \text{ dB (A)}$
Nivo zvučne snage	$L_{wA} = 93.1 \text{ dB (A)}$, $K_{wA} = 5 \text{ dB (A)}$
Nivo vibracija	ah, B = 22.5 m/s ² , K = 1.5 m/s ²

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre nego što započnete proces čišćenja, uvek izvucite kabl iz napajanja.

Čišćenje

- ✿ Neka svi sigurnosni uređaji, otvori za vazduh i kućište motora budu što je
- ✿ više moguće bez prljavštine i prašine. Obrišite uređaj čistom krpom ili ga
- ✿ očistite kompresorom sa vazduhom pod niskim pritiskom.
- ✿ Preporučujemo da očistite uređaj odmah svaki put kada završite sa upotrebom. Redovno čistite uređaj vlažnom krpom i malu količinu sapunice. Ne koristite sredstva za čišćenje ili razređivače; to bi moglo da ošteti plastične delove opreme. Postarajte se da voda ne može da proдре u uređaj.

Karbonske četke

U slučaju prekomernog varničenja, neka karbonske četke proveri isključivo kvalifikovani električar.

⚠ VAŽNO

Zamenu karbonskih četki sme da vrši samo kvalifikovani električar.

Održavanje

Unutar uređaja ne postoje delovi koji iziskuju dodatno održavanje.

9. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto predviđeno za odlaganje otpada u vašoj lokalnoj zajednici.



Ovaj uređaj i priključna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnesite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se kod nadležnih organa.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.

