




FDPO 201050-E

Srpski	5–18
--------------	------




2




3



4



5



Električna povratna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili ovu električnu povratnu testeru. Pre nego što počnete da je koristite, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za eventualnu kasniju upotrebu.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI	7
3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI	8
4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	9
5. SKLOP	12
6. RAD	13
7. TEHNIČKI PODACI	16
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	16
9. ODLAGANJE U OTPAD	17

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije.

U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidba ili slanje na servisiranje).

Napomena:

Ukoliko ustupate mašinu na korišćenje drugim osobama, priložite i uputstvo. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši

3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI

1. Prekidač napajanja
2. Dugme za zaključavanje
3. Stezaljka za list testere
4. Nosač
5. Dugme za rotaciju
6. Regulator brzine

Isporučeni delovi

Izvadite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, i da su prisutni artikli navedeni u tekstu koji sledi.

- ✿ Povratna testera
- ✿ 2x list testere
- ✿ Garantni list
- ✿ EZ deklaracija
- ✿ Uputstvo za upotrebu

Ukoliko neka od komponenata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva, zapamtite ih i čuvajte na sigurnom mestu.

UPOZORENJE!

Tokom korišćenja električnih mašina i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i rizika od požara. Termin "električni alati" koji se koriste u daljem uputstvu se odnosi na električne alate koji se priključuju na napajanje (kablom za napajanje), kao i alate koji rade na bateriju (bez kabla). Čuvati sva upozorenja i uputstva radi dalje upotrebe.

Radno okruženje

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Neurednost i neosvetljena mesta rada obično bivaju uzroci nesreća. Skladištite alate koji se ne koriste.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate u okruženju gde postoji rizik od požara ili eksplozije; to se odnosi na mesta gde ima zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Na komutatoru električnog alata stvaraju se varnice, što može prouzrokovati paljenje prašine ili dim.
- ✿ Prilikom korišćenja električnih alata neovlašćenim licima, a naročito deci, treba zabraniti ulazak na mesto rada! U slučaju da ste prekinuti u toku rada, možete izgubiti kontrolu nad trenutnom aktivnošću. U svakom slučaju, ne ostavljajte električni alat bez nadzora. Sprečite da životinje prilaze opremi.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ni na koji način nemojte menjati. Ako utikač alata ima sigurnosni klin, nikada ne koristite adapter bilo koje vrste. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice sprečavaju rizik od povrede usled strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može dobiti od ovlašćenog servisnog centra ili uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim predmetima, npr. cevovodima, radiatorima, kuhinjskim uređajima i frižiderima. Rizik od povrede usled strujnog udara je veći ako je vaše telo povezano sa zemljom.
- ✿ Nemojte izlagati električni alat kiši, vodi niti vlazi. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat tekućom vodom i nikada ga ne potapajte u vodu.
- ✿ Nemojte koristiti kabl za napajanje u bilo koju drugu svrhu osim u one koje su prvobitno predviđene. Nikada nemojte nositi ili povlačiti električni alat za električni kabl. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Izbegavajte mehanička oštećenja kabla za napajanje ostrim ili vrućim predmetima.
- ✿ Električni alati su proizvedeni isključivo za napajanje naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li električni napon odgovara podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata.
- ✿ Nikada ne rukujte alatom koji ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ili koji je pao na zemlju i oštećen je na bilo koji način.
- ✿ U slučaju korišćenja produžnog kabla, uvek proverite da li njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu u spoljašnjem prostoru. Kada koristite kotur produžnog kabla, kabl mora biti odmotan da bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ako se električni alat koristi na vlažnim mestima ili na otvorenom, dozvoljeno ga je koristiti samo ako je priključen na električno kolo sa zaštitnim uređajem ≤30 mA. Korišćenje kola sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) smanjuje rizik od povrede izazvane strujnim udarom.

- ✿ Držite ručni električni alat na izolovanim rukohvatima jer tokom rada možete doći u kontakt sa priborom za sečenje ili bušenje sa skrivenim provodnikom ili kablom za napajanje.

Lična bezbednost

- ✿ Kada koristite električni alat, budite oprezni i pažljivi, obratite posebnu pažnju na aktivnost koju obavljate. Koncentrišite se na svoj rad. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prilikom korišćenja električnih alata, čak i trenutni nedostatak pažnje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda. Nemojte jesti, piti niti pušiti dok radite sa električnim alatom.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su respiratori, zaštitna bezbednosna obuća sa zaštitom od klizanja, zaštita za glavu ili zaštita za uši, koji se koriste u skladu sa radnim uslovima, smanjuju rizik od ličnih povreda.
- ✿ Izbegavajte nenamerno rukovanje alatima. Nemojte nositi alate koji su priključeni na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili okidaču. Pre nego što spojite alat na napajanje, proverite da li su prekidač ili okidač u položaju "ugašeno" (OFF). Ukoliko nosite alat držeći prst na prekidaču ili priključujete alat na utičnicu pri čemu je prekidač u položaju "uključeno" (ON), to može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Pre uključivanja alata, uklonite sve ključeve za podešavanje i alatke. Ključ za podešavanje ili alat koji ostane povezan sa rotirajućim delom električnog alata može izazvati lične povrede.
- ✿ Uvek stojte čvrsto i održavajte ravnotežu. Radite samo na mestima do kojih možete bezbedno da dosegnete. Nikada ne procenjujte sopstvenu snagu. Ne koristite električni alat ako ste umorni.
- ✿ Oblačite se na odgovarajući način. Koristite radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Vodite računa da vam se kosa, odeća, rukavice ili drugi delovi tela ne približavaju rotirajućim ili zagrejanim delovima električnog alata. Povežite opremu sa sistemom za izduvavanje prašine.
- ✿ Ako alat nudi mogućnost povezivanja opreme za hvatanje prašine ili usisavanje prašine, obratite pažnju bude pravilno povezan i da se koristi. Korišćenjem takve opreme može se umanjiti opasnost nastala usled prašine.
- ✿ Čvrsto fiksirajte predmet sa kojim radite. Koristite stolarsku stezaljku ili stegu da biste fiksirali komad koji ćete seći.
- ✿ Ne koristite električni alat ako ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili drugih narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena za upotrebu od strane lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju opremom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat iz električne mreže ako postoje problemi tokom rada, pre svakog čišćenja ili održavanja, tokom svake smene i nakon završetka rada! Nikada nemojte koristiti električni alat ako je on na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ako alat počne da emituje abnormalne zvukove ili mirise, odmah prestanite sa radom.
- ✿ Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi pri brzinama za koje je predviđen. Koristite ispravne alate koji su predviđeni za datu aktivnost. Adekvatan alat funkcioniše bolje i bezbednije.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu bezbedno uključiti i ne mogu se uključivati i isključivati pomoću kontrolnog prekidača. Korišćenje ovakvih alata je opasno. Neispravni prekidači moraju se dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Pre nego što počnete sa podešavanjem, menjanjem priključaka ili održavanjem, isključite alat iz električnog napajanja. Ova mera će sprečiti rizik od slučajnog pokretanja.

- ✿ Skladištiti električni alat koji se ne koristi tako da bude van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu.
- ✿ Održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovno proveravajte podešavanja pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Proverite da li su zaštitni poklopac ili drugi delovi koji mogu da ugroze bezbedan rad električnog alata eventualno oštećeni. Ukoliko je alat oštećen, pobrinite se da bude adekvatno popravljen pre naredne upotrebe. Do mnogih nezgoda dođe usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Pravilno održavani i naoštreni alati olakšavaju rad, ograničavaju rizik od povrede i rad sa njima se može mnogo lakše kontrolisati. Korišćenje drugih priključaka koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja alata i povreda.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alatke i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je opisan za određeni električni alat i u odnosu na date uslove rada i vrstu posla. Korišćenje alata u druge svrhe koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Ne menjajte delove alata, ne vršite popravke sami i ne vršite intervencije u smislu konstrukcije alata ni na koji način. Prepustite popravke alata kvalifikovanim licima.
- ✿ Svaka popravka ili modifikacija proizvoda izvršena bez dozvole naše kompanije je neprihvatljiva (može prouzrokovati povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek ostavite alat koji treba dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će osigurati vašu bezbednost i bezbednost vašeg alata.

5. SKLOP

Proverite da li je alat, delovi ili dodatna oprema oštećena tokom transporta. Odvojite vreme da temeljno pročitate i razumete ovo uputstvo pre rada.

Za postavljanje lista testere: (slika 2)

1. Prvo isključite kabl za napajanje.
2. Okrenite steznu polugu 3 udesno i usmerite list testere 5 iza nosača 4 u stezaljku lista testere 3. Otpustite steznu polugu.
3. Povucite list testere kako biste bili sigurni da je čvrsto pričvršćen. Olabavljeno sečivo može da ispadne i izazove povrede.
4. Priključite kabl za napajanje da biste koristili alat.

Uklanjanje lista testere

- ✿ **Pustite da se list testere ohladi pre nego što ga uklonite. Opasnost od povreda prilikom dodira zagrejanog sečiva testere. Pritisnite steznu polugu 3 udesno i izvucite list testere 5. Otpustite steznu polugu.**

UPOZORENJE!

Pre uključivanja kabla za napajanje, uvek povucite list testere kako biste bili sigurni da je čvrsto zaključan u stezaljci. Ukoliko to ne uradite, može doći do ozbiljnih povreda.

6. RAD

Režimi rada

 **Pre bilo kakvog rada na samom uređaju, izvucite utikač iz utičnice.**

Okretni i uvlačivi nosač (slika 2)

Zbog svoje pokretljivosti, podesivi nosač 4 se prilagođava potrebnom ugaonom položaju površine. U zavisnosti od primene i lista testere koji se koristi, nosač 4 se može podesivo pomerati u smeru dužine. Otpustite donji vijak imbus ključem i pomerite nosač 4 u željeni položaj. Zategnite vijke ponovo i proverite da li je nosač 4 čvrsto postavljen.

Prekidač napajanja i dugme za zaključavanje:

Da biste pokrenuli testeru, pritisnite prekidač napajanja prstom. Brzina se može podesiti između 1000–3000 obrtaja u minuti rotiranjem regulatora brzine od 1 do 6. (slika 3) Da biste održali određenu brzinu, pratite prethodno uputstvo i pritisnite dugme za zaključavanje. Da biste isključili dugme za zaključavanje, jednostavno pritisnite prekidač napajanja da biste ga otpustili.

Rotaciona ručka

Pritisnite dugme za rotaciju, povratna testera može da se rotira 90o na levu i desnu stranu kako bi zadovoljila različite zahteve ugla sečenja. (slika 4)

Opšte sečenje:

Držite testeru ispred sebe i dalje od sebe. Proverite da na listu testere nema stranog materijala i da li su kabl za napajanje i produžni kabl van putanje sečiva. Proverite da je materijal koji se seče čvrsto pričvršćen. Male radne komade treba čvrsto stegnuti u stonu stegu ili sa stezaljkama na radnu klupu ili sto. Jasno označite liniju sečenja. Pritisnite glavni prekidač da biste započeli postupak sečenja. Postavite testeru na radni komad. **NEMOJTE PRIMENJIVATI SILU.** Koristite samo onoliko pritiska koliko je potrebno da se testera nastavi da seče. Pustite sečivo i testeru da obave posao.

Sečenje pod nagibom: (slika 5)

Jasno označite liniju sečenja. Od odgovarajuće početne tačke unutar područja sečenja, postavite vrh sečiva preko te tačke sa testerom paralelno sa linijom sečenja. Polako spuštajte testeru sve dok ivica nosača testere ne bude naslonjena na radni komad. Pokrenite testeru i dozvolite joj da dostigne punu brzinu. Sa testerom naslonjenom na ivicu nosača, polako pustite testeru napred da spusti sečivo na liniju rezanja. Nastavite sa ovim pokretom sve dok list testere ne bude vertikalno u odnosu na radni komad.

Saveti za rad

 **Prilikom testiranja lakog građevinskog materijala, pridržavajte se zakonskih odredbi i preporuka dobavljača materijala.**

Proverite da li ima stranih predmeta kao što su ekseri, vijci i slično u drvetu, presovanim pločama, građevinskom materijalu i uvek koristite odgovarajući list testere.

Uključite uređaj i usmerite ga prema radnom komadu. Postavite stopu na površinu radnog komada i testerišite kroz materijal primenjujući ujednačeni kontaktni pritisak i pokret. Kada završite sa radom, isključite uređaj.

Ako se sečivo testere zaglavi, odmah isključite uređaj. Proširite zasek koliko je moguće koristeći adekvatan alat, i oslobodite uređaj.

Sečenje pod nagibom

*** Postupak sečenja pod nagibom je izvodljiv samo kada se obrađuju mekši materijali poput drveta, gipsane ploče ili slično! Ne obrađujte metalni materijal sečenjem pod nagibom!**

Koristite samo kratke listove testere za sečenje pod nagibom.

Postavite uređaj sa ivicom nosača 4 na radni komad i uključite. Za električne alate sa kontrolom brzine hoda, podesite maksimalnu brzinu hoda. Pritisnite električni alat čvrsto uz radni komad i ostavite da se list testere polako uvuče u radni komad.

Čim nosač testere 4 u potpunosti legne na površinu obratka, nastavite sa testerisanjem uz željenu liniju sečenja. Za određene radove, moguće je umetnuti list testere 5 okrenuto za 180o, a moguće je navođenje testere u skladu sa tim na obrnut način.

Ravno sečenje

Korišćenjem elastičnih bimetalnih listova testere, predmeti koji su pričvršćeni za zid (npr. istureni građevinski elementi kao što su vodovodne cevi, i slično) mogu biti ravno isečeni sa zida.

*** Vodite računa da se sečivo testere uvek proteže dalje od prečnika materijala koji se obrađuje. Postoji opasnost od povratnog udara.**

Postavite sečivo testere direktno uz zid i blago primenjujte bočni pritisak pomoću alata dok postolje ne bude okrenuto prema zidu. Uključite električni alat i provucite testeru kroz radni komad, primenjujući konstantan bočni pritisak.

Rashladna tečnost/mazivo

Prilikom testerisanja metala, rashladno sredstvo/mazivo treba naneti uz liniju sečenja zbog zagrevanja materijala.

UPOZORENJE!

Proverite da list testere ne dodiruje radni komad sve dok testera ne dostigne maksimalnu brzinu podešenu na točkiču za podešavanje brzine. Nepoštovanje može dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih povreda.

Sečenje metala:

Kada sečete metalni materijal ovim alatom, obavezno koristite oštro sečivo dizajnirano za tu svrhu. Preporučujemo da podmažete površinu za sečenje uljem za sečenje kako biste izbegli nakupljanje toplote. Pratite opštu proceduru sečenja na prethodnoj strani. Nemojte primenjivati silu na alat. Koristite samo onoliko pritiska koliko je potrebno da testera nastavi da seče.

Održavanje

UPOZORENJE!

Ne dozvolite da kočione tečnosti, benzin, proizvodi na bazi nafte, ulje za podmazivanje itd. dođu u kontakt sa plastičnim delovima. Oni sadrže hemikalije koje mogu da oštete, oslabe ili unište kućište, čime se ugrožava integritet dvostruke izolacije.

Pregled zavrtnjeva za montažu.

Redovno pregledajte sve montažne zavrtnjeve i postarajte se da su pravilno zategnuti. Ako je neki od zavrtnjeva labav, odmah ga zategnite. U suprotnom, može doći do ozbiljnih povreda.

Održavanje motora.

Namotaj jedinice motora je samo „srce“ električnog alata. Pobrinite se da se namotaj ne ošteti i/ili pokvasi uljem ili vodom.

Pregledajte ugljene četkice

Motor koristi ugljene četkice koje su potrošni delovi. Pošto prekomerno istrošena ugljena četkica može dovesti do problema sa motorom, zamenite ugljenu četkicu identičnim delom kada se istroši do ili blizu granice. Pored toga, uvek održavajte ugljene četkice čistim i postarajte se da one slobodno klize u držaču četkice.

UPOZORENJE!

Komplet rezervnih ugljenih četkica je uključen u ovaj paket radi zamene. Proveru i zamenu četkica treba da obavlja samo kvalifikovani serviser koji koristi identične delove kako bi obezbedio integritet dvostruke izolacije. Da bismo obezbedili bezbednost naših kupaca, preporučujemo da potrošači ne proveravaju i menjaju četkice.

Napomena:

Pri normalnoj upotrebi, ugljene četkice će trajati duže od garantnog roka od 90 dana. Stoga, ne otvarajte kućište u roku od 90 dana od kupovine da biste pregledali četkice ili će garancija proizvođača biti nevažeća u tom trenutku, pogledajte odeljak o garanciji ako je povrat neophodan.

Napomena:

Pročitajte "UPOZORENJE" ili prethodni odeljak u vezi sa proverom i promenom ugljenih četkica.

7. TEHNIČKI PODACI

Snaga	1050W
Napon	230-240V 50/60Hz
Dužina hoda	25mm
Nominalna brzina	1000–3000r/min
1 kom lista testere	uključeno

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre nego što započnete proces čišćenja, uvek izvucite kabl iz napajanja.

Čišćenje

- ✿ Neka svi sigurnosni uređaji, otvori za vazduh i kućište motora budu što je više moguće bez prljavštine i prašine. Obrišite uređaj čistom krpom ili ga očistite kompresorom sa vazduhom pod niskim pritiskom.
- ✿ Preporučujemo da očistite uređaj odmah svaki put kada završite sa upotrebom.
- ✿ Redovno čistite uređaj vlažnom krpom i malu količinu sapunice. Ne koristite sredstva za čišćenje ili razređivače; to bi moglo da ošteti plastične delove opreme. Postarajte se da voda ne može da prodre u uređaj.

Karbonske četke

U slučaju prekomernog varničenja, neka karbonske četke proveriti isključivo kvalifikovani električar.

VAŽNO

Zamenu ugljenih četkica sme da vrši samo kvalifikovani električar.

Održavanje

Unutar uređaja ne postoje delovi koji iziskuju dodatno održavanje.

9. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto predviđeno za odlaganje otpada u vašoj lokalnoj zajednici.



Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnesite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se u nadležnom ministarstvu.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.



FIELDMANN®
Home & Garden Performance