




FDP 200712-E

Srpski	5–16
--------------	------

1





2



3





Električna ubodna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili električnu ubodnu testeru. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI	7
3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI	8
4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	8
5. SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	11
6. ZAŠTITA SLUHA	12
7. SKLOP	12
8. RAD	13
9. NEGA UREĐAJA	14
10. GARANCIJA	14
11. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	14
12. ODLAGANJE U OTPAD	15

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

📖 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Podložno reciklaži



3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI

Ubodna testera je dizajnirana za sečenje drveta, gvožđa, obojenih metala i plastike, koristeći standardni list testere. Pre upotrebe ubodne testere, upoznajte se sa svim radnim karakteristikama i bezbednosnim zahtevima. (Slika 1)

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Izlaz za ekstrakciju prašine | 7. Valjak za vođenje |
| 2. Dugme za podešavanje brzine | 8. Orbitalni prekidač |
| 3. ON/OFF prekidač
(uključeno/isključeno) | 9. Stopa |
| 4. Dugme za zaključavanje | |
| 5. Transparentni štitnik | |
| 6. Stezaljka za list testere | |

Isporučeni delovi

Izvadite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, i da su prisutni artikli navedeni u tekstu koji sledi.

- ✿ Ubodna testera
- ✿ Vođica za paralelne ivice
- ✿ 2 lista testere
- ✿ Garantni list
- ✿ Uputstvo za upotrebu

Ukoliko neka od komponentata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva, zapamtite ih i čuvajte na sigurnom mestu

⚠ UPOZORENJE!

Tokom korišćenja električnih mašina i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i rizika od požara. Termin "električni alati" koji se koriste u daljem uputstvu se odnosi na električne alate koji se priključuju na napajanje (kablom za napajanje), kao i alate koji rade na bateriju (bez kabla). Čuvati sva upozorenja i uputstva radi dalje upotrebe.

Radno okruženje

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Neurednost i neosvetljena mesta rada obično bivaju uzroci nesreća. Skladištite alate koji se ne koriste.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate u okruženju gde postoji rizik od požara ili eksplozije; to se odnosi na mesta gde ima zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Na komutatoru električnog alata stvaraju se varnice, što može prouzrokovati paljenje prašine ili dima.

- ✿ Prilikom korišćenja električnih alata neovlašćenim licima, a naročito deci, treba zabraniti ulazak na mesto rada! U slučaju da ste prekinuti u toku rada, možete izgubiti kontrolu nad trenutnom aktivnošću. U svakom slučaju, ne ostavljajte električni alat bez nadzora. Sprečite da životinje prilaze opremi.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ni na koji način nemojte menjati. Ako utikač alata ima sigurnosni klin, nikada ne koristite adapter bilo koje vrste. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice sprečavaju rizik od povrede usled strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može dobiti od ovlašćenog servisnog centra ili uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim predmetima, npr. cevovodima, radiatorima, kuhinjskim uređajima i frižiderima. Rizik od povrede usled strujnog udara je veći ako je vaše telo povezano sa zemljom.
- ✿ Nemojte izlagati električni alat kiši, vodi niti vlazi. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat tekućom vodom i nikada ga ne potapajte u vodu.
- ✿ Nemojte koristiti kabl za napajanje u bilo koju drugu svrhu osim u one koje su prvobitno predviđene. Nikada nemojte nositi ili povlačiti električni alat za električni kabl. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Izbegavajte mehanička oštećenja kabla za napajanje ostrim ili vrućim predmetima.
- ✿ Električni alati su proizvedeni isključivo za napajanje naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li električni napon odgovara podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata.
- ✿ Nikada ne rukujte alatom koji ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ili koji je pao na zemlju i oštećen je na bilo koji način.
- ✿ U slučaju korišćenja produžnog kabla, uvek proverite da li njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu u spoljašnjem prostoru. Kada koristite kotur produžnog kabla, kabl mora biti odmotan da bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ako se električni alat koristi na vlažnim mestima ili na otvorenom, dozvoljeno ga je koristiti samo ako je priključen na električno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Korišćenje kola sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) smanjuje rizik od povrede izazvane strujnim udarom.
- ✿ Držite ručni električni alat na izolovanim rukohvatima jer tokom rada možete doći u kontakt sa priborom za sečenje ili bušenje sa skrivenim provodnikom ili kablom za napajanje.

Lična bezbednost

- ✿ Kada koristite električni alat, budite oprezni i pažljivi, obratite posebnu pažnju na aktivnost koju obavljate. Koncentrišite se na svoj rad. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prilikom korišćenja električnih alata, čak i trenutni nedostatak pažnje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda. Nemojte jesti, piti niti pušiti dok radite sa električnim alatom.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su respiratori, zaštitna bezbednosna obuća sa zaštitom od klizanja, zaštita za glavu ili zaštita za uši, koji se koriste u skladu sa radnim uslovima, smanjuju rizik od ličnih povreda.
- ✿ Izbegavajte nenamerno rukovanje alatima. Nemojte nositi alate koji su priključeni na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili okidaču. Pre nego što spojite alat na napajanje, proverite da li su prekidač ili okidač u položaju "ugašeno" (OFF). Ukoliko nosite alat držeći prst na prekidaču ili priključujete alat na utičnicu pri čemu je prekidač u položaju "uključeno" (ON), to može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Pre uključivanja alata, uklonite sve ključeve za podešavanje i alatke. Ključ za podešavanje ili alat koji ostane povezan sa rotirajućim delom električnog alata može izazvati lične povrede.

- ✿ Uvek stojte čvrsto i održavajte ravnotežu. Radite samo na mestima do kojih možete bezbedno da dosegnete. Nikada ne precenjujte sopstvenu snagu. Ne koristite električni alat ako ste umorni.
- ✿ Oblačite se na odgovarajući način. Koristite radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Vodite računa da vam se kosa, odeća, rukavice ili drugi delovi tela ne približavaju rotirajućim ili zagrejanim delovima električnog alata. Povežite opremu sa sistemom za izduvavanje prašine. Ako alat nudi mogućnost povezivanja opreme za hvatanje prašine ili usisavanje prašine, obratite pažnju bude pravilno povezan i da se koristi. Korišćenjem takve opreme može se umanjiti opasnost nastala usled prašine.
- ✿ Čvrsto fiksirajte predmet sa kojim radite. Koristite stolarsku stezaljku ili stegu da biste fiksirali komad koji ćete seći.
- ✿ Ne koristite električni alat ako ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili drugih narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena za upotrebu od strane lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju opremom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat iz električne mreže ako postoje problemi tokom rada, pre svakog čišćenja ili održavanja, tokom svake smene i nakon završetka rada! Nikada nemojte koristiti električni alat ako je on na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ako alat počne da emituje abnormalne zvukove ili mirise, odmah prestanite sa radom.
- ✿ Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi pri brzinama za koje je predviđen. Koristite ispravne alate koji su predviđeni za datu aktivnost. Adekvatan alat funkcioniše bolje i bezbednije.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu bezbedno uključiti i ne mogu se uključivati i isključivati pomoću kontrolnog prekidača. Korišćenje ovakvih alata je opasno. Neispravni prekidači moraju se dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Pre nego što počnete sa podešavanjem, menjanjem priključaka ili održavanjem, isključite alat iz električnog napajanja. Ova mera će sprečiti rizik od slučajnog pokretanja.
- ✿ Skladištite električni alat koji se ne koristi tako da bude van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu.
- ✿ Održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovno proveravajte podešavanja pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Proverite da li su zaštitni poklopac ili drugi delovi koji mogu da ugroze bezbedan rad električnog alata eventualno oštećeni. Ukoliko je alat oštećen, pobrinite se da bude adekvatno popravljen pre naredne upotrebe. Do mnogih nezgoda dođe usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Pravilno održavani i naoštreni alati olakšavaju rad, ograničavaju rizik od povrede i rad sa njima se može mnogo lakše kontrolisati. Korišćenje drugih priključaka koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja alata i povreda.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alatke i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je opisan za određeni električni alat i u odnosu na date uslove rada i vrstu posla. Korišćenje alata u druge svrhe koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

Korišćenje akumulatorskog alata

- ✿ Pre nego što ubacite bateriju, proverite da li je prekidač u poziciji isključeno (0-OFF). Ubacivanje baterije u alat koji radi može izazvati opasne situacije.
- ✿ Za punjenje baterije koristite samo punjače koje je odredio proizvođač. Korišćenje punjača za drugu vrstu baterije može prouzrokovati oštećenje baterije i prouzrokovati požar.

- ✿ Koristite samo baterije koje su predviđene za dati alat. Upotreba drugih baterija može prouzrokovati povrede ili požar.
- ✿ Ukoliko baterija nije u upotrebi, čuvajte je dalje od metalnih delova kao što su stege, ključevi, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli izazvati spoj između polova na jednoj bateriji. Izazivanje kratkog spoja na bateriji može dovesti do povreda, opekotina ili požara.
- ✿ Pažljivo rukujte baterijama. U slučaju nepravilne nege, hemijske supstance mogu da iscuru iz baterije. Izbegavajte kontakt sa ovom supstancom i ako dođete u kontakt sa njom, isperite dotičnu površinu tekućom vodom. Ako hemijska supstanca dođe u kontakt sa okom, odmah potražite medicinsku pomoć. Hemijska supstanca iz baterije može izazvati ozbiljne povrede.

Servisiranje

- ✿ Ne menjajte delove alata, ne vršite popravke sami i ne vršite intervencije u smislu konstrukcije alata ni na koji način. Prepustite popravke alata kvalifikovanim licima.
- ✿ Svaka popravka ili modifikacija proizvoda izvršena bez dozvole naše kompanije je neprihvatljiva (može prouzrokovati povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek ostavite alat koji treba dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će osigurati vašu bezbednost i bezbednost vašeg alata.

5. SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pre upotrebe pročitajte ova bezbednosna uputstva i čuvajte ih pažljivo.

- ✿ Proverite da li napon glavnog napajanja odgovara vrednosti navedenoj na natpisnoj pločici. Alat je opremljen dvopolnim kablom i utikačem!
- ✿ Nosite zaštitne naočare i masku za lice ili protiv prašine ako je postupak sečenja ili bušenja prašnjav.
- ✿ Kada koristite alat tokom dužeg perioda ili kada je nivo buke visok, koristite odgovarajuću zaštitu za uši.
- ✿ Ukoliko su uređaji opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da ispravno rade.
- ✿ Uvek ispraznite kesu za sakupljanje prašine kada je puna.
- ✿ Koristite stege ili stezač da držite radni komad. To je sigurnije nego da koristite svoju ruku i obe ruke su slobodne za korišćenje alata.
- ✿ Uverite se da je kabl za napajanje postavljen tako da se ne može spotaknuti preko njega niti stati na njega, kao i da na njemu nisu teški predmeti; i uverite se da kabl neće biti oštećen.
- ✿ U slučaju da se ne poštuju smernice iz ovog uputstva postoji rizik od povrede.
- ✿ Ubodna testera je u skladu sa važećim tehničkim propisima i normama.
- ✿ Kada radite sa ubodnom testerom, zaštitni poklopac mora uvek biti pritisnut nadole.
- ✿ Redovno proveravajte oba zavrtnja na stezaljci lista testere.
- ✿ Nemojte koristiti oštećen ili deformisan list testere.
- ✿ Redovno proveravajte podešavanja kotur vodilice.
- ✿ Nemojte uključivati testeru ako je list testere skliznuo u radni komad.
- ✿ Nikada nemojte preoptereti testeru toliko da motor prestane da radi.
- ✿ Nikada ne pokušavajte da zaustavite kretanje lista testere, čak i kada je motor ugašen. Sam list testere se uklanja veoma brzo. Zupci lista testere su veoma oštri.
- ✿ Nikada ne usmeravajte testeru na drugu osobu.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu protiv buke, prašine i vibracija!!

⚠ Upozorenje! Sačuvajte ova bezbednosna uputstva!!!

6. ZAŠTITA SLUHA

⚠ UPOZORENJE!

U slučaju da nivo zvučnog pritiska prelazi vrednost od 85,0 dB(A), nosite odgovarajuću zaštitu za uši kako biste izbegli oštećenje sluha!

7. SKLOP

⚠ VAŽNO!

Pre bilo kakve montaže i podešavanja, uvek izvucite alat iz utičnice.

Promena lista testere (Slika 2)

Pomoću ključa olabavite vijak i gurnite list testere u žleb za lociranje sa zupcima okrenutim napred. Uverite se da se zadnja ivica lista testere uklapa u stezaljku lista, a zatim otpustite polugu stezaljke lista sečiva.

Uklonite list testere suprotnim postupkom.

Uključivanje i isključivanje (Slika 3)

- * Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
- * (3) i pokrenite alat. Otpustite prekidač da biste isključili alat.
- * Ako želite da alat radi neprekidno, pritisnite dugme za zaključavanje (4).

Promenljiva brzina (Slika 3)

- * Okretanjem dugmeta za podešavanje brzine (2) napred ili nazad, možete dobiti promenljivu brzinu.
- * Brzina treba da bude prilagođena materijalu koji se seče generalno, veće brzine će vam omogućiti da sečete radne komade brže, ali će vek trajanja lista testere biti smanjen.
- * Položaj „1“ označava najnižu brzinu. Položaj „6“ označava najveću brzinu. (Slika 3)

Podešavanje ugla sečenja

- * Stopa se može podesiti za 45° (levo ili desno) u odnosu na smer testere kako bi se olakšalo testerisanje kontura. Otpustite dva stezna zavrtnja (A) ispod stope pomoću unutrašnjeg šestougaoog ključa koji se isporučuje sa alatom, podesite stopu na željeni ugao i ponovo zategnite vijke (A). (Slika 4)
- * Pomerite stopu napred i nagnite je dok se ne dobije željeni ugao, ugao može biti između 0° i 45° (levo i desno). (Slika 5)
- * Za precizan rez potrebno je izvršiti probni rez, izmeriti rad i resetovati ugao dok se ne postigne ispravno podešavanje.

Rezanje - orbitalno ili pravo

Ova ubodna motorna testera je opremljena sa četiri postupka rezanja, jednim pravim i tri orbitalna. Orbitalni postupak ima agresivnije kretanje lista testere i dizajniran je za sečenje mekih materijala kao što su drvo ili plastika. Orbitalni postupak omogućava brži rez, ali sa grubljim rezom kroz materijal. Pri orbitalnom postupku, list testere se pomera napred tokom poteza sečenja pored kretanja nagore i nadole.

Napomena:

Metal ili tvrdo drvo nikada ne treba seći orbitalnim postupkom.

Da biste podesili radnju sečenja, pomerite orbitalni prekidač (8) na jedan od četiri položaja rezanja: 0, 1, 2 i 3. Položaj 0 je pravo rezanje. Položaji 1, 2 i 3 su orbitalno rezanje. Agresivnost reza se povećava kako se dugme pomera sa jednog na tri, pri čemu je tri najagresivniji rez. (Slika 7)

8. RAD

- ✿ Nikada ne koristite list testere koji nije pogodan za
- ✿ zadatak i predmet koji se seče. Držite testeru ispred
- ✿ sebe čvrstim zahvatom ručke.
- ✿ Prilikom pokretanja testere, uverite se da list testere ne dodiruje ništa i da kabl za napajanje ne smeta.
- ✿ Postarajte se da predmet bude čvrsto stegnut i da linija testere bude
- ✿ jasno obeležena. Povežite mlaznicu vakuumskog ekstraktora sa
- ✿ sistemom za ekstraktovanje gde je to moguće.
- ✿ Pokreni testeru. Postavite stopu na predmet i pustite da list testere dodirne liniju testere.
- ✿ Testerišite, ali nemojte vršiti veći pritisak na list testere nego što je potrebno. Izbegavajte
- ✿ bočni pritisak na list testere. Posebne napomene o ubodnom testerisanju
- ✿ Postavite stopu na predmet tako da list testere bude vertikalni i pravilno postavljen u odnosu na liniju testere bez dodirivanja.
- ✿ Pokrenite testeru i pažljivo je nagnite dok je podržavate koristeći stopu dok list testere ne dodirne predmet na liniji testere.
- ✿ Pustite da list testere radi kroz predmet, nastavljajući sa nagnjanjem testere nadole dok stopa ne bude u ravni sa predmetom i list testere je vertikalno u odnosu na njega. Ako je potrebno, izbušite rupu odgovarajućeg prečnika u predmetu koja će se koristiti kao početna tačka.

Testerisanje drveta

Proverite da predmet ne sadrži eksere ili druge metalne predmete. Uvek nosite masku.

Testerisanje metala

Preporučujemo da podmažete materijal i list testere uljem za sečenje kako biste zaštitili alat i izbegli pregrevanje. Poduprite predmet drvenim blokovima sa obe strane.

Testerisanje plastike

Prvo napravite probni rez kako biste proverili da li materijal može da podnese toplotu nastalu testerisanjem.

VAŽNO!

Redovno proveravajte sve zavrtnje na testeru, posebno one koji drže list testere. Zategnite po potrebi. Redovno proveravajte da li su ugljenične četkice u dobrom stanju. Ako su ugljenične četkice istrošene, treba ih zameniti.

Podmazivanje (Slika 1)

Redovno nanosite kap ulja kako biste podmazali valjak za vođenje.

9. NEGA UREĐAJA

Preopterećenje

Nikada ne upotrebljavajte preteranu silu prilikom sečenja. Preveliki pritisak smanjuje brzinu uređaja, a potrebna snaga je znatno smanjena. To može dovesti do preopterećenja koje može da ošteti motor uređaja. Kada uređaj postane prevruć, pustite ga da radi dva minuta bez opterećenja i zatim prekinite rad na kratko vreme. Očistite uređaj čistom krpom i četkom. Proverite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.

10. GARANCIJA

Garantni list važi samo kada se dostavi zajedno sa kupovnim računom.

Čuvajte oba dokumenta na sigurnom mestu. Da biste podneli žalbu na garanciju, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Garancija se primenjuje na sve nedostatke i greške u proizvodu koji su nastali tokom garantnog perioda i koji se mogu pripisati materijalnim ili proizvodnim nedostacima. U takvim slučajevima proizvod se popravlja i/ili podešava. Garancija se ne primenjuje na standardno habanje proizvoda, kao ni na greške koje se mogu pripisati preopterećenju, korišćenju neodgovarajuće dodatne opreme ili nepravilnom rukovanju proizvodom.

11. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nominalni napon/frekvencija	230–240 V-50 Hz
Snaga	710 W
Brzina bez opterećenja	800–3000/min
Opseg ugla sečenja	0– 45°
Maksimalna dubina sečenja u	Drvetu: 80 mm
	Čeliku: 6 mm

Uputstvo za upotrebu – samo verzija na jeziku.

12. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti

svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada za dodatne detalje. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se Vašim lokalnim organima vlasti ili serviseru za potrebne informacije o načinima odlaganja.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.

