



20V Li-ION
FASTPOWER



FDUZ 79040

1



Srpski.....	4-11
-------------	------

Baterija od 20 V 4,0 AH **20V** ERON **FASTPOWER**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini baterije od 20V 4.0 AH. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

SADRŽAJ

1. SIMBOLI	5
2. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJU I BEZBEDNOST BATERIJE.....	7
3. ODLAGANJE.....	9
4. EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	10

1. SIMBOLI



Ne izlagati kiši i vodi




Ne spaljujte



Pročitajte ova uputstva za upotrebu pre korišćenja alata



Rizik od povrede kada se ne slede uputstva



Baterija se može čuvati i puniti na temperaturama između 50 °F (10 °C) i 104 °F (40 °C).

Odlaganje ambalaže



Ambalaža se sastoji od kartona i odgovarajuće obeležene plastike koja se može reciklirati. Napravite ove materijale dostupnim za reciklažu.

Odlaganje iskorišćene baterije



Li-ion

Da biste sačuvali prirodne resurse, reciklirajte ili pravilno odložite bateriju u otpad. Ova baterija sadrži Li-ionske baterije. Obratite se lokalnom organu za otpad za informacije o dostupnim opcijama recikliranja i/ili odlaganja. Ispraznite bateriju rukovanjem alatom, a zatim izvadite bateriju iz kućišta alata i prekrijte spojeve baterije otpornom lepljivom trakom kako biste sprečili kratak spoj i pražnjenje energije. Ne pokušavajte da otvorite ili uklonite bilo koju od komponenti.

2. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJU I BEZBEDNOST BATERIJE

- ✿ Koristite samo Fieldmann baterije koje se isporučuju uz Fieldmann alat ili zamenske baterije odobrene od strane Fieldmann-a. Nemojte koristiti bateriju za napajanje bilo kog uređaja osim Fieldmanovog alata sa kojim je prodat.
- ✿ Puniti bateriju samo Fieldmann punjačem koji se isporučuje sa alatom ili zamenama odobrenim od strane Fieldmann-a i u skladu sa instrukcijama u Uputstvu za upotrebu Fieldmann-a.
- ✿ Nemojte puniti bateriju na mestu gde se stvara statički elektricitet niti dozvoliti da baterija dodirne nešto što ima statički naboj.
- ✿ Baterija se može čuvati na temperaturama između 50 °C (10 °C) i 104 °C (40 °C).
- ✿ Nikada ne skladištite ili ne ostavljajte litijum-jonsku bateriju na temperaturama iznad preporučenih, u suprotnom može doći do požara.
- ✿ NEMOJTE čuvati litijum-jonsku bateriju na mestu gde temperatura može lako da dostigne više temperature od preporučenih - to uključuje baštenske šupe i vozila gde unutrašnja temperatura može da se popne na opasne nivoe na direktnoj sunčevoj svetlosti i u danima visoke temperature. **RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO OSTAVITE LITIJUM-JONSKU BATERIJU U SKLADIŠTU.**
- ✿ **NIKADA NE PUNITE LITIJUM-JONSKU BATERIJU ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENIH TEMPERATURA U SUPROTNO MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA BATERIJE.**
- ✿ Najprikladnije temperature za punjenje baterije su između 68°F(20°C) -77°F (25°C).
- ✿ Uvek ostavite bateriju da se ohladi nakon punjenja, ne stavljajte je u vrelo okruženje kao što je metalna šupa ili otvorena prikolica ostavljena na suncu.
- ✿ Vodite računa gde se alat čuva. Nemojte je skladištiti na mestima gde ima korozivnih isparenja, slanog vazduha ili sličnih uslova. Pokušajte i čuvajte alat u ambalaži koja se isporučuje sa alatom.
- ✿ Nemojte bacati bateriju u vatru ili je stavljati u mikrotalasnu pećnicu, standardnu rernu, mašinu za sušenje ili posudu pod visokim pritiskom. U ovim uslovima, baterija može eksplodirati.
- ✿ Nikada ne pokušavajte da otvorite bateriju, probušite bateriju ili izložite bateriju snažnom fizičkom šoku. Ako se plastično kućište baterije otvori ili napukne, odmah prekinite sa njenom upotrebom i nemojte je puniti. Uverite se da je kopča baterije u dobrom stanju i da neće dozvoliti da baterija ispadne iz alata. Ako je kopča oštećena ili iz bilo kog razloga ne zaključava bateriju na mestu, NEMOJTE nastaviti da je koristite.
- ✿ Prestanite da koristite bateriju ako pokazuje neuobičajenu toplotu, miris, boju, deformaciju ili je u neuobičajenom stanju. Ako detektujete curenje ili neprijatan miris, posebno je važno držati bateriju podalje od vatre. Ako vam tečnost iz baterije iscuri na kožu ili odeću, odmah je operite čistom vodom. Ako tečnost iscuri iz baterije i dospe u Vaše oči, ne trljajte oči. Dobro isperite oči (najmanje 10 minuta) čistom vodom i odmah se posavetujte sa lekarom.
- ✿ Nemojte koristiti bateriju koja curi.
- ✿ Rukujte baterijama pažljivo kako biste izbegli kratak spoj sa materijalima za provod, kao što su ekseri, vijci, metalne narukvice sata, prstenje, narukvice i ključevi. Baterija se može pregrejeti i može vas opeći.
- ✿ Nakon što baterija dostigne kraj svog korisnog veka, preporučujemo da je recikirate u lokalnom centru za reciklažu. NE pokušavajte da zamenite ćelije baterije u bateriji, ili da popravite ili izmenite bilo koji deo sklopa baterije.
- ✿ Prilikom reciklaže, napravite bateriju neprovodnom nanošenjem izolacione trake na terminale koji se nalaze na bateriji.

Kada puniti bateriju

- ✿ Nove baterije se isporučuju u stanju slabe napunjenosti i treba da budu u potpunosti napunjene pre upotrebe. Baterija može da se napuni u bilo kom trenutku tokom korišćenja, pod uslovom da se sklop ne pregreje.
- ✿ Ako baterija počne da se isključuje zbog niskog napona ili se prethodno preduzeti zadaci više ne mogu obavljati, preporučujemo da prestanete da koristite alat i napunite bateriju.
- ✿ Za skladištenje, predlaže se punjenje baterije između 50% i 75%.

Provera preostalog kapaciteta baterije

- ✿ Pritisnite dugme (2).
- ✿ Preostali kapacitet baterije se prikazuje kontrolnim svetlima (1).

Sva 4 LED indikatora su upaljena:

Baterija je potpuno napunjena.

3 ili 2 LED indikatora su upaljena:

Baterija ima adekvatno preostalo punjenje.

1 LED indikator treperi:

Baterija je prazna, napunite bateriju.

Svi LED indikator trepere:

Baterija je previše topla (npr. zbog direktnog sunca ili duže upotrebe) ili previše hladna (ispod 32 °F/0 °C).

Nemojte koristiti ili puniti bateriju, uverite se da je temperatura baterije između 50 °F (10 °C) i 104 °F (40 °C).

3. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto predviđeno za odlaganje otpada u vašoj lokalnoj zajednici.



Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnesite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se u nadležnom ministarstvu.



Precrtana kanta za smeće znači: Baterije i punjive baterije, električni ili elektronski uređaji ne smeju se odlagati uz kućni otpad. Mogu da sadrže supstance koje su štetne po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Potrošači moraju odlagati otpadne električne uređaje, istrošene prenosne baterije i punjive baterije odvojeno od kućnog otpada na zvaničnom mestu prikupljanja kako bi se osiguralo da se ovi artikli pravilno obrađuju. Informacije o vraćanju ovih artikala su dostupne kod prodavca. Prodavci su dužni da prihvate ove artikle bez naknade. Baterije i punjive baterije, koje nisu trajno ugrađene u otpadne električne uređaje, moraju se ukloniti pre odlaganja u otpad i moraju se odlagati odvojeno. Litijumske baterije i akumulatori u svim sistemima smeju da se vrate u mesto odlaganja samo kada se isprazne. Baterije uvek moraju biti zaštićene od kratkih spojeva pokrivanjem polova lepljivom trakom. Svi krajnji korisnici su odgovorni za brisanje svih ličnih podataka koji se čuvaju na otpadnim uređajima pre njihovog odlaganja.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.

4. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

FAST[®]

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / brend: Baterija i punjač / FIELDMANN

Tip / model: **FDUZ 79020** kao fabrički model D01102700
(Li-ion baterija) DC 20 V, 2000 mAh, 40 Wh
FDUZ 79100 kao fabrički model D02103000
(punjač) Ulaz AC 200-240 V, 50/60 Hz, 70W,
klasa II
Izlaz DC 20 V, 2,4 A

FDUZ 79040 kao fabrički model D01202900
(Li-ion baterija) DC 20 V, 4000 mAh, 80 Wh
FDUZ 79110 kao fabrički model D02103001
(punjač) Ulaz AC 200-240 V, 50/60 Hz, 140
W, klasa II
Izlaz DC 20 V, 2x2,4 A

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10,
Češka Republika PIB: CZ26726548

Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

Direktiva MD 2006/42/EZ, Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU, Direktiva
o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktiva o zabrani
upotrebe opasnih supstanci 2011/65/EU

i normama:

EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-29:2004+A2+A11
EN 62233:2008
EN 62841-1:2015

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdenjek Peh
(Zdeněk Pech)
Predsednik
Upravnog odbora

Datum izdavanja: 22. 7. 2020.

Potpis:



FAST[®] FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

FDUZ 79040



20V Li-Ion
FASTPOWER

