




20V Li-Ion
FASTPOWER



FDUZ 79100

Srpski	4–12
--------------	------

1



2



Brzi punjač

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini brzog punjača. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

SADRŽAJ

1. PREDVIĐENA NAMENA	5
2. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	5
3. UPOTREBA I ODRŽAVANJE BATERIJSKOG ALATA.....	5
4. SIMBOLI I PIKTOGRAMI.....	7
5. PUNJENJE BATERIJE	8
6. ODLAGANJE	9
7. TEHNIČKI PODACI	10
8. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	11

1. NAMENA

Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Moraju se poštovati opštepriznati propisi za sprečavanje nezgoda i priložena bezbednosna uputstva.

Radite samo ono što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Bilo koja druga upotreba je nepravilna. Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju oštećenja koja nastanu usled takve upotrebe.

2. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ✿ Da bi bezbedno rukovao ovim uređajem, korisnik mora da pročita i razume ova uputstva za upotrebu pre prvog korišćenja uređaja.
- ✿ Pridržavajte se svih sigurnosnih uputstava! U suprotnom možete da ugrozite sebe i druge.
- ✿ Čuvajte sva uputstva za upotrebu i bezbednosna uputstva za kasniju upotrebu.
- ✿ Ako prodate ili date nekom ovaj uređaj, zajedno sa njim morate da predate i ova uputstva za rukovanje.

3. UPOTREBA I ODRŽAVANJE AKUMULATORSKOG ALATA

- ✿ Uređaj puniti samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan za jedan tip baterije može da izazove opasnost od požara kada se koristi sa drugim tipom baterije.
- ✿ Električni alati se smeju koristiti samo sa određenim tipom baterije. Upotreba bilo kog drugog tipa baterije može da izazove opasnost od povreda i požara.
- ✿ Kada baterija nije u upotrebi, držite je podalje od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri i drugi manji predmeti koji bi mogli da prespoje dva kontakta na bateriji. Kratak spoj između kontakta na bateriji može da izazove opekotine ili požar.
- ✿ U neodgovarajućim uslovima ili pri nepropisnoj upotrebi, tečnost može izaći iz baterije; izbegavajte kontakt. Ukoliko slučajno dođe do kontakta, isperite vodom. Ukoliko tečnost dođe u kontakt sa očima, takođe zatražite pomoć lekara. Tečnost koja iscuri iz baterije može uzrokovati iritacije ili opekotine.

Dodatne bezbednosne napomene

- ✿ Nikada nemojte otvarati bateriju. Baterija se može oštetiti usled nepravilnih radnji. Ne izlažite bateriju toploti, vatri, vodi i vlazi. Postoji opasnost od eksplozije.
- ✿ U slučaju oštećenja i nepropisne upotrebe baterije, može doći do emitovanja isparenja. Proveriti da li je ventilacija dobra i, ako imate bilo kakvih medicinskih problema, posavetujte se sa lekarom. Ova isparenja mogu da iritiraju vazdušne kanale i uzrokuju bolesti.
- ✿ Nikada ne pokušavajte da puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Postoji opasnost od požara i eksplozije. Ova baterija se može koristiti samo u kombinaciji sa ovim električnim alatom.
- ✿ Drugi električni alati mogu preoptereti bateriju i tako je oštetiti.
- ✿ Mogu se koristiti samo baterije koje je odobrio proizvođač sa vrednostima navedenim na tipskoj pločici ovog električnog alata. Korišćenje druge baterije može dovesti do rizika od povreda i oštećenja imovine usled eksplozije baterije.

- ✿ Mogu se koristiti samo punjači koje je odobrio proizvođač sa vrednostima navedenim na natpisnoj pločici ove baterije. Korišćenje drugog punjača može dovesti do rizika od povreda i oštećenja imovine usled eksplozije baterije.
- ✿ Simboli koji se nalaze na Všem uređaju ne smeju biti uklonjeni ili pokriveni. Informacije o proizvodu koje više nisu čitljive moraju odmah da se zamene.

4. SIMBOLI I PIKTOGRAMI



Pre puštanja uređaja u rad, pročitajte i pridržavajte se uputstava za upotrebu.



Punite bateriju samo u zatvorenom prostoru.



Nemojte odlagati bateriju sa kućnim otpadom!



Nemojte odlagati bateriju u vodu!



Nemojte spaljivati bateriju!



Ne izlažite bateriju sunčevoj svetlosti ili povišenim temperaturama!

5. PUNJENJE BATERIJE



Napomena: Punjiva baterija nije uključena i dostupna je kao opcija.



Napomena: Stvarni izgled vašeg proizvoda se možda razlikuje od ilustracija.

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od povrede! Pridržavajte se svih bezbednosnih uputstava prilikom korišćenja punjivih uređaja.

⚠ OBAVEŠTENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja! Ne dozvolite duboko pražnjenje baterije.



Napomena: Ako je baterija potpuno napunjena, punjač se automatski prebacuje na funkciju održavanja punjenja. Baterija tako može trajno ostati u punjaču.

- ✿ Baterija mora biti napunjena pre prvog pokretanja.
 - Pritisnite dugme za zaključavanje (3) i izvadite bateriju iz uređaja.
 - Umetnite bateriju u punjač.
 - Uključite punjač u električno napajanje.
- Status punjenja se prikazuje kontrolnim svetlima (4).
- Ubacite bateriju u uređaj i uverite se da pravilno škljocne na svoje mesto.

Kontrolna svetla (4)

- ✿ **Treperenje zelenog svetla** - punjenje
- ✿ **Sijanje zelenog svetla** - potpuno napunjena baterija
- ✿ **Treperenje crvenog svetla** - problem sa baterijom, pažljivo proverite pravilno ubacivanje baterije u punjač. Ako se problem nastavi, kontaktirajte najbliži servis
- ✿ **Sijanje crvenog svetla** - visoka temperatura baterije, sačekajte najmanje 60 minuta i pokušajte ponovo

Provera preostalog kapaciteta baterije

- Pritisnite dugme (2).
- Preostali kapacitet baterije se prikazuje kontrolnim svetlima (1).

6. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto predviđeno za odlaganje otpada u vašoj lokalnoj zajednici.



Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnosite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se u nadležnom ministarstvu.



Precrtana kanta za smeće znači: Baterije i punjive baterije, električni ili elektronski uređaji ne smeju se odlagati uz kućni otpad. Mogu da sadrže supstance koje su štetne po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Potrošači moraju odlagati otpadne električne uređaje, istrošene prenosne baterije i punjive baterije odvojeno od kućnog otpada na zvaničnom mestu prikupljanja kako bi se osiguralo da se ovi artikli pravilno obrađuju. Informacije o vraćanju ovih artikala su dostupne kod prodavca. Prodavci su dužni da prihvate ove artikle bez naknade.

Baterije i punjive baterije, koje nisu trajno ugrađene u otpadne električne uređaje, moraju se ukloniti pre odlaganja u otpad i moraju se odlagati odvojeno. Litijumske baterije i akumulatori u svim sistemima smeju da se vrate u mesto odlaganja samo kada se isprazne. Baterije uvek moraju biti zaštićene od kratkih spojeva pokrivanjem polova lepljivom trakom.

Svi krajnji korisnici su odgovorni za brisanje svih ličnih podataka koji se čuvaju na otpadnim uređajima pre njihovog odlaganja.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

7. TEHNIČKI PODACI

Broj artikla	FDUZ 79100 Brzi punjač
Nominalni napon	230 V~, 50 Hz
Nominalna snaga	70 W
Napon punjenja	20,9 V _B
Struja punjenja	2,4 A
Klasa zaštite	II
Vreme punjenja	2 Ah / 60 min, 4 Ah / 120 min

Dodaci

Broj artikla	Dodatna oprema
FDUZ 79020	Baterija 2 Ah
FDUZ 79040	Baterija 4 Ah
FDUZ 79100	Brzi punjač
FDUZ 79110	Brzi dvostruki punjač

8. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

FAST[®]

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / brend: Baterija i punjač / **FIELDMANN**
Tip / model: **FDUZ 79020** kao fabrički model D01102700 (Li-ion baterija) DC 20 V, 2000 mAh, 40 Wh
FDUZ 79100 kao fabrički model D02103000 (punjač) Ulaz AC 200-240 V, 50/60 Hz, 70W, klasa II
Izlaz DC 20 V, 2,4 A

FDUZ 79040 kao fabrički model D01202900 (Li-ion baterija) DC 20 V, 4000 mAh, 80 Wh
FDUZ 79110 kao fabrički model D02103001 (punjač) Ulaz AC 200-240 V, 50/60 Hz, 140 W, klasa II
Izlaz DC 20 V, 2x2,4 A

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka
Republika PIB: CZ26726548

Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:
Direktiva MD 2006/42/EZ, Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU, Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU
Direktiva RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863

i normama:

EN 603335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-29:2004+A2+A11
EN 62233:2008
EN 62841-1:2015

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1

Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdeněk Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik
Upravnog odbora

Datum izdavanja: 22. 7. 2020.

Potpis:
FAST[®] FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

20V Li-Ion
FASTPOWER



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance