



**Uputstvo za upotrebu i održavanje za
pištolj za peskarenje SSP 166/ postrojenje za peskarenje SSA 176**



SSP 166 Best.-Nr. 090 105 4517
SSA 176 Best.-Nr. 090 105 4509

1. Pregled pištolja za peskarenje SSP 166 i postrojenja za peskarenje SSA 176



Poz.	Naziv
1	stezna navrtka
2	ručka za aktiviranje/okidač
4	posuda za sredstvo za peskarenje
5	utični nastavak za priključak za vazduh
6	usisno crevo

Sadržaj

1. Pregled pištolja za peskarenje SSP 166 i postrojenje za peskarenje SSA 176
2. Prvo pročitati
3. Namensko korišćenje
4. Bezbednosni propisi
5. Puštanje u rad
6. Održavanje i nega
7. Tehnički podaci
8. Obim isporuke

2. Obavezno pročitati!

- Pre primene pročitajte ovo uputstvo u celosti. Pre svega obratite pažnju na bezbednosna uputstva.
- Ukoliko prilikom raspakivanja primetite transportna oštećenja, odmah obavestite Vašeg distributera. Nemojte aparat puštati u rad.
- Molimo Vas, uklonite pakovanje na ekološki način. Odnosite ga na odgovarajuće sabirno mesto.

- Sačuvajte sva dokumenta, isporučena sa ovim alatom, da bi se po potrebi informisali.
- Kad aparat dajete na korišćenje ili otuđite, priložite i isporučenu dokumentaciju.

3 Namensko korišćenje

Pištolf za peskarenje je ručni, pneumatski alat za efikasno uklanjanje rđe i boje sa metala i drveta.



4 Bezbednosni propisi

Zaštitite sebe i Vaše okruženje pomoću odgovarajućih zaštitnih mera od nesrećnih slučajeva

- Nosite zaštitno odelo, pre svega zaštitnu haubu.
- Pištolf za peskarenje se ne sme koristiti u prostorijama gde postoji opasnost od eksplozije.

- Nemojte koristiti zapaljive materijale.
- Obezbedite pneumatski alat od dece.
- Nemojte pištolf za peskarenje uperiti u druga lica ili životinje.
- Pneumatski priključak samo preko brze spojnice.
- Podešavanje radnog pritiska mora da se vrši preko regulacionog ventila filtera.
- Nemojte koristiti kiseonik ili zapaljive gasove kao energetski izvor.
- Pri otklanjanju smetnji, aparat odvojiti sa izvora napajanja pneumatskim vazduhom.
- Preduzmite mere da se druga lica ne uznemiravaju (razvoj prašine).
- Vodite računa da se sredstvo za peskarenje pokupi i da se na ekološki način ukloni.
- Nemojte koristiti kvarcni pesak (stvaranje otrovne silikoze)
- Nikad nemojte na silu otvarati posudu za sredstvo za peskareje.

5. Puštanje u rad

1. Odvrnuti posuda za sredstvo za peskarenje (poz.4) okretanjem u desno. Napuniti sredstvo za peskarenje i okretanjem u levo ponovo zavrnuti posudu. Kod postrojenja za peskarenje SSA 176 može se sredstvo za peskarenje usisati iz eksterne posude.
2. Priključite pištolj za peskarenje na odgovarajući kompresor odn. izvor pneumatskog vazduha. Pri tome koristite fleksibilno pneumatsko crevo (Ø 9 mm unutrašnji, maks. 10 m dužine).
3. Aktiviranjem ručke za okidanje (okidača) (poz.2) pušta se pištolj za peskarenje u rad.

4. Sredstvo za peskarenje se usisava i rasprskava na željenu površinu.
5. Rastojanje pištolja za peskarenje od objekta ne treba da prelazi 20 cm.
6. U zavisnosti od objekta i pritiska vazduha, može da varira dejstvo mlaza (zraka) dizne za rasprskavanje. Radi toga morate odvrnuti diznu (poz.3) i fiksirati podešavanje pomoću stezne navrtke (poz.1). Obratite pažnju na se dizna ne odvrne suviše, jer to dovodi do povećanog habanja.

6 Održavanje i nega

Poštovanjem ovde navedenih uputstva za održavanje, obezbeđuje se dugi vek trajanja, i pouzdan rad i efikasan rad ovog aparata.

Vodite računa o tome da je sredstvo za peskarenje sasvim suvo i ne krupnozrnasto.

Preporučujemo sredstva za peskarenje koja ne prouzrokuju silikozu (mlevena šljaka iz visokih peći) sa granulacijom 0,2 do 0,8 mm.

Kod radova na održavanju i nege odvojite aparat od izvora napajanja pneumatskim vazduhom..

Za dugotrajno besprekorno funkcionisanje, pištolj za peskarenje se mora nakon svake primene dobro očistiti. Povremeno ukapajte nekoliko kapi ulja u iglu ventila i vijak ručke.

Skladištite Vaš pneumatski alat samo u suvim prostorijama.

7. Tehnički podaci

	SSP 166	SSA 176
Potrošnja vazduha	ca. 240 l/min	ca. 240 l/min
Radni pritisak (pritisak vazduha)	maks.0,7bar	maks.0,7bar
Dizna zaprskavanje	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Posude za sred.za peskarenje (zapremina)	1 l	-
Sredstvo za peskarenje (granulacija)	0,2 -0,8mm	0,2-0,8 mm
Ukupna težina sa ambalažom	0,57 kg	0,60 kg
Težina	0,44 kg	0,48 kg
Preporučan prečnik creva (unutrašnji)	9 mm	9 mm

Potreban kvalitet vazduha:	pročišćen i bez ulja.
----------------------------	-----------------------

Podešene vrednosti za rad:	Podešen radni pritisak na regulacionom ventilu ili regulacionom ventilu filtera maks. 7 bar.
----------------------------	--

8 Obim isporuke

- 1 pištolj za peskarenje sa posudom za sredstvo za peskarenje
ili sa usisnim crevom za sredstvo za peskarenje