



PREDNJI PLUG ZA ČIŠĆENJE SNEGA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU







(A)



(B)




(C)




(D)



(E)



(F)



(G)

PAŽNJA! Uz uputstvo za upotrebu ovog pluga, obavezno pročitajte i uputstvo za upotrebu uređaja na koji se montira ovaj plug.

SKLAPANJE PLUGA ZA SNEG: (fig A) izvadite plug iz pakovanja i okrenite držač 1 dok ne dođe u normalnu poziciju (upravnu) na nož. Tada izvršite dotezanje koristeći vijak i navrtku 2 (fig B). Oprugu 3 ubacite na kosu polugu 4: obratite pažnju da je krajnji deo opuge koji ima oblik kukice postavljen kao na slici. Ubacite polugu izmedju dve konzole na nožu. (fig C i D deo 5).

Dodajte vijak 6 sa podloškom 7 i uverite se da su delovi čvrsto spojeni i blokirajte ih koristeći podlošku 7 i navrtku. Onda uzmite odvijač (šrafciger) i (fig E i F) okrećite drugi kraj kukičastog dela opruge dok ga ne blokirate iza ivice konzole.

Tada završite sklapanje dodatka na uređaj na sledeći način: ubacite zaštitni poklopac (fig G deo 8) i odstojnik 9 na bolcnu 10.

Kada je mašina isključena i u horizontalnom položaj, ubacite bolcnu 10 u brzo-povezujuće sedište 11.