



Uputstvo za upotrebu

Nazidna grejalica za kupatilo

FH-200IP2



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.


NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vrel i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

OSOBINE


Električna grejalica za kupatilo • Sa opcionim držačima za sušenje peškira • Dve jačine grejanja, 1000W i 2000W • IP21 zaštita od kapajuće vode sa gornje strane • Ventilator funkcija • Ugrađen termostatski i zaštita od pregrevanja • Visok učinak

DELOVI UREĐAJA


1. otvor za ulaz hladnog vazduha
2. otvor za izlaz zagrejanog vazduha
3. termostatski
4. prekidač za odabir režima rada
5. konzola za sušenja peškira
6. indikatorska lampica
7. priključni kabel
8. zidni nosač
9. šaraf za fiksiranje
10. šarafi, tiple



SKICA 2



SKICA 3



MONTIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Napomena:

Ukoliko grejalicu planirate da montirate u kupatilo, pridržavajte se mera datih u skici 2. Zone koje su na skici označene brojevima 0, 1 i 2 su zone u kojima je zabranjeno montirati grejalicu. Nepoštovanje propisanih mera može prouzrokovati kvar uređaja ili strujni udar.

1. Pažljivo odstranite ambalažu kako ne biste oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Uređaj se može koristiti sa konzolom za sušenje peškira i bez nje. Konzolu treba sa donje strane ugurati u svoje ležište. Ako se konzola pravilno postavi ulegnuće na svoje mesto i otače tako fiksirana. Sa montiranjem konzolom snaga je limitirana na 1000 W dok je bez konzole snaga 2000 W.
3. Za neprestani bezbedan rad uređaju treba obezbediti neprestani dovod i odvod vazduha. Prilikom odabira mesta za montažu držite se opisa na skici 3., uređaj je zabranjeno montirati ispod strujne utičnice!
4. Zidni nosač fiksirajte tako da urezi budu prema gore da se uređaj može okaciti.
5. Zakačite uređaj na nosač i fiksirajte ga gornjim šarafima.
6. Uvrnite i treći šaraf u donju tiple.
7. Uključite priključni kabel uređaja u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu!
8. Ovim je uređaj spreman za rad.

RAD

Prilikom prvog uključivanja moguća je pojava blagog neprijatnog mirisa.

To je bezopasna i kratkotrajna pojava.

Prekidačem za odabir režima rada moguće je birati između funkcije ventilatora i dva nivoa grejanja.

Ukoliko koristite dodatak za sušenje peškira, maksimalna snaga grejalice je 1000W.

0: Isključeno

~ Ventilator funkcija

I: Prvi stepen grejanja (1000W)

II: Drugi stepen grejanja (2000W)

Termostatom je moguće podesiti željenu temperaturu prostorije. Grejanje će se automatski uključiti ukoliko temperatura opadne ispod podešene. Nakon dostizanja temperature grejanje se isključuje. Ako želite postići veću temperaturu, termostatski okrećite u smeru kazaljke na satu, za manju temperaturu okrećite ga u suprotnom smeru. Zaštita od pregrevanja: u slučaju pregrevanja isključuje uređaj, na primer ako su ventilacioni otvori prekriveni ili ako su jako uprljani. Uređaj isključite iz struje i ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta), po potrebi očistite uređaj. Ponovo uključite uređaj u struju i pokrenite ga. Ako se i tada aktivira zaštita, isključite uređaj i obratite se stručnom licu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najređe jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na prekidače, a potom i iz mrežne utičnice.
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisne i izduvne otvore očistite usisivačem i četkom.
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

NAPOMENE:

1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta! Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.
2. Ova grejalica se sme montirati isključivo u horizontalnom položaju!
3. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
4. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, i sušenja, veša koji je opran u vodi!
5. Grejalicu u kupatilo treba montirati na takvo mesto da osobe koje su u kadi ne mogu dohvatiti prekidače grejalice.
6. Mrežica na otvoru za topao vazduh može da bude vrela!
7. Preporučuje se da rupe za montiranje na vertikalnu površinu budu na visini od najmanje 180cm od poda.
8. Ne postavljajte blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm).
9. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smese prašine itd!
10. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
11. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
12. Radi zaštite mlade dece (0-3 godina) grejalicu tako treba montirati da donja šipka za sušenje peškira bude najmanje 600 mm od poda.
13. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
14. STROGO je zabranjena upotreba uređaja u blizini kada, tuševa ili tuš kabina u zonama 0, 1 i 2 (skica 2).
15. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene FID (diferencijalnom) sklopom 30mA.
16. Prilikom puštanja uređaja u rad u prostorijama sa kadom ili tušem uvek treba uzeti u obzir lokalne propise.
17. Uređaj je zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu mrežne utičnice!
18. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
19. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga prekidačem i izvucite priključni kabel iz mrežne utičnice!
20. Pre pomicanja uređaja, svaki put ga isključite iz mrežne utičnice!
21. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
22. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz mrežne utičnice!
23. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
24. Uređaj štiti od pare, prašine, sunca i direktne toplote!
25. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz mrežne utičnice!
26. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
27. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz!
28. Priključni kabel mora biti razmotan u potpunosti!
29. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako ga postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
30. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha, prostirki itd.!
31. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
32. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
33. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne biste spotakli preko njega!
34. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~/50Hz
Podesiva snaga: I: 1000W / II: 2000W
Maksimalna snaga: 2000W
Maks. snaga sa držačem peškira: 1000W
Dimenzije: 310 x 415 x 115mm
Dimenzije sa sušačem peškira: 370 x 690 x 115mm
Nivo buke: <55dB(A)
Dužina priključnog kabela: 1.5m
Masa: 2.5 kg
IP zaštita: IP21 - Zaštita od kapajuće vode sa gornje strane.

Oznaka: FH-200IP2
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Pred prvo uporabo izdelka obvezno preberite to navodilo za uporabo in shranite ga. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično sposobnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključujoč tudi otroke ali tistim osebam katere imajo ne dovolj izkušenj pri uporabi električnih naprav brez nadzora osebe katere skrbi za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. To napravo je dovoljeno uporabljati v normalnih pogojih in ta mora biti pravilno montiran. To napravo je dovoljeno uporabljati osebam katere so so poučene o varnem rokovanju in se zavedajo vseh nevarnosti pri delu z napravo.

OPOMB: Nekateri deli te naprave so lahko zelo vroči, vreli, in lahko izzovejo opekline. Pri delovanju je potrebno več pozornosti dati v primeru prisotnosti otrok in nemočnih oseb.


LASTNOSTI

Stenski grelec za kopalnico • Z dodatnimi držali za brisače • Dve jakosti segrevanja, 1000W in 2000W • IP21 zaščita pred kapljajočo vodo na zgornji strani • Funkcija ventilator • Termostatna kontrola in zaščita pred pregrevanjem • Visoka stopnja izkoriščenosti


DELOVI UREĐAJA

1. odprtina za vhod hladnega zraka
2. odprtina za izhod toplega zraka
3. termostat
4. stikalo za izbiro režima delovanja
5. konzola za sušenje brisač
6. indikatorna lučka
7. priključni kabel
8. stenski nosilec
9. vijak za fiksiranje
10. vijaki, dibli


SKICA 1



SKICA 2



SKICA 3



MONTIRANJE IN ZAGON ZA DELOVANJE

- Opombe:**
1. Če želite grelec montirati v kopalnico, se pridržujte opisanega v skici 2. Območja ki so na skici označena s številkami 0, 1 in 2 so območja v katerih je prepovedano montirati grelec. Neupoštevanje predpisanih mera lahko povzroči okvaro naprave ali električni udar.
 2. Pazljivo odstranite embalažo, da ne bi poškodovali napravo ali priključni kabel. Poškodovano napravo je prepovedano uporabljati!
 3. Naprava se lahko uporablja s konzolo za sušenje brisač ali pa brez nje.
 4. Konzolo je treba potisniti od spodaj v svoje ležišče. Če se konzola pravilno vstavi, bo skljonicila na svoje mesto in ostala tako fiksirana. Z montirano konzolo je moč limitirana na 1000 W, dočim je brez konzole moč 2000 W.
 5. Za preprečitev varnega delovanja je treba napravo zagotoviti neprestani dovod in odvod zraka. Pri izbiri mesta za montažo se držite opisanega na skici 3., napravo je prepovedano postaviti direktno pod električno vtičnico!
 6. Stenski nosilec fiksirate tako, da so urezi obrnjeni navzgor, da se naprava lahko zatakne.
 7. Zataknete napravo na nosilec in ga fiksirate z zgornjimi vijaki.
 8. Privijte tudi tretji vijak v spodnji dibel.
 9. Vključite napravo v standardno stensko vtičnico z ozemljitvijo!
 10. Na ta način je priključena naprava pripravljena za delovanje.

DELOVANJE NAPRAVE

Prilikom prvo vključitve naprave je možna blagod neprijetnog mirisa.

To je bezopasna i kratkotrajna pojava.

S stikalom za izbiro režima delovanja je možno izbirati med funkcijo ventilatorja in dva nivoja gretja. V kolikor uporabljate dodatek za sušenje brisač, maksimalna moč grelnika je 1000W.

0: Izključeno

1: Ventilator funkcija

I: Prva stopnja (1000W)

II: Druga stopnja (2000W)

S termostatom (skica 1) lahko nastavite stalno temperaturo v prostoru. V kolikor temperature zraka pade pod nastavljeno vrednost naprava se samodejno vklopi. Kadar doseže nastavljeno vrednost naprava se izklopi. Če želite povečati temperaturo zraka v prostoru, gumb termostata obrnite v smeru urinih kazalcev, če jo želite zmanjšati potem gumb obrnite v nasprotni smeri.

Zaščita pred pregrevanjem: v primeru pregrevanja izključi napravo, na primer če so ventilacijske odprtine prekrite ali če so zelo umazane. Napravo izključite iz električnega omrežja in jo pustite da se ohladi (min. 30 minut), po potrebi očistite napravo. Ponovno vključite napravo v električno omrežje in jo zaženite. Če se tudi tedaj aktivira zaščita od pregrevanja, izključite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE

Zaradi optimalnega delovanja naprave v odvisnosti od količine umazanije je treba napravo redno čistiti, najmanj enkrat mesečno.

1. Pred čiščenjem izključite napravo prav tako jo izključite iz stene!
2. Pustite jo da se ohladi (min. 30 minut).
3. Čiščenje kovinske mreže očistite s sesalcem in ščetko!
4. Z vlažno krpo očistite zunanji del naprave, ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! Bodite pozorni da nič ne priteče v notranjost naprave!

OPOZORILO:

1. Prepričajte se da se naprava ni poškodovala med transportom! Uporaba poškodovane naprave je prepovedana!

2. Ta grelec se sme montirati izključno v horizontalnem položaju!

3. Napravo je prepovedano uporabljati s časovnimi stikali, daljinskimi upravljalci ali drugimi napravami katere bi lahko same vključile napravo. Zaradi morebitnega prekrivanja al- labe postavitev se lahko izzove požar.

4. Naprava je predvidena izključno za segrevanje zraka prostora in sušenje perila katero je oprano v vodi!

5. Grelec v kopalnici je treba montirati na takšno mesto, da se osebe katere so v kadi ali pod tušem ne morejo dotakniti stikal na napravi.

6. Mrežica na zadnji odprtini za topli zrak je lahko vrelo!

7. Priporočeno se da so luknje za fiksiranje izvrtane najmanj 1,8 m od tal.

8. Ne postavite je v bližini vnetljivih materialov! (min. 100 cm).

9. Prepovedana je uporaba v prostorih kjer se nahajajo vnetljive tekočine in plini, kjer se tvorijo vnetljive zmesi praha in vnetljivih materialov itd!

10. Napravo uporabljajte samo s konstantnim nadzorom!

11. Prepovedana je uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora!

12. Zaradi varovanja mlajših otrok (0-3 let) je treba grelec

montirati tako, da je spodnji drog za sušenje brisač najmanj 600 mm od tal.

13. PREPOVEDANA uporaba v bližini kade, umivalnika, kuhinjskega korita, tuša, savne in bazena!

14. STROGO PREPOVEDANO uporabljati v bližini kad, ali vseh vrst tušev, tuš kabin v zonah 0, 1, in 2 (skica 2.)!

15. Prostore s kadi ali tuši je treba zaščititi z zaščitnim FID (diferencialnim) stikalom 30 mA!

16. Pred zagonom vsake naprave v prostorih s kado ali tušem, je vedno treba vzeti v obzir lokalne predpise.

17. Napravo je prepovedano postaviti direktno pod električno vtičnico!

18. Prepovedana je uporaba v vozilih in drugih zaprtih prostorih (<5 m²), kot so na primer lifti!

19. V kolikor naprave dalj časa ne boste uporabljali jo izključite in priključni kabel izvlecite iz vtičnice!

Napravo shranite v suhem in temnem prostoru!

20. Pred premikanjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja!

21. Vreli zrak kateri prihaja iz naprave ne usmerjajte direktno na zavese ali druge lahko vnetljive predmete!

22. V primeru kakšne nepravilnosti pri delovanju, takoj izklopite napravo

in vtičnik priključnega kabla izvlecite iz vtičnice!

23. Bodite pozorni da v notranjost naprave, skozi odprtine, nič ne priteče ali pricurja!

24. Napravo zaščitite pred prahom, paro, soncem in direktnim vplivom toplote!

25. Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja!

26. Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi rokami!

27. Napravo lahko priključite samo v ožemljeno vtičnico 230V~ / 50 Hz!

28. Priključni kabel mora biti popolnoma odvit!

29. Naprave ne postavljajte na neustrezen tepih (čupavac). Nevarnost požara.

30. Priključni kabel se ne sme dotikati telesa grelnika in postavite ga tako, da ne bo pred odprtino za vreli zrak!

31. Ne uporabljajte podaljševalne kable in razdelnike za priključevanje naprave!

32. Napravo postavite tako, da je priključni kabel vedno lahko dostopen!

33. P. Priključni kabel postavite tako, da ne moti prehoda, da se ne bi spotaknili na njem!

34. Priključni kabel ne speljite pod tepihe, preproge in podobne predmete!

35. Napravo je dovoljeno uporabljati samo v gospodinjstvu, ni za profesionalno uporabo!



Prepovedano prekrivati! Prekrivanje lahko povzroči pregrevanje, požar, in električni udar!



Nevarnost električnega udara! Prepovedano je napravo rastavljati in njene dele prepravljati. V primeru kakršne koli poškodbe ali okvare, takoj izklopite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se priključni kabel poškoduje, menjavo lahko izvrši samo pooblaščen oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!



Po poteku delovne dobe tega izdelka, izdelke ne zavrzite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklirne centre tega tipa. S tem postopkom ščitite Vaše zdravje in zdravje ostalih. V reciklirnih centrih se pozanimajte o trgovini kje ste ta izdelek kupili.

TEHNIŠKI PODATKI

Napetost: 220-240V~/50Hz

Nastavljiva grelna moč: I: 1000W / II: 2000W

Maksimalna moč: 2000W

Maks. moč z držali za brisače: 1000W

Dimenzije: 310 x 415 x 115mm

Dimenzije z držali za brisače: 370 x 690 x 115mm

Nivo hrupa: <55dB(A)

Dolžina napojnega kabla: 1.5m

Masa: 2.5 kg

IP zaščita: IP21 - zaščita pred kapljajočo vodo na zgornji strani

Oznaka: FH-200IP2

Proizvajalec: Elementa d.o.o.

Država porekla: Kina

Država uvoznika: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Distributer za Slovenijo:

Elementa elektronika d.o.o.

Cesta zmage 13a, 2000 Maribor

www.elementa-e.si