

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA PNEUMATSKI PISTOLJ ZA POLIRANJE (SLAJFERICA) VAT 2036



UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i odrzavanje uredjaja. Posebnu paznju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbedjuju korektnu i economicnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do ostenjenja samog uredjaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite iskljucivo originalne rezervne delove, koji ce obezbediti duzi i sigurniji radni vek vaseg uredjaja.

NAMENA :

Ovaj uredjaj **nije** namenjen za kontinuirani, neprekidan rad. Povremeno treba praviti pauze.

Uredjaj je namenjen za kucnu upotrebu.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi vazdusnog alata treba postovati sledece nacelne mere radi zastite od povreda . Procitajte i uvazite ova uputstva pre upotrebe uredjaja.

- Odrzavajte red na mestu rada. Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.
- Uzmite u obzir uticaj okoline.
- Pneumatska uredjaj je deo sistema koji sa nalazi pod visokim pritiskom.

- Isključite alat od kompresora kada menjate alat.
- Uvek nosite zaštitne naocari i stitnike za usi dok radite sa alatom.
- Proverite sve veze i spojke
- Obavezno koristite originalne delove
- Čuvajte decu dalje od alata !
- Čuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .
- Nemojte preopteretiti svoj alat. Sigurnije je raditi u datom opsegu snage.
- Nemojte upotrebljavati preslabe uredjaje, alatke ili priključne naprave za teske radove .Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namenjen.
- Nosite prikladnu radnu odecu. Ne nosite široku odecu ili nakit .
- Ako imate dugu kosu, nosite kapu u koju cete smestiti kosu.
- Stavite zaštitne naocare. Prilikom radova gde nastaje prasina nosite masku za disanje.
- Pricvrstite obradivani predmet. Koristite stezne naprave ili stegu za pricvrscivanje predmeta koji obradjujete.
- Obezbedite stabilan položaj tela. Izbegnite neprirodan položaj tela.
- Pazljivo održavajte svoj alat. Održavajte alat čistim, suvim da bi ste mogli da radite sigurno.
- Onemogućite slučajno uključenje uredjaja.
- Koristite adekvatne nastavke za uredjaj.
- Uvek budite pažljivi !
- Kontrolisite svoj alat zbog mogućih oštećenja.
- Popravke vrši samo ovlašćeni servis.

PRE STARTOVANJA :

- Pre startovanja proverite mesto rada i radno okruženje.

NAPOMENA :

Pneumatska uredjaj zahteva podmazivanje pre prve upotrebe kao i nakon svake naredne.

Podmazivanje pokretackog mehanizma :

- Isključite alat od sistema za snabdevanja vazduhom.
- Stisnite prekidac na rucici.
- Okrenite alat na dole.
- Sipajte jednu cajnu kasicicu ulja u ispust za vazduh na alatu.
- Zatim ponovo povežite alat sa sistemom za vazduh.
- Uključite alat da radi oko 20 sekundi, tako da se ulje ravnomerno rasporedi.

Pre upotrebe, ispustite vodu iz kompresora kao i kondenzat iz sistema.

Zatim izvršite povezivanje sa sistemom za vazduh.

Snabdevanje vazduhom :

- Snabdevanje vazduhom mora biti veće od kapaciteta samog alata.
- Preporučeni vazdusni kompresor je 2-4 ks za sopstvene – hobi potrebe.

Crevo za vazduh :

- Dužina od 3 m do 7.5 m
- Odgovarajućim crevom za vazduh postizete i maksimalan učinak alata.
- Čuvajte crevo za vazduh od toplote, ostrih ivica, ulja. Ukoliko je crevo oštećeno zamenite ga .

ODLAGANJE ALATA :

- Alat mora biti podmazan pre odlaganja. Sledite gore navedena instrukcije za podmazivanje alata, sa razlikom da razrada alata nakon podmazivanja, ne traje 20 sekundi već samo 3, kako bi više ulja ostalo u alatu.

Tehnicke karakteristike:

Br obrtaja na praznom hodu.....10000 o/min

Precnik radne površine.....127 mm

Priključak za vazduh.....1/4”

Masa.....1,74 kg