


ELEKTRIČNI MEŠAČ VEM 1050





Osnovni elementi i komande mešača

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje – (On/Off prekidač)
2. Prekidač za smer obrtanja – u levo/u desno
3. Spojnica
4. Dodatna ručka (rukohvati)
5. Regulator brzine

Pribor koji se dostavlja uz uređaj može da se razlikuje od delova koji su ilustrovani ili opisani u ovom uputstvu – Priručniku.

Pravilno korišćenje uređaja

Ovaj uređaj je napravljen za mešanje tečnih i praškastih građevinskih materijala kao što su boje, malter, lepak i slične supstance. Mašina mora da ima - odnosno da koristi odgovarajuće alate za mešanje zavisno od sastava i količine materijala koji se meša, kako bi se postigao željeni efekat mešanja.

Tehnički podaci

Snaga	1050W
Napon	230V/50Hz
Broj brzina	1
Broj obrta praznog hoda (bez opterećenja)	0-550 o/min
Zaštita / Klasa zaštite	Dvostruka izolacija / II
Navoj za fiksiranje (pričvršćivanje) alatke	M14 x 2
Lopatica za mešanje (Φ max)	120 mm

Važne napomene

Pažljivo pročitajte ovaj Priručnik za rukovanje i pridržavajte se uputstava koja su u njemu data. Upoznajte se sa uređajem, kako se pravilno koristi i sva uputstva mera bezbednosti.

Uputstva koja se odnose na mere bezbednosti

VAŽNA NAPOMENA!

Kada koristite električne alate, morate se pridržavati sledećih osnovnih mera bezbednosti kako bi sebe zaštitili od električnih udara, povreda i opasnosti od opekotina. Pre nego što počnete da koristite ovu alatku, prvo pročitajte ovaj Priručnik i strogo se pridržavajte uputstava koja su u njemu data. Priručnik čuvajte na sigurnom mestu. U dodanim katalozima možete naći i ostala uputstva koja se odnose na mere bezbednosti.

- Mašina se ne sme nikada koristiti u sredini gde postoji opasnost od eksplozije. Nikada ne mešajte razređivače ili supsatnce koje sadrže rastvarače koji imaju tačku paljenja ispod 21°C.
- Nikada nemojte dozvoliti da vam električni kabl dodiruje bilo koji deo tela, ili da se zapetlja oko delova tela.
- Koristite samo produžne kablove koji odgovaraju mestu gde radite.
- Mašina se sme startovati ili zaustaviti samo kada se nalazi unutar posude za mešanje. Vodite računa da je posuda za mešanje postavljena na čvrstoj, stabilnoj, ravnoj podlozi.
- Nikada ne stavljajte ruku ili bilo koje druge predmete za vreme procesa mešanja.
- Preporučujemo da nosite industrijske zaštitne naočare i rukavice dok radite sa električnim mikserom.
- Uvek nosite odeću koja je tesno pripijena uz telo.
- Uvek koristite dodatnu ručku.
- Uvek očekujte obrtni moment reakcije.

Pre startovanja uređaja

Pre nego što uređaj priključite na mrežni napon, proverite da li on odgovara tehničkim podacima na identifikacionoj pločici. Montirajte dodatnu ručku (4) na mašinu.

Startovanje mašine

Uključivanje/Isključivanje – (On/Off)

Izaberite brzinu pritiskom na prekidač više ili manje. Da bi unapred pripremili odnosno podesili brzinu rada mešalice, okrenite izreckani zavrtnaj na prekidaču, u željeni položaj.

Uključivanje mašine: Gurnite prekidač (1)

Isključivanje mašine: Kratko pritisnite prekidač (1). Možete da birate smer rotacije lopatice mešanja pomoću prekidača (2).

RAD SA MEŠALICOM ZA BOJE I ZA MALTER

Mora se montirati dodatna ručka !

Kada želite da promenite alatku za mešanje, prvo morate mašinu da isključite iz struje. Kada ubacujete ili vadite alatku za mešanje u mašinu, morate prvo da smanjite brzinu. Kada se mešalica potpuno uroni odnosno ubaci u masu koja se meša tada možete da povećate brzinu do maksimuma, jer se na taj način motor pravilno hladi. Za vreme procesa mešanja preporučuje se da mešalicu pomerate po posudi za mešanje. Nastavite sa mešanjem sve dok masa ne postane potpuno homogenizovana. Kada završite sa mešanjem, obavezno operite mešalicu.

Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih delova

Pre nego što počnete bilo kakvo čišćenje, obavezno isključite mašinu iz struje.

Čišćenje

- Sigurnosni uređaji, ventilacioni otvori i kućište motora se moraju održavati u što čistijem stanju, da nema prašine i prljavštine. Uređaj treba čistiti čistom krpom ili sa vazduhom pod malim pritiskom (komprimovani vazduh malog pritiska).
- Preporučujemo da mašinu uvek očistite odmah posle upotrebe.
- Mašinu redovno čistite vlažnom krpom i sa malo mekane sapunice. Ne koristite razređivače ili sredstva za čišćenje, jer ona mogu da oštete plastične delove mašine. Vodite računa da voda ne uđe u mašinu.

Grafitne četkice motora

- Ako dođe do prevelikog varničenja na motoru, dajte da kvalifikovani električar u ovlašćenom servisu - proveriti stanje četkica.

Održavanje

- U ovom uređaju ne postoje delovi koji zahtevaju održavanje.