

Nazidna električna grejalica

FKF3000

OSObine


- PTC grejalica
- funkcije: grejanje / ventilator funkcija
- podesiva snaga (1000 W/2000 W)
- maksimalna snaga: 2000 W
- podesiva oscilacija
- sve funkcije na daljinskom upravljaču
- podesiva temperatura
- ugrađeni tajmer
- zaštita od pregrevanja



TEHNIČKI PODACI

- napajanje: 230V~/ 50 Hz
- snaga: 1000 W / 2000 W
- nivo buka: 45 dB
- dimenzije: 52 x 19,5 x 13,2 cm

INDIKATORSKA TABLA (prikazuje aktuelni režim rada)



1. Prekidač za uključenje
2. Indikator ventilator funkcije
3. Indikator grejanja I / II
4. Indikator swing (oscilacija) funkcije
5. Indikator tajmera
6. Prijemnik daljinskog upravljača
7. Taster za tajmer "TIMER"

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude strujne utičnice i da se ne sme montirati u sami ćošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20 - 25 cm! Uređaj se isključivo sme montirati na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da zadrži uređaj! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbušite rupe za tiple na zidu na minimalnoj visini 1,8m. Postavite tiple u rupe i uvrnite priložene šrafove. Okačite grejalicu na šrafove i fiksirajte je. Uverite se da li je grejalica stabilno montirana na zid!

Ne prekrivajte otvore za ventilaciju, obratite pažnju da ni prilikom montaže uređaj ne montirate tako da otvori budu prekriveni, otvore treba čistiti mekanom krpom ili četkom, ventilacioni otvori su bitni radi stabilnog rada uređaja! Prilikom prvog uključjenja uređaja, ili dužeg period nekorisćenja, grejalica će možda puštati neprijatan miris, koji će ubrzo nestati, ovo je normalna pojava.

Uključite mrežni kabel u struju i uređaj je spreman za rad.
Uređajem se upravlja preko daljinskog upravljača ili preko kontrolnog panela na uređaju.

Pritiskanjem dugmeta Φ na kontrolnoj ploči, dostupne su sledeće funkcije:


1. pritisak: ventilator funkcija
2. pritisak: grejanje „I“ (1000 W)
3. pritisak: grejanje „II“ (2000 W)
4. pritisak: swing (oscilacija, samo uz rad od 2000 W)
5. pritisak: isključivanje uređaja.

U uključenom stanju moguće je podesiti tajmer za automatsko isključenje uređaja. Podešavanje se radi tasterom TIMER u koracima od 30 minuta (od 30 - 450 minuta).

Nakon isključenja ventilator i dalje radi oko 30 sekundi. Dok se grejna površina ne ohladi. Nemojte je isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzokuje kvarove uređaja!

Preko daljinskog upravljača možete kontrolisati sve funkcije:

1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. MODE taster: Uključivanje i isključivanje grejanja - biranje I / II stepena
3. Taster za swing (oscilacija) funkciju
4. TIMER – taster za tajmer: jedan korak 30 min. (30 – 450 minuta)



NAPOMENE

- Uređaj se isključivo sme montirati na vertikalnu površinu!
- Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da zadrži uređaj!
- Ovo grejno telo se montira u visinu minimalno 1,8m od poda!
- Pre prvog uključjenja uverite se dali je uređaj stabilno fiksiran za zid!
- Uređaj ne montirati u sam čošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20-25cm!
- ZABRANJENA upotreba dodatnog tajmera!
- Lopatice otvora ne usmeravajte direktno na zapaljive materijale kao što su zavese, itd.
- Nakon isključenja nemojte je isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzokuje kvarove uređaja!
- Ne postavljajte je blizu zapaljivih materijala!
- Nikada ne prekrivajte uređaj!
- ZABRANJENA upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Uređaj predviđen za rad u suvim zatvorenim prostorijama, čuvajte je od pare i vlage (kupaćo, sauna)!
- Uređaj je ZABRANJENO montirati u blizini kade za kupanje, sudopere, tuša, bazena ili sauna!
- Ako duže vreme ne koristite uređaj, izvucite iz mreže!
- Pre pomeranja uređaja isključite je iz mreže!
- Ukoliko dođe do oštećenja priključnog kabela odmah izvucite iz mreže i obratite se stručnom licu!
- Nikada ne rastavljajte uređaj!
- ZABRANJENO montiranje direktno iznad strujne utičnice!
- Ukoliko uočite neku nepravilnost pri radu odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
- Pazite da kroz otvore ništa ne upadne ili ucure u uređaj!
- Uređaj štiti od prašine, pare, sunca i direktne toplote!
- Za čišćenje koristite mekane krpe, ne koristite agresivna sredstva!
- Pre čišćenja uređaj izvucite iz mreže!