



FDHP 202000-E

Srpski.....	5
-------------	---





PIŠTOLJ ZA VRELI VAZDUH

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini **pištolja za vrela vazduh**. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI	11
3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	12
4. PODEŠAVANJE I RAD	13
5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	15
6. ODLAGANJE U OTPAD	17

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom potencijalnog transporta (npr. selidba ili slanje trimera na servisiranje).

📖 Napomena: Ukoliko uređaj ustupate drugim korisnicima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

OPŠTA BEZBEDONOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Neuredan ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice koje mogu da zapale čestice prašine ili isparenja.
- ✿ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Ne koristite nikakve adaptore za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✿ Ako se koristi produžni kabl, obavezno proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama na nalepnici o vrsti električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabl.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripralni i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alat ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne preценjujte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✿ Čvrsto fiksirajte radni komad na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete uređajem.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjnim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala opremom.

Korišćenje i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače mora popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučениh korisnika. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će obezbediti Vašu sigurnost i bezbednost Vašeg električnog alata.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Može se reciklirati.



3. BEZBEDONOSNA UPUTSTVA

- ⚠ UPOZORENJE!** Nikada ne koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, amonijačna voda itd. Ovi rastvarači mogu oštetiti plastične delove.
- ⚠ UPOZORENJE!** Ne skidajte metalne prozorske okvire, jer se toplota može preneti na staklo i izazvati pucanje. Kada skidate druge prozorske okvire, koristite mlaznicu za zaštitu stakla.
- ⚠ UPOZORENJE!** Nemojte držati alat uperen u jedno mesto predugo jer to može izazvati požar.
- ⚠ UPOZORENJE!** Izbegavajte nakupljanje farbe na dodatku strugača, jer se može zapaliti. Ukoliko je potrebno, pažljivo uklonite ostatke farbe sa dodatka za struganje koristeći nož.
- ✿ Ne stavljajte ruku na ventilacione otvore i ne blokirajte ih ni na koji način.
- ✿ Mlaznica i dodaci na ovom alatu postaju veoma vrući tokom upotrebe. Sačekajte da se ovi delovi ohlade pre nego što ih dodirnete.
- ✿ Uvek isključite alat pre nego što ga spustite.
- ✿ Ne ostavljajte alat bez nadzora dok je uključen.
- ✿ Ukoliko se uređaj ne koristi pažljivo može doći do požara.
- ✿ Može doći do sprovođenja toplote do zapaljivih materijala koji su izvan vidokruga. Nemojte koristiti uređaj u vlažnoj sredini, na mestima gde mogu postojati zapaljivi gasovi ili blizu zapaljivih materijala.
- ✿ Sačekajte da se alat ohladi pre skladištenja.
- ✿ Obezbedite adekvatnu ventilaciju jer se mogu proizvesti toksični gasovi.
- ✿ Ne koristite kao fen za kosu.
- ✿ Nemojte zapušiti ulaz vazduha niti izlaz mlaznice, jer to može dovesti do nagomilavanja prekomerne toplote i oštećenja alata.
- ✿ Ne usmeravajte vruć vazduh ka drugim ljudima.
- ✿ Nemojte dodirivati metalnu mlaznicu jer postaje veoma vruća tokom upotrebe i ostaje vruća do 30 minuta nakon upotrebe.
- ✿ Nemojte prislanjati mlaznicu na druge predmete tokom upotrebe ili odmah nakon upotrebe.
- ✿ Nemojte umetati predmete u mlaznicu jer može doći do električnog šoka. Nemojte gledati unutar mlaznice dok uređaj radi, jer on proizvodi visoke temperature.
- ✿ Ne dozvolite da se farba zalepi za mlaznicu ili strugač jer se može zapaliti nakon nekog vremena.
- ✿ Nemojte koristiti ovaj alat za uklanjanje farbe koja sadrži olovo. Ljuspice, ostaci i isparenja boje mogu sadržati olovo, koje je otrovno. Sve zgrade izgrađene pre 1960. godine su možda ranije farbane bojom koja sadrži olovo i prekrivene dodatnim slojevima farbe.
- ✿ Nakon nanošenja na površine, kontakt ruke i usta može dovesti do unosa olova. Izlaganje i najmanjim količinama olova može izazvati nepopravljivo oštećenje mozga i nervnog sistema. Mala deca i nerođene bebe su posebno osetljivi.

- ✿ Prilikom uklanjanja farbe postarajte se da je područje rada zatvoreno. Poželjno je da nosite masku protiv prašine.
- ✿ Ne spaljujte farbu. Koristite strugač i držite mlaznicu najmanje 25 mm udaljenu od ofarbane površine. Prilikom rada u vertikalnom položaju, radite nadole kako biste sprečili padanje farbe unutar alata i zapaljivanje.
- ✿ Uklonite sve ostatke farbe na bezbedan način i detaljno očistite područje rada nakon završetka posla.

4. PODEŠAVANJE I RAD



Pre sklapanja i podešavanje uvek isključite alat iz utičnice

Temperatura vazduha se može podesiti kako bi odgovarala širokom opsegu primena. Tabela ispod daje pregled podešavanja za različite primene.

Pištolj za vreli vazduh je projektovan za skidanje farbe, lemljenje cevi, skupljanje PVC-a, zavarivanje i savijanje plastike, kao i za opšte svrhe sušenja i otapanja.

✿ Opis:

- ① Mlaznica
- ② Ventilacioni otvori
- ③ Prekidač za uključivanje/isključivanje (0/ I / II)

Podešavanje primena:

I

Sušenje farbe, uzoraka nijansi laka, punila, lepkova, građevinskih spojeva i štukatura

Sušenje vlažne građe pre punjenja

Uklanjanje nalepnica

Spajanje lepila – lepljenje velikih površina kontaktnim lepilima, aktivacija lepila osetljivih na pritisak, ubrzavanje procesa vezivanja, oslobađanje tački vezivanja, kao i oslobađanje ili lepljenje ivične trake ili furnira

Postavljanje i uklanjanje voska

Skupljanje PVC omotne i izolacione cevi

Odleđivanje zaleđenih stepeništa i stepenika, brava na vratima, poklopaca prtljažnika, vrata auta ili vodovodnih cevi, kao i otapanje frižidera i kutija za led

II

Zavarivanje termoplastičnog polimera, podnih materijala od PVC-a i linoleuma, tkanine obložene PVC-om, cerada i folija

Savijanje plastičnih cevi i ploča

Lemljenje vodovodnih spojeva, kalaja, specijalni srebrni lem, SMD komponenti, kablovskih papučica

Oslobađanje zardalih ili čvrsto zategnutih matica i vijaka

Uklanjanje starih i čak i debelih slojeva uljane farbe, laka, glazure i sintetičkog maltera

Dezinfekcija – koristeći vazduh od 600°C možete lako očistiti štale i obore od bakterija. Može se kontrolisati infestacija drvenim crvima (Oprez: Opasnost od požara! Nemojte prekomerno zagrevati drvene površine).



Ako niste sigurni koje je ispravno podešavanje, počnite sa niskim podešavanjem temperature i postepeno pojačavajte temperaturu dok ne postignete optimalne rezultate

Postavljanje odgovarajuće dodatne opreme (ukoliko je primenjivo na ovaj uređaj)

Slika	Opis	Svrha
	Mlaznica za zaštitu stakla	Zaštita prozora prilikom skidanja okvira
	Reflektorska mlaznica	Lemljenje cevi
	Kupasta mlaznica	Zavarivanje, skupljanje navlaka (toplota koncentrisana na maloj površini)
	Površinska mlaznica	Sušenje, otapanje (širenje toplote na većoj površini)
	Strugač	Skidanje farbe i laka



Proverite da li je alat isključen i da li se mlaznica ohladila. Ako mlaznica padne, može izazvati požar. Mlaznice se moraju čvrsto i bezbedno postaviti na uređaj.

Dodirivanje vrele mlaznice može dovesti do ozbiljnih opekotina. Pre postavljanja ili zamene mlaznice, sačekajte da se uređaj potpuno ohladi ili koristite odgovarajući alat. Vrela mlaznica može da zapali površinu. Spustite vrele mlaznice samo na površine otporne na vatru.

Neodgovarajuća ili neispravna mlaznica može da dovede do nagomilavanja toplote i oštećenja uređaja. Koristite samo originalne mlaznice prema tabeli koje su odgovarajuće za Vaš uređaj.



- ✿ Uvek poštujujte bezbednosna uputstva i važeće propise.
- ✿ Koristite samo jednu ruku da držite alat, ne stavljajte drugu ruku preko ventilacionih otvora
- ✿ Pre rukovanja:
 - ✿ Postavite odgovarajući dodatak za odgovarajuću primenu Podesite željenu temperaturu vazduha.
 - ✿ Uključivanje i isključivanje
 - ✿ Kako biste uključili ovaj uređaj, podesite prekidač za uključivanje/isključivanje na položaj I / II .
Nakon uključivanje može se pojaviti mala količina dima; ovo ne ukazuje na postojanje problema.
 - ✿ Kako biste isključili uređaj, podesite najnižu temperaturu kako bi se uređaj ohladio, a potom podesite prekidač za uključivanje/isključivanje na položaj 0. Sačekajte da se uređaj ohladi pre pomeranja ili skladištenja.
 - ✿ Podešavanje temperature.
 - ✿ Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje na položaj I / II , u zavisnosti od temperature koja Vam je potrebna. Pištolj za vreli vazduh će početi da zuji.
 - ✿ Skidanje farbe
 - Montirajte odgovarajući dodatak.
 - Podesite visoku temperaturu vazduha.
 - Uključite uređaj.
 - Usmerite uređaj na farbu koja se uklanja.
 - Kada farba omekša, ostružite je koristeći ručni strugač.



5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje.....	220V-240V ~/50-60Hz
Ulazna snaga.....	(I) 1000W, (II) 2000W
Temperatura vazduha/Protok.....	I 350°C; 300L/min; II 600°C; 500L/min
Klasa zaštite.....	II
Dužina kabla za napajanje.....	2 m

Uputstvo za upotrebu samo na - jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.



Rešavanje problema

Mogući kvarovi su često posledica uzroka koje sam korisnik može da otkloni. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši.

UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sva dalja ispitivanja, održavanje i popravku mora da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani tehničar, ukoliko sami ne možete da rešite problem!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1. Proizvod ne radi	1.1 Nije povezan na napajanje 1.2 Kabl za napajanje ili utikač je oštećen 1.3 Drugi električni kvar proizvoda	1.1 Povezati na napajanje 1.2 Provera od strane stručnog električara 1.3 Provera od strane stručnog električara
2. Proizvod ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabl nije odgovarajući za upotrebu sa ovim proizvodom. 2.2 Izvor napajanja (npr. generator) ima previše nizak napon 2.3 Ventilacioni otvori su blokirani	2.1 Koristite odgovarajući produžni kabl 2.2 Povežite sa drugim izvorom napajanja



6. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje u otpad, obratite se distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.

Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije Ukoliko želite da odložite ovaj proizvod u otpad, za potrebne informacije o načinu odlaganja obratite se obratite svom distributeru ili lokalnim organima vlasti.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

