

Prevod originalnog uputstva za upotrebu

Uvod

Kako biste postigli što najduži radni vijek univerzalnog podloška za stroj GUG 135, prije prvog puštanja u rad pažljivo, pročitajte sva uputstva navedena u priručniku za korištenje i priložena uputstva bezbednosti. Osim toga preporučujemo Vam da uputstva za upotrebu sačuvate za slučaj kasnije upotrebe ili za slučaj bilo kakvih sumnja odnosno daljih pitanja što se tiče korištenja ovog uređaja.

U vidu postepenog tehničkog razvoja pridržavamo pravo na tehničke izmjene zbog poboljšanja karakteristika proizvoda.

Ovaj dokument je originalno Uputstvo za upotrebu uređaja.

Dodatno štampani materijali, i djelomične dopune, podliježu odobrenju.

Opseg isporuke

Uređaj izvadite iz omotača i provjerite da li su uređaj i njegovi dijelovi u kompletu:

- **Stalak sa nogama**
- **2 stalka za strojeve**
- **2 ploče za učvršćivanje**
- **2 valjkaste vodilice**
- **2 izvlačiva dijela valjkaste vodilice**
- **Učvrtni vijci**
- **Materijal za učvršćivanje (6 vijaka, 6 podloški, 6 opružnih prstenova)**

Ako gore navedeni dijelovi nedostaju ili u slučaju da su oštećeni, obratite se prodavaču, kod kojeg ste uređaj kupili.

Popis uređaja (vidi sliku 1)

1. Podloška
2. Noge
3. Stalci za strojeve
4. Poluga za učvršćivanje
5. Ploče za učvršćivanje
6. Visinski podesiva valjkasta vodilica
7. Valjkasta vodilica
8. Učvrtni vijci
9. Izvlačivi dio valjkaste vodilice
10. Materijal za fiksiranje 4x
11. Materijal za učvršćivanje 2x
12. Gumb za učvršćivanje nogu

Tehnički podaci

Dimenzije za montažu:	1100x505x900 mm
Maks. dužina učvršćivanja:	450x850 mm
Izvlačivi dio valjkaste vodilice:	0 – 340 mm
Visinski podesiva valjkasta vodilica:	0 – 145 mm
Vijak za učvršćivanje:	M8 x 60 mm
Nosivost maks.:	500 kg
Težina:	10,8 kg

Bezbednosne mjere



Ova uputstva za rukovanje pažljivo pročitajte. Upoznajte se sa ispravnim načinom korištenja uređaja i njegovim komandnim elementima. Ova uputstva za korištenje sačuvajte na sigurno mjesto za kasniju uporabu.

Oznaka

Bezbednost proizvoda:

Proizvod ispunjava naređenja odgovarajućih direktiva EU	

Zabrane:

Ne dirajte unutarnje dijelove golim rukama.	

Naredbe:

Opći signal upozorenja	Najprije pažljivo pročitajte upute za uporabu. Prije korištenja proizvoda proučite uputstva za upotrebu istog.

Zaštita životne okoline:

Osigurajte stručnu likvidaciju otpada kako ne bi došlo do oštećenja okoliša.	Kartonsku ambalažu odnesite u reciklažu ili u odgovarajući centar za skupljanje otpada.

Ambalaža:

Štitite od kiše.	Ambalaža mora biti okrenuta prema gore.
Interseroh-Recycling	

Tehnički podaci:

Maks. dužina učvršćivanja:	Nosivost maks.
Težina	

Trening

Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i odražavanje. Upoznajte se sa ispravnim načinom korištenja uređaja i njegovim komandnim elementima. Uvijek morate znati kako uređaj funkcionira i kako ga možete odmah isključiti. Nikad ne dozvolite, da uređaj upotrebljavaju djeca. Nikad nemojte dozvoliti osobama, koje nisu upoznate s korištenjem uređaja, da rade s ovim postrojenjem. Na radno mjestu se ne smiju nalaziti druge osobe, a posebno djeca ili životinje. Prilikom rada postupajte oprezno i spriječite pad ili spotaknuće.

Korištenje uređaja u skladu sa njegovom namjenom

Univerzalni stalak stroja konstruiran je prije svega za pričvršćenje električne opreme/strojeva koji se mogu na bezbjedan i pouzdan način učvrstiti na stalke. Odgovornost za pouzdano pričvršćenje snosi korisnik.

Ovim uređajem ne mogu se vršiti drugi radovi, nego oni, za koje je ovaj uređaj predviđen i koji su opisani u uputama za korištenje.

Svaki drugi način upotrebe je protivan namjeni uređaja. Proizvođač ne odgovara za štete i ozljede nastale prilikom korištenja uređaja. Vodite računa o tome, da naši proizvodi nisu namijenjeni za industrijsku upotrebu.

Montaža

Montaža na podlošku (slika 2-4)

1. Pritiskanjem dugmadi za učvršćivanje (slika 2/12) moguće je noge sklopiti. Provjerite da su noge ispravno namještene odnosno učvršćene.
2. Lijevi i desni izvlačivi dio valjkaste vodilice (slika 1/9) stavite u odgovarajuće otvore (slika 4). Svaki dio učvrstite pomoću jednog vijka za pričvršćenje (slika 4/B).
3. Poslije namjestite valjkastu vodilicu (slika 1/7) u otvore na izvlačivim dijelovima (slika 4) i učvrstite pomoću vijaka za pričvršćenje (slika 4/A)

Montaža stola – slika (slika 5-7)

Stalke stroja jednostavno montirajte na postolje pomoću poluge za učvršćivanje.

Na stalke montirajte ploče za fiksiranje pomoću spojnog materijala koji dolazi s proizvodom. (slika 1+7/11)

Učvršćivanje uređaja (slika 6-8)

Za fiksiranje uređaja na stalcima, smjestite uređaj tako da može biti montiran na stalke s odgovarajućim otvorima (slika 6), i to pomoću spojnog materijala koji dolazi s proizvodom (slika 7) – vijaka, matica i elastičnih prstenova. Opcionalni način montaže (slika 6)



Provjerite da je uređaj dobro obezbjeđen/pričvršćen.

Rad



U svakom slučaju provjerite da se uređaj namješten u stabilnom položaju.



Pridržavajte se uputstava za upotrebu montirane opreme/strojeva.

Garancija

Garantni rok se odnosi isključivo na mane i nedostatke materijala ili mane nastale prilikom proizvodnje. U slučaju reklamacije proizvoda dostavite originalni račun s navedenim datumom nabavke. U okvir garancije ne spadaju kvarovi, koji bi nastali putem nepravilne uporabe kao npr.: preopterećenje stroja, rukovanje silom odnosno zbog štetnog dodira sa stranim predmetima. Garancija se ne odnosi na štete nastale uslijed nepoštivanja uputstava za upotrebu i montažu i prilikom normalne upotrebe.

Uputstva za slučaj nužde

Obezbjedite prvu pomoć prema vrsti ozljeda i što prije potražite stručnu pomoć lekara. Oštećenu osobu zaštitite od drugih opasnosti i pomirite je.

Za slučaj eventualnih nesreća i ozljeda na radu, na radilištu mora biti uvijek na raspolaganju kutija za pružanje prve pomoći u skladu sa standardom DIN 13164. Poslije korištenja određenog materijala iz priručne ljekarne neophodno je isti odmah dopuniti. Ukoliko zahtijevate pomoć, navedite slijedeće podatke:

1. **Mjesto nesreće**
2. **Vrsta nesreće**
3. **Broj ozlijeđenih osoba**
4. **Vrsta ozljede**

Likvidacija

Uputstva za likvidaciju ovog uređaja proizlaze iz navedenih ideograma, koji se nalaze na njegovom kućištu na uređaju i na ambalaži. Objašnjenja značenja pojedinačnih ideograma ćete naći u poglavlju „Oznake na uređaju“.

Likvidacija originalne ambalaže

Originalna ambalaža štiti uređaj od oštećenja prilikom prijevoza. Materijal ambalaže odabran je s obzirom na zaštitu okoliša i način likvidacije, što znači da taj materijal može biti recikliran.

Vraćanjem ambalaže u novi ciklus (reciklažu) štitite sirovine i doprinosite smanjenju troškova likvidacije i rukovanja s otpadom.

Dijelovi ambalaže (npr. folije Styropor®) mogu biti opasne za djecu. **Postoji opasnost od gušenja!**

Ambalažu čuvajte van dosega djece ili je što prije likvidirajte.

Preporuke prije korištenja

Prije korištenja uređaja mora korisnik pažljivo pročitati ova uputstva za korištenje.

Kvalifikacija

Osim detaljnih uputstava od strane stručnjaka u vezi korištenja ovog uređaja nije potrebna druga kvalifikacija.

Minimalna starost osoblja, koje koristi uređaj

Uređaj mogu koristiti samo osobe koje su napunile 18 godina. Jedina iznimka je rad maloljetnih osoba, pod uslovom da ove osobe rade s uređajem u okviru praktičnih vježbi pod nadzorom stručnog voditelja.

Obuka

Primjena uređaja zahtijeva samo odgovarajuću pouku od strane stručnjaka odnosno upoznavanje sa uputama navedenim u uputstvu za korištenje. Specijalna obuka nije potrebna.

Servis

Da li imate **tehnička pitanja** ? **Reklamaciju**? **Da li Vam trebaju rezervni dijelovi ili nova uputstva za upotrebu?**

Na našim stranicama www.guede.com u odjeljenju „**Servis**“ pružamo pomoć brzo i bez suvišne birokracije. Pomozite nam kako bismo mi Vama mogli pomoći. Radi identifikacije Vašeg uređaja za slučaj reklamacije neophodan nam je serijski broj, broj narudžbe i godina proizvodnje. Sve gore spomenute podatke naći ćete na tipskoj etiketi. Da biste ove podatke uvijek imali pri ruci, zapišite ih molim tu:

Serijski broj:
Kataloški broj/broj narudžbe:
Godina proizvodnje:

Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360
Telefaks: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

Izjava o sukladnosti EU

Temeljem ove izjave, mi,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen
Njemačka.

proglašavamo, da dolje navedeni uređaji, u smislu njihove koncepcije i konstrukcije kao i u pogledu izvedbi koje smo uveli u promet, ispunjavaju odgovarajuće osnovne direktive bezbjednosti i zdravlja prema smjernicama EU.
Ako dođe do promjena na uređaju bez naše suglasnosti, ova Izjava postaje nevažećom.

Oznaka uređaja:

UNIVERZALNI STALAK ZA STROJ GUG 135

Kat br.:
#94713

Primjenjive smjernice EU:

20006/42 EG

Datum/Potpis proizvođača:

12.12.2011 

Podaci o potpisanoj osobi

direktor
gospodin Arnold

Tehnička dokumentacija:

J. Bürkle FBL; QS