





Електрична дробилца


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

HM1400
HM1400K







1 007633




2 007630




3 007631




4 007632




5 001146




6 007634



7 007635



8 007636



9 007637

СРПСКИ

Саставни делови

1-1. Полуга прекидача	5-1. Колектор	7-1. Поклопац држача четкица
1-2. Дршка	5-2. Изолациони врх	7-2. Одвијач
2-1. Заворњи	5-3. Угљена четкица	8-1. Одвијач
2-2. Рукохват	6-1. Плочница поклопца држача	8-2. Плочица 50
3-1. Удубљени део	6-2. Одвијач	9-1. Маст за чекић
3-2. Подупирач алата		

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	HM1400	HM1400K
Удараца у минуту (min ⁻¹)	1.200	1.200
Укупна дужина	613 mm	600 mm
Нето маса	17 kg	
Сигурносни разред	II	

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве.
- Напомена: технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.

ENE046-1

Јасухико Канзаки **CE2005**

Намена

Алат је намењен за клесање и рушење, као и за бушење и сабијање уз одговарајућу додатну опрему.

ENF002-1

000087



Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Одговорни произвођач:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

GEB004-2

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. На основу двоструке изолације према европском стандарду, алат такође сме да се прикључи и на мрежне утичнице без заштитног уземљења.

ENH112-5

Модел HM1400, HM1400K

Само за европске државе

СЕ – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Овим под искључивом одговорношћу изјављујемо да је овај производ усклађен са следећим нормама стандардизованих докумената:

EN60745, EN55014, EN61000 према директивама Савета Европе 89/336/ЕЕС, 98/37/ЕС.

Измерени ниво јачине звука: 103 dB

Гарантовани ниво јачине звука: 104 dB

Ови нивои јачине звука измерени су у складу са смерницом Савета Европе 2000/14/ЕС.

Поступак процене усклађености: Додатак VI
Обавештено тело: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, England

Вибрације

Типична вредност квадратног корена убрзања је 20 m/s².

Ова вредност добијена је према смерници EN60745.

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што Вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за чекиће. Ако овај алат користите на неправилан начин или на начин који није безбедан, можете озбиљно да се повредите.

1. Носите заштиту за уши. Изложеност буци може да доведе до губитка слуха.
2. Употребљавајте помоћне дршке испоручене с овим алатом. Губитак контроле може да доведе до повреда.
3. Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност од ударања скривених електричних водова или каблова. Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови апарата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
4. Носите заштитну кацигу, заштитне наочаре и/или заштитну маску за

лице. Обичне наочаре или наочаре за сунце НИСУ заштитне наочаре. Препоручујемо употребу заштитне маске против прашине и дебело обложених рукавица.

5. Пре почетка рада уверите се да је наставак чврсто стегнут.
6. Током рада алат може да проузрокује вибрације. Лабави завртњи могу да изазову квар или несрећу на раду. Пре почетка рада брижљиво проверите да ли су завртњи добро заврнути.
7. Када је ниска температура или ако дуже време нисте употребљавали алат, требало би извесно време да ради у слободном ходу. Када се загреје, побољшава се ефикасност подмазивања. Ударно бушење са незагрејаним алатом тешко функционише.
8. Стојте на чврстој подлози и поставите се у стабилан положај.
Када алат употребљавате на висини, уверите се да испод Вас нема никога.
9. Алат чврсто држите са обе руке.
10. Не приближавајте руке деловима који се окрећу.
11. Алат увек искључите пре него што га одложите. Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
12. Укључени алат не усмеравајте према људима. Наставак може да испадне из стезне главе и да изазове повреде.
13. Наставак или делове близу њега не додирујте одмах после завршетка бушења, јер могу да буду врло врући и можете да се опечете.
14. Ако није неопходно, немојте остављати алат да ради у слободном ходу.
15. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице.

Употреба прекидача

Сл. 1

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на електричну мрежу проверите да ли се полуга прекидача правилно активира и да ли се враћа у положај „OFF” када је пустите.
- Немојте да везујете или на други начин причвршћујете полугу прекидача у „ON” положају.

Да бисте покренули алат, једноставно стисните полугу прекидача. Да бисте искључили алат, отпустите полугу прекидача.

МОНТАЖА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање рукохвата

Сл. 2

Помоћу имбус кључа и заворања поставите рукохват.

Постављање или скидање наставка

Окрените нагоре подупирач алата. Кад је удубљени део наставка окренут према подупирачу алата, убаците наставак у цилиндар алата докле год иде.

Сл. 3

Вратите подупирач алата у првобитни положај да бисте причврстили наставак.

Сл. 4

Да бисте скинули наставак, примените поступак обрнутим редоследом.

РАД

Обрада длетом/клесанје/рушење

Алат чврсто држите са обе руке. Укључите алат и лагано га притисните да не би почео неконтролисано да одскакује. Снажнијим притискањем алата нећете повећати његову ефикасност.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен и утикач извучен.

Замена угљених четкица

Сл. 5

Када смоласти изолопациони врх унутар угљене четкице дође у додир с колектором, мотор ће се аутоматски зауставити. Када се то догоди, треба заменити обе угљене четкице. Одржавајте угљене четкице чистим и слободним да уклизају у држаче. Обе угљене четкице треба заменити истовремено. Употребљавајте идентичне угљене четкице.

Одвијачем скините плочице поклопца држача.

Сл. 6

Одвијачем скините поклопце држача четкице. Извадите истрошене четкице, убаците нове и причврстите поклопце држача четкица.

Сл. 7

Поново добро причврстите плочице поклопца држача.

Подмазивање

Овај алат не треба подмазивати сваког часа или сваког дана јер поседује самосталан систем подмазивања машћу. Треба га подмазати после сваких 6 месеци употребе. Пошаљите комплетан алат у овлашћени Макиита сервис или фабрички сервис ради подмазивања. Међутим, ако околности налажу да треба сами да подмажете алат, поступите на следећи начин.

Прво искључите алат и извуците утикач из електричне мреже.

Сл. 8

Скините плочицу 50 одвијачем а затим поново напуните свежеом машћу (60 g). Употребљавајте само оригиналну маст за чекиће Макиита (додатни прибор). Ако напуните више масти него што је прописано (приближно 60 g), може да дође до престанка функционисања чекића или квара алата. Напуните само прописану количину масти.

Сл. 9

Поново поставите плочицу 50 и причврстите је завртњима.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макиита, уз употребу оригиналних резервних делова Макиита.

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

883520-932